

CLIMATISEURS LOCAUX

CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES	02
REGULATORY INSTRUCTIONS	02
RICHTLIJNEN	08
CONSIGNAS NORMATIVAS	14

VALBERG



Lisez le mode d'emploi après avoir lu ce livret d'avertissements réglementaires.

Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si cet appareil est donné à quelqu'un d'autre, veuillez également fournir ce manuel.
- N'utilisez cet appareil que de la manière décrite dans ce manuel d'utilisation. Toute mauvaise manipulation ou utilisation contraire à ces instructions dégage le fabricant ou le revendeur de toute responsabilité.
-  **ATTENTION !** Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque d'incendie et/ou de blessures corporelles.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par les enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par un enfant de 8 ans ou plus à condition qu'il reste sous surveillance continue. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à moins qu'ils ne bénéficient d'une surveillance ou d'instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité prodiguées par une personne responsable de leur sécurité et que les risques encourus aient été appréhendés. Le nettoyage, l'entretien ou le branchement de l'appareil à la source d'alimentation ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil lorsque celui-ci est utilisé par des enfants ou près d'enfants.
-  **ATTENTION !** Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants (moins de 8 ans) et des animaux domestiques.

- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et des usages similaires tels que :
 - Dans les fermes ;
 - Par les clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements à caractère résidentiel ;
 - Dans les environnements du type chambres d'hôtes.
- Toute autre utilisation (professionnelle, commerciale, etc.) est exclue. Il peut être utilisé à l'extérieur dans des conditions sèches dans un endroit disposant d'une source d'alimentation adaptée.
- Avant de brancher l'appareil à la prise secteur, vérifiez :
 - que l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. Si l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ne l'utilisez pas et apportez-le à votre revendeur pour réparation.
 - que la tension de la source d'alimentation et la tension nominale correspondent aux spécifications de la plaque signalétique de l'appareil.
- Cet appareil utilise du gaz réfrigérant R-290 (propane) hautement inflammable. Le boîtier de l'appareil est scellé et ne doit jamais être ouvert, sauf par un technicien qualifié.
- **Risque d'incendie, de dommages, de blessures ou de mort !**
Ne jetez jamais le réfrigérant dans l'environnement. Le gaz R-290 est inflammable et plus lourd que l'air. S'il se dégage de l'appareil, il retombera dans des zones basses. Il est inodore et indétectable à l'odeur. Si du gaz R-290 fuit ou est suspecté de fuir parce que l'appareil est endommagé, qu'un sifflement se fait entendre ou que le déshumidificateur du climatiseur produit de l'air chaud, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le. Ouvrez les fenêtres, évacuez les lieux et appelez les pompiers. Ne laissez personne revenir dans la pièce tant qu'un technicien qualifié n'a pas indiqué que cela était sans danger.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une zone où se trouvent des flammes nues (y compris des personnes fumant des cigarettes) et/ou des gaz ou liquides inflammables (y compris des appareils

contenant des gaz inflammables), à proximité de toute source d'ignition potentielle ou d'objets inflammables tels que des rideaux, des nappes, du papier peint et des serviettes.

- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, les réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens qualifiés qui détiennent un certificat en cours de validité provenant d'une autorité accréditée par l'industrie qui reconnaît leur compétence en matière de manipulation de réfrigérants en toute sécurité. En cas de doute, contactez le revendeur ou le fabricant pour obtenir de l'aide.
- Vérifiez que l'appareil a été correctement installé avant de l'utiliser.
- L'appareil est alimenté lorsqu'il est branché à la prise secteur. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Éteignez toujours l'appareil, puis débranchez-le de l'alimentation secteur pour le mettre complètement hors tension.
- Ne démarrez et n'arrêtez pas l'appareil en insérant ou en retirant sa fiche.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, lors des opérations de nettoyage, lors de tout déplacement ou lors de son entretien.
- L'appareil, son cordon d'alimentation et la prise secteur doivent être facilement accessibles à tout moment.
- Débranchez l'appareil pendant un orage.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas causer de trébuchement ou d'enchevêtrement. Ne couvrez jamais le cordon d'alimentation et ne le placez jamais sous un objet, tel qu'un tapis.
- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation entrer en contact avec une surface chaude ou une flamme nue. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation à distance des sources de chaleur, telles qu'un radiateur, une cuisinière, une gazinière ou un four.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne repose pas sur des bords ou des coins tranchants.

Consignes réglementaires

- Vérifiez toujours que le cordon d'alimentation n'est pas écrasé ou plié, en particulier à l'endroit où il est connecté à l'appareil et à la prise.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou que vous vous tenez sur un sol mouillé. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Avant de déplacer l'appareil, vidangez-le toujours manuellement. Utilisez un chiffon pour éliminer toute condensation ou gouttes d'eau. Il est très important de vérifier que l'appareil est bien sec, pour éviter que de l'eau ne se renverse accidentellement sur les composants électriques de l'appareil.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
-  **AVERTISSEMENT !** Cet appareil appartient à la classe I. Pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure, l'appareil doit être branché à une prise secteur correctement mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez jamais l'appareil avec une rallonge ou une multiprise et ne branchez jamais d'autres appareils avec une puissance de sortie élevée au même circuit que l'appareil, car celui-ci pourrait surchauffer et entraîner un risque d'incendie.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation pour éviter que l'appareil ne surchauffe et veillez à ce qu'il ne soit jamais placé sous ou autour de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur. Assurez-vous que l'appareil n'est pas incliné ou qu'il ne peut pas tomber sur le côté.
- Ne placez jamais d'objet sur le dessus de l'appareil.
- Ne grimpez pas sur l'appareil et ne vous asseyez pas dessus.
- Ne dirigez jamais le flux d'air directement sur une personne.
- Veillez à ce que l'appareil dispose toujours d'une aération suffisante et qu'il se trouve à au moins 50 cm de tout objet, y compris les murs, les rideaux et autres appareils.
- Ne recouvrez jamais les aérations ou les entrées/sorties d'air.
- N'insérez pas les doigts ou d'autres objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne touchez jamais les ailettes en aluminium ou les entrées d'air de l'appareil.

- Ne connectez pas cet appareil à une minuterie externe, à un système de télécommande (autre que la télécommande fournie avec l'appareil) ou à un circuit qui est régulièrement allumé ou éteint.
- Utilisez exclusivement les accessoires d'origine fournis avec l'appareil. L'utilisation de tout accessoire non recommandé ou non vendu par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Ne percez ou ne brûlez jamais l'appareil, même après utilisation.
- Assurez-vous que l'appareil est installé conformément aux réglementations locales en matière de gaz. N'installez pas l'appareil dans un espace inférieur à 13 m².
- Assurez-vous que toute la tuyauterie est protégée contre d'éventuels dommages.
- N'accélérez jamais le processus de dégivrage.
- Si vous utilisez un tuyau de vidange, assurez-vous que la température reste bien au-dessus de zéro pour éviter que l'appareil ne se fissure ou ne soit endommagé.
- Nettoyez régulièrement l'appareil pour le garder à l'abri de la poussière. Pour plus d'informations sur la façon de nettoyer votre appareil, consultez la section **NETTOYAGE ET ENTRETIEN** du manuel d'utilisation. Le fait de ne pas nettoyer et entretenir régulièrement cet appareil peut entraîner une situation dangereuse et/ou réduire la durée de vie de l'appareil.
-  **Avertissement !** Pour vous protéger des risques d'incendie ou d'électrocution, ne plongez jamais l'appareil, son cordon d'alimentation ou sa fiche dans l'eau, ni dans d'autres liquides. Ne les rincez jamais à l'eau courante et ne les exposez jamais à des éclaboussures ou égouttements d'eau.
- Ne rangez aucun autre matériel que les accessoires recommandés par le fabricant avec cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez l'appareil en intérieur dans un endroit frais et sec.
- Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser mécaniquement ou couper une batterie peut entraîner une explosion.

Consignes réglementaires

- Températures extrêmes basses ou élevées auxquelles les piles peuvent être soumises pendant l'utilisation, le stockage ou le transport :
 - pendant l'utilisation : -10 °C - 45 °C
 - pendant le stockage : -10 °C - 45 °C
 - pendant le transport : -10 °C - 45 °C
- Laisser une pile dans un environnement alentour à la température extrêmement élevée peut causer une explosion ou la fuite de liquide ou gaz inflammables.
- Une pile soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut causer une explosion ou la fuite de liquide ou gaz inflammable.

MISE EN GARDE ! Risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte. Tout accident et/ou dommages résultant du non-respect des instructions mentionnées plus haut relève nt de votre responsabilité. Ni **ELECTRO DEPOT** ni le revendeur ne pourront être tenus responsables de tout dommage causé au produit ou de toute blessure corporelle résultant du non-respect des procédures.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



En fin de vie, le produit ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.



Le produit incluant son emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue de son recyclage.

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

Veillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat. Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage.

Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.

Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger.

Veillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.

Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr

Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet :

www.quefairedemesdechets.fr

Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.

COLLECTE SÉLECTIVE DES PILES



Le changement des piles doit se faire dans le respect des réglementations en vigueur concernant la mise au rebut. Veuillez amener les piles usagées à un centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d'une manière respectueuse de l'environnement.

Recyclage de la batterie

- Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer de produits chimiques dangereux.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.
- Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères.
- A fin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.



FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

EN

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.



ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE