

Le four FM70PXMISC (950190) n'ayant pas de fonction rôtisserie ni de sonde de cuisson à cœur, il faut, lors du remplacement de la platine d'affichage / commande, couper le cavalier "SWA" comme indiqué ci-dessous :

