

Code Erreur	Description	Action corrective
<b>ER-1</b>	Défaut sonde de température (ouverte).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
<b>ER-2</b>	Défaut sonde de température (court circuit).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
<b>ER-3</b>	Défaut sonde de température (court circuit).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
<b>ER-4</b>	La température du four est supérieure à 300°C lors de la mise en fonctionnement.	Appuyer sur la touche annulation  et laisser refroidir quelques minutes.
<b>ER-5</b>	En fonction Pyrolyse (PYA) durée de chauffe trop longue.	Durée supérieure à 12 min pour passer de 200°C à 270°C
<b>ER-6</b>	Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse / défaut de verrouillage de porte / si porte non verrouillée et température supérieure à 300°C, arrêt des éléments chauffant	Appuyer sur la touche annulation  et fermer la porte du four.
<b>ER-7</b>	Défaut d'alimentation électrique.	Débrancher le four, vérifier câblage liaison puissance / affichage Remplacer la platine d'affichage.
<b>COOL</b>	Température à l'intérieure du four > 300° C	Nécessite une période de refroidissement pour abaisser la température.
<b>8888</b>	En fonction Pyrolyse (PYA) durée de chauffe trop longue.	Durée supérieure à 12 min pour passer de 200°C à 270°C
<b>PA08</b>	A interpréter comme "PROB" indique la présence de la sonde de cuisson à cœur sur le modèle FMP65XMSC	Si le code apparaît sans que la sonde soit connecté, vérifier la connectique au niveau du moufle
<b>DOOR</b>	Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse.	Appuyer sur la touche annulation  et fermer la porte du four.