

CODE ERREUR	
Les erreurs sont indiquées par le clignotement d'un voyant toutes les 0,5 secondes.	
Défaut	Visualisation
Sonde REFRIGERATEUR	
Sonde EVAPORATEUR (non accessible)	
Sonde AMBIANT	



CN A	1	NEUTRE
	2	-
	3	COMPRESSEUR
	4	-
	5	PHASE
	6	-
	7	-

CN B	1	Interrupteur de porte
	2	
	3	
	4	Sonde REFRIGERATEUR
	5	Sonde
	6	EVAPORATEUR
	7	Sonde
	8	AMBIANT

Valeurs sonde de température							
T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
-30	33.81	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141
-20	18.9	0	6.495	5	5.06	20	2.501