



La solution assistance

**FAR LV15C42RD21BK (731410)**

**FAR LV15C42RD21S (731370)**



Liste codes erreur

CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E1</b>	<b>Porte ouverte</b>
	Client: Appareil bippe en permanence Diag: Aucun lancement de cycle possible
<b>E2</b>	<b>Temps de remplissage trop long</b>
	Client: Arrivée d'eau ouverte, niveau d'eau dans le produit Diag: Débitmètre, électrovanne
<b>E3</b>	<b>Problème de vidange</b>
	Client: Reste de l'eau en fond de cuve Diag: Vérifier évacuation, pompe de vidange
<b>E4</b>	<b>Défaut sonde de température (coupée)</b>
	Vérification si sonde coupée // Diag: Mesure de la sonde
<b>E5</b>	<b>Détection d'un débordement, fuite</b>
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diag: Recherche de fuite
<b>E6</b>	<b>Détection d'une fuite</b>
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diag: Recherche de fuite
<b>E7</b>	<b>Temps de chauffage trop long</b>
	Client: Présence de chaleur en fin cycle Diag: Sonde, résistance



La solution assistance



La solution assistance

**FAR LV15C42RD21BK (731410)**

**FAR LV15C42RD21S (731370)**



### Réglage dureté de l'eau (ajustement quantité de sel)

La consommation en sel peut être adaptée à la dureté de l'eau.

Mettre le lave vaisselle sous tension puis maintenir "**Départ différé**" et "**Programme**"



En sortie usine, le produit est configuré sur "H4".



Appuyer sur "**Départ Différé**" pour modifier le réglage (possible de H0 à H7).



Puis appuyer sur "**Programme**" pour valider le réglage.

Réglage	°fh	°Clarke	mmol/l	
H0	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	Douce
H1	12 - 14	9 - 10	1,2 - 1,4	Douce
H2	15 - 18	11 - 12	1,5 - 1,8	Moyenne
H3	19 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	Moyenne
H4	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	Moyenne
H5	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	Dure
H6	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	Dure
H7	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	Dure