



La solution assistance

## FAR LVC515DS



### Liste codes erreur

CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E1</b>	<b>Temps de remplissage trop long</b>
	Vérifications Client: Arrivée d'eau ouverte, niveau d'eau dans le produit Diag: Débitmètre, électrovanne
<b>E3</b>	<b>Temps de chauffage trop long</b>
	Vérifications Client: Présence de chaleur en fin cycle Diag: Sonde, résistance
<b>E4</b>	<b>Détection d'un débordement, fuite</b>
	Vérifications Client: Fuite d'eau sous le produit Diag: Recherche de fuite
<b>E6</b>	<b>Défaut sonde de température</b>
	Vérification si sonde coupée Diag: Mesure de la sonde (20°C: 12,12 Kohms / 50°C: 4,14 kohms)
<b>E7</b>	<b>Défaut sonde de température</b>
	Vérification si sonde en court circuit Diag: Mesure de la sonde (20°C: 12,12 Kohms / 50°C: 4,14 kohms)

La solution assistance