

Liste codes erreurs

CODE ERREUR	Description de la panne et origines possibles
E10 : Remplissage trop long	Niveau non atteint après 20 min. ou absence de variation pendant 3 min. Robinet fermé, électrovanne, pressostat, platine de commande
E12: Pb niveau d'eau trop haut	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement Electrovanne, pressostat
E20 ou E21: Temps de vidange trop long	Pas de détection de variation du niveau d'eau Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande
E30 : Pas de verrouillage porte	La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E31 : Pas de déverrouillage porte	La platine de commande ne parvient pas à déverrouiller la porte Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E33 : Défaut pressostat	Valeur pressostat hors tolérance Pressostat ou sa connectique
E34 : Défaut sonde température lavage	Circuit ouvert ou sonde coupée Vérifier sonde de température, platine de commande
E35 : Défaut sonde température lavage	Sonde en court circuit Vérifier sonde de température, platine de commande
E36 : Défaut chauffage	Variation de température inférieure à 3°C après 10 minutes de chauffage Vérifier sonde de température, platine de commande
E37 : Défaut sonde de température séchage	Sonde d'entrée séchage (noire) ou circuit défectueux Vérifier valeur de la sonde de température, platine de commande
E38 : Défaut sonde de température séchage	Sonde de sortie séchage (blanche) ou circuit défectueux Vérifier valeur de la sonde de température, platine de commande
E3A : Problème de chauffage	Variation inférieure à 2°C après 40 min de chauffe Vérifier sondes, résistance, ventilateur, platine de commande
E40 : Défaut platine de commande	Mémoire de la platine endommagée Remplacement platine
E50 ou (E5x ou E64): Platine inverter	Anomalie de la platine inverter Vérifier la connectique moteur
E60 : Moteur ne fonctionne pas	Vitesse moteur inférieure à 20 tr/min Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E61 : Moteur ne fonctionne pas	Vitesse moteur inférieure à 15 tr/min pendant 3s. Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E62 : Vitesse moteur anormale	Vitesse supérieure de 300 tr/min à la vitesse demandée Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E64 : Platine inverter	Pas de rotation du tambour, accès programme test impossible Vérifier connectique moteur, remplacer le moteur
E70: Touche rémanente	Appui de plus de 10s Sur la touche Marche / Arrêt
E80: Défaut communication	Problème de communication interne à la platine de commande Erreur de communication entre partie puissance et partie affichage

Accès programme test

- ▶ Coton ☐
- ▶ Mixte ☐
- ▶ Synthétique ☐
- ▶ Jeans ☐
- Coton 20°C ☐
- Allergy Care ☐
- ▶ Steam Care ☐

- ☐ Rapide 15'
- ☐ Rapide 45'
- ☐ ECO 40-60
- ☐ Linge de lit ▶
- ☐ Laine
- ☐ Rinçage/Essorage
- ☐ Essorage

K1	K2	K3	K4	K5
Turbo ▶	Essorage	Extra Rinçage	Départ Différé	Rajout de linge Appuyer 3 sec
Nettoyage de Tambour	Temp.	Niveau d'Eau	Prélavage	Sécurité enfants Appuyer 3 sec
K6	K7	K8	K9	K10

PROGRAMME TEST		
Pour accéder au programme test, débrancher puis rebrancher le lave-linge		
ACCES AU PROGRAMME TEST	APPUYEZ SUR LA BOUTON MARCHÉ / ARRÊT	
	PUIS SUCCESSIVEMENT SUR [K3], [K5], [K3], [K5]	
La sélection d'un test s'effectue à l'aide des touches [K1] et [K2]. Après sélection d'un test, appuyez sur [K8] pour lancer.		
T01	Changement de version	Appui sur [K8] : Affiche la version actuelle, "0xx". Appui sur [K2] : Confirme le changement. Appui sur [K3] : Change de version. Appui en continu sur [K2] : Pendant 3 sec pour confirmer le changement.
T02	Codes erreur	Affiche les codes erreurs mémorisées. Appui sur [K1] : Affiche le dernier code erreur. Appui sur [K2] : Affiche le(s) prochains codes erreurs. Si aucun code erreur n'a été trouvé, affiche "E00" Pour effacer les erreurs, appuyez en continu sur [K2] et [K3] pendant 3 sec.
T03	Vérification du version	Appui sur [K8] : Affiche le numéro du projet. Appui sur [K1] : Affiche le numéro de la version.
T04	Test LED	Appui sur [K8] : Affiche tous les LED de l'afficheur. Appui sur [K1] : Tout l'affichage LED clignote.
T05	Test vidange	Affiche "pup", appui sur [K8] : Active la pompe de vidange. Si la vidange s'effectue correctement, affiche "god", s'il reste de l'eau après 6 minutes, affiche "FP".
T06	Test niveau d'eau	Affiche "LL", appui sur [K8] : Active l'électrovanne.
T07	Test chauffage	Affiche la température, le chauffage est activé pendant 5 minutes maxi.
T08	Test électrovanne	Affiche "UU", alimentation en eau: compartiment lavage, pendant 10 min maxi. Appui sur [K1] : Affiche "U2"; alimentation en eau: compartiment prélavage, pendant 5s . Appui sur [K1] : Affiche "U1"; alimentation en eau: compartiment lavage, pendant 5s . Appui sur [K1] : Alimentation en eau: compartiment lavage et prélavage jusqu'au niveau de remplissage puis se vidange.
T09	Test rotation	Affiche "tUB". Appui sur [K8] : rotation du tambour à 45 trs/min sens anti horaire pendant 10s , arrêt pendant 10s et rotation dans le sens horaire pendant 10s à plusieurs reprises
T10	Test essorage	Affiche "SPN" Appui sur [K8] : Essorage à 400 tr. Appui sur [K1] : Augmentation de la vitesse à 1400 tr.