

| Erreur | Signification |
|------------|------------------------|
| EL (E1/EE) | Sonde coupée |
| EH (E1/EE) | Sonde en court-circuit |

INFORMATIONS IMPORTANTES / RAPPEL NOTICE

Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux températures recommandées, cela impactera négativement ses performances. Par exemple, placer l'appareil dans un endroit extrêmement froid ou chaud peut provoquer des variations de la température interne de l'appareil.

La température interne peut varier selon l'emplacement des bouteilles, en haut, au milieu ou en bas.

Un réglage peut s'avérer nécessaire en fonction de la température ambiante.

Température de stockage la plus froide : +11°C

Température de conception (stockage au plus chaud - Vins rouges) : +16°C / +17°C

Appareil conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre +16°C et +32°C

Cette cave à vin n'a pas de résistance et ne peut donc pas "réchauffer".

Si la pièce dans laquelle est installé l'appareil est en dessous de 16°C (exemple +12°C) la température de stockage la plus "chaude" sera de 12°C même si un réglage de +18°C est demandé.