



La solution assistance

SABA LVIF1020DD1542G (731830)

SABA

Liste codes erreur

CODE ERREUR	DESCRIPTION
E1	Porte ouverte
	Client: Appareil bippe en permanence Diag: Aucun lancement de cycle possible
E2	Temps de remplissage trop long
	Client: Arrivée d'eau ouverte, niveau d'eau dans le produit Diag: Débitmètre, électrovanne
E3	Problème de vidange
	Client: Reste de l'eau en fond de cuve Diag: Vérifier évacuation, pompe de vidange
E4	Défaut sonde de température (coupée)
	Vérification si sonde coupée // Diag: Mesure de la sonde
E5	Détection d'un débordement, fuite
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diag: Recherche de fuite
E6	Détection d'une fuite
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diag: Recherche de fuite
E7	Temps de chauffage trop long
	Client: Présence de chaleur en fin cycle Diag: Sonde, résistance



La solution assistance



La solution assistance

SABA LVIF1020DD1542G (731830)

SABA

Réglage dureté de l'eau (ajustement quantité de sel)

La consommation en sel peut être adaptée à la dureté de l'eau.

Mettre le lave vaisselle sous tension puis maintenir "Départ différé" et "Programme"



En sortie usine, le produit est configuré sur "H4".

Appuyer sur "Départ Différé" pour modifier le réglage (possible de H0 à H7).



Puis appuyer sur "Programme" pour valider le réglage.



Réglage	°fh	°Clarke	mmol/l	
H0	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	Douce
H1	12 - 14	9 - 10	1,2 - 1,4	Douce
H2	15 - 18	11 - 12	1,5 - 1,8	Moyenne
H3	19 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	Moyenne
H4	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	Moyenne
H5	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	Dure
H6	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	Dure
H7	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	Dure

La solution assistance