



La solution assistance

# SIGNATURE SDW12X47DB / SDW13X47DB



## Réglage dureté de l'eau (ajustement quantité de sel)

La consommation en sel peut être adaptée à la dureté de l'eau.

Mettre le lave vaisselle sous tension puis maintenir "**Départ différé**" et "**Programme**"



En sortie usine, le produit est configuré sur "H4".



Appuyer sur "**Départ Différé**" pour modifier le réglage (possible de H0 à H7).



Puis appuyer sur "**Programme**" pour valider le réglage.

Réglage	°fh	°Clarke	mmol/l	
H0	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	Douce
H1	12 - 14	9 - 10	1,2 - 1,4	Douce
H2	15 - 18	11 - 12	1,5 - 1,8	Moyenne
H3	19 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	Moyenne
H4	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	Moyenne
H5	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	Dure
H6	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	Dure
H7	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	Dure