



La solution assistance

SIGNATURE SRUS4900A+



LISTE CODES ERREUR

CODE ERREUR		DESCRIPTION	ORIGINES POSSIBLES
Affichage Congélateur	Affichage Réfrigérateur		
Er	FS	Sonde congélateur coupée ou en court-circuit	Vérifier la sonde de température du congélateur
Er	rH	Sonde ambiante coupée ou en court-circuit	Vérifier la sonde de température ambiante
Er	rS	Sonde réfrigérateur n°1 coupée ou en court-circuit	Vérifier la sonde de température réfrigérateur n°1
Er	r2	Sonde réfrigérateur n°2 coupée ou en court-circuit	Vérifier la sonde de température réfrigérateur n°2
Er	dS	Sonde dégivrage coupée ou en court-circuit	Vérifier la sonde de dégivrage
Er	dH	Cycle de dégivrage anormal	Vérifier fusible thermique Vérifier résistance de dégivrage Vérifier tube d'écoulement Vérifier connectique platine de puissance Remplacer la platine de puissance
Er	CF	Défaut ventilateur condenseur	Vérifier le ventilateur Vérifier la connectique Remplacer la platine de puissance ou le ventilateur
Er	CO	Défaut de communication entre la platine de puissance et la platine d'affichage	Vérifier la connectique entre les platines Remplacer la platine d'affichage ou la platine de puissance
Er	FF	Défaut ventilateur congélateur	Vérifier le ventilateur Vérifier la connectique Remplacer la platine de puissance ou le ventilateur




La solution assistance

SIGNATURE SRUS4900A+



POSITIONNEMENT DES SONDES

sonde
ambiant



La solution assistance