

Liste des codes erreurs

CODE ERREUR			
Problèmes	Codes d'erreur	Cause possible	Solution
Le remplissage de la machine dure longtemps	"E01" s'affiche sur l'écran	1.Le robinet d'eau n'est pas ouvert. 2.Le tuyau de vidange est trop bas. 3.La valve d'arrivée d'eau est endommagée.	1.Ouvrez le robinet d'eau. 2.Accrochez le tuyau. 3.Changez la valve d'arrivée d'eau.
Alarme de la porte	"E02" s'affiche sur l'écran	1.La porte n'est pas correctement fermée. 2.Des vêtements sont coincés entre la porte et le joint. 3.Le verrouillage de la porte est endommagé.	1.Fermez correctement la porte. 2.Placez les vêtements dans le tambour. 3.Remplacez le verrouillage de la porte.
Le pompage de la machine dure longtemps	"E03" s'affiche sur l'écran	1.Le tuyau de vidange est écrasé ou tordu. 2.Le filtre du tuyau de vidange est bloqué. 3.Le système de vidange est bloqué.	1.Vérifiez le tuyau de vidange. 2.Nettoyez le filtre. 3.Vérifiez le système de vidange et nettoyez-le.
L'eau déborde de la machine. /Le capteur d'eau ne fonctionne pas normalement	"E04" s'affiche sur l'écran	1.La valve d'arrivée d'eau est endommagée. 2.La connexion entre le capteur d'eau et le fil n'est pas sécurisée. 3.Le capteur d'eau est endommagé.	1.Remplacez la valve d'arrivée d'eau. 2.Vérifiez la connexion et assurez-vous qu'elle est sécurisée. 3.Remplacez le capteur d'eau.
Le moteur ne fonctionne pas.	"E05" s'affiche sur l'écran	1.La connexion entre le moteur et le fil n'est pas sécurisée. 2. Le moteur est protégé par le système contre la surchauffe. 3. Le moteur est endommagé.	1. Vérifiez la connexion et assurez-vous qu'elle est sécurisée. 2. Vérifiez si la machine surchauffe. Eteignez-la et remettez-la en marche lorsque le moteur a refroidi. 3. Remplacez le moteur.
Dysfonctionnement de la résistance de chauffage	"E06" s'affiche sur l'écran	1.La connexion entre la résistance de chauffage et le fil n'est pas sécurisée. 2.La résistance de chauffage est endommagée.	1.Vérifiez la connexion et assurez-vous qu'elle est sécurisée. 2.Remplacez la résistance de chauffage.
Dysfonctionnement du capteur de température	"E07" s'affiche sur l'écran	1.La connexion entre le capteur de température et le fil n'est pas sécurisée. 2.Le capteur de température est endommagé.	1.Vérifiez la connexion et assurez-vous qu'elle est sécurisée. 2.Remplacez le capteur de température.

E08 : Défaut d'alimentation

E20 : Défaut de la platine / Eprom

Programme test



PROGRAMME TEST

Tourner le sélecteur sur la position P01 puis appuyez simultanément sur les touches K1 et K2 :

=> Émission de 3 Bips indiquant que le lave linge est en programme test :

Affichage de "P1" sur l'écran et "PLT" si appui sur touche départ / pause.

Appui sur départ / pause => programme en detection automatique (si le sélecteur est déplacé, passage en mode détection manuel)

Etapes :

- 1) Alimentation de l'électrovanne de prélavage pendant 5s
- 2) Alimentation de l'électrovanne de lavage pendant 5s
- 3) Alimentation des deux électrovannes (assouplissant) 5s
- 4) *Alimentation de l'électrovanne eau chaude 5s (Non présente)*
- 5) Remplissage jusqu'au niveau d'eau de lavage et alimentation de la résistance 5s
- 6) Alimentation du moteur à 50 trs/min pendant 5s
- 7) Test fuite cuve : remplissage jusqu'au niveau 1 maximum , alimentation moteur à 250 trs /min, sens inverse après 20s.
- 8) Vidange jusqu'au niveau 0 puis 10s complémentaire. Montée en vitesse d'essorage (paliatif) durant 65s puis arrêt moteur après 65s.

En cas de détection de panne durant le test, le programme test s'arrêtera
Arrêt du programme test par touche "départ / pause" ou sélecteur sur "arrêt"