

CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E0</b>	Défaut de la fabrique de glace
<b>E1</b>	Défaut sonde réfrigérateur
<b>E2</b>	Défaut sonde congélateur
<b>E3</b>	Défaut sonde dans chambre variable
<b>E4</b>	Défaut sonde dégivrage réfrigérateur
<b>E5</b>	Défaut sonde dégivrage congélateur
<b>E6</b>	Problème communication afficheur / platine de puissance
<b>E7</b>	Défaut sonde ambiant
<b>E8</b>	Défaut sonde dégivrage dans chambre variable
<b>E9</b>	Température anormalement élevée dans le congélateur
<b>EE</b>	Défaut sonde du circuit fabrique de glace
<b>EH</b>	Défaut sonde humidité

Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

**Remplacement sonde de température FMF188348659** : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressolder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

