



## Liste codes erreurs



Code Erreur	Description	Action corrective
E01	Défaut sonde de température (ouverte)	Remplacer la platine
E02	Défaut sonde de température (mauvaise compréhension)	Remplacer la platine
E04	Défaut de communication entre puissance / afficheur	Contrôle de tension et connectique entre les deux platines
E05	En fonction pyrolyse la durée de chauffe trop longue	Durée supérieur à 12mn pour passer de 200°C à 270°C
E06	Défaut du verrouillage de porte	Contrôle de tension sur le verrouillage de porte
E08	Absence de variation de la température pendant 10mn après la mise en route.	Contrôle sonde de temperature Remplacer la sonde ou la puissance
E09	Erreur sur la programmation de la puissance	Remplacer la platine de puissance
COOL	Temperature à l'intérieur du four > 300°C	Nécessite une periode de refroidissement
DOOR	Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse	Annulation du programme et fermer la porte

**Remarque: en cas de message d'erreur le verrouillage de porte s'active**

*La solution assistance*

Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
0	1	50	1,19	100	1,38	350	2,3
10	1,04	60	1,23	150	1,57	400	2,47
20	1,08	70	1,27	200	1,76	450	2,64
30	1,11	80	1,31	250	1,94		
40	1,15	90	1,35	300	2,12		

*La solution assistance*