



Français

Page de

2 à 2



English

Page

3 to 3



Español

página

4 a 4



Português

página

5 a 5



Polski

strona

6 do 6



Magyar

oldal

7 és 7



Română

pagina

8 și 8



Deutsch

Seite von

9 und 9

La solution assistance

CODE ERREUR	DESCRIPTION	Vérifications
F01	Problème remplissage	- Electrovanne - Pressostat - Platine de commande et connectique
F02	Débordement	- Electrovanne - Pressostat
F03	Problème vidange	- Evacuation et filtre - Pompe de vidange
F04	Problème chauffage	- Vérifier valeur de résistance / sonde - Platine de commande et connectique
F05	Problème sonde de température	- Sonde de température
F06	Problème moteur	- Moteur - Platine inverter - Platine de commande
F07	Température platine trop élevée	- Platine de commande
F08	Surintensité moteur	courant moteur > 8 ampères
F09	Tension moteur anormale	- Platine inverter
F10	Absence retour phase moteur	- Moteur - Platine inverter
F11 / F12	Défaut inverter	- Platine inverter
F13	Problème verrouillage porte	- Sécurité de porte
F14	Problème déverrouillage porte	- Sécurité de porte
F20	Problème Wifi	- Remplacer platine de commande car Wifi non disponible pour ce modèle
F21	Défaut communication avec platine affichage	- Vérifier filerie entre les platines puissance et affichage
F22	Défaut communication avec platine inverter	- Vérifier filerie entre les platines puissance et inverter
F23	Problème pressostat	- Pressostat - Chambre de compression
F24	Problème débordement	- Chambre de compression / Pressostat - Possible excès de mousse - Electrovanne activée en continue - Platine de commande
F25	Problème affichage	- Platine de commande
Unb	Balourd	- Vérification de la charge de linge

Ce modèle ne possède pas de programme test pas à pas.



List of error codes



ERROR CODE	DESCRIPTION	Checks
F01	Filling problem	- Solenoid valve - Pressure switch - Control board and connectors
F02	Overflow	- Solenoid valve - Pressure switch
F03	Drain problem	- Evacuation and filter - Drain pump
F04	Heating problem	- Check resistance / probe value - Control board and connectors
F05	Temperature probe problem	- Temperature probe
F06	Engine problem	- Motor - Inverter board- Control board
F07	Platinum temperature too high	- Control board
F08	Motor overcurrent	motor current > 8 amps
F09	Abnormal engine voltage	- Inverter plate
F10	No motor phase return	- Motor - Inverter board
F11 / F12	Inverter fault	- Inverter plate
F13	Door lock problem	- Door security
F14	Door unlocking problem	- Door security
F20	Wifi problem	- Replace control board because Wifi is not available for this model
F21	Communication fault with display board	- Check wiring between the plates power and display
F22	Communication fault with inverter board	- Check wiring between the plates power and inverter
F23	Pressure switch problem	- Pressure switch - Compression chamber
F24	Overflow problem	Compression chamber / Pressure switch - Possible excess foam - Solenoid valve activated continuously - Control board
F25	Display problem	- Control board
Unb	Clumsy	- Checking the laundry load

This model does not have a step-by-step test program.

CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN	Verificaciones
F01	problema de llenado	- Electroválvula - Presostato - Cuadro de control y conectores
F02	Rebosar	- Electroválvula - Presostato
F03	problema de drenaje	- Evacuación y filtro - Bomba de drenaje
F04	Problema de calefacción	- Comprobar resistencia / valor de sonda - Tablero de control y conectores
F05	Problema del sensor de temperatura	- Sonda de temperatura
F06	problema del motor	- Motor - Tarjeta inversora- tablero de control
F07	Temperatura del platino demasiado alta	- tablero de control
F08	sobrecorriente del motor	corriente del motor > 8 amperios
F09	Voltaje anormal del motor	- Placa inversora
F10	Ausencia de retorno de fase motora.	- Motor - Tarjeta inversora
F11 / F12	Fallo del inversor	- Placa inversora
F13	Problema con la cerradura de la puerta	- Seguridad de la puerta
F14	Problema de desbloqueo de puertas	- Seguridad de la puerta
F20	problema wifi	- Reemplace el tablero de control porque Wifi no está disponible para este modelo
F21	Fallo de comunicación con el tablero de visualización.	- Comprobar el cableado entre las placas. potencia y pantalla
F22	Fallo de comunicación con la placa del inversor.	- Comprobar el cableado entre las placas. potencia e inversor
F23	Problema con el interruptor de presión	- Pressotat - Cámara de compresión
F24	problema de desbordamiento	Cámara de compresión / Presostato - Posible exceso de espuma - Electroválvula activada continuamente - Placa de control
F25	Problema de visualización	- tablero de control
Unb	Desequilibrado	- Comprobar la carga de ropa.

Este modelo no tiene programa de prueba paso a paso.

CÓDIGO DE ERRO	DESCRÍÇÃO	Verificações
F01	Problema de preenchimento	- Válvula solenóide - Pressostato - Placa de controle e conectores
F02	Estouro	- Válvula solenóide - Pressostato
F03	Problema de drenagem	- Evacuação e filtro - Bomba de drenagem
F04	Problema de aquecimento	- Verifique o valor da resistência/sonda - Placa de controle e conectores
F05	Problema no sensor de temperatura	- Sonda de temperatura
F06	Problema no motor	- Motor - Placa inversora- Painel de controle
F07	Temperatura da platina muito alta	- Painel de controle
F08	Sobrecorrente do motor	corrente do motor > 8 amperes
F09	Tensão anormal do motor	- Placa inversora
F10	Ausência de retorno de fase do motor	- Motor - Placa inversora
F11 / F12	Falha do inversor	- Placa inversora
F13	Problema na fechadura da porta	- Segurança da porta
F14	Problema de desbloqueio de porta	- Segurança da porta
F20	Problema de Wi-Fi	- Substitua a placa de controle porque Wifi não está disponível para este modelo
F21	Falha de comunicação com a placa do display	- Verifique a fiação entre as placas potência e exibição
F22	Falha de comunicação com placa inversora	- Verifique a fiação entre as placas potência e inversor
F23	Problema no pressostato	- Pressotat - Câmara de compressão
F24	Problema de estouro	Câmara de compressão / Pressostato - Possível excesso de espuma - Válvula solenóide ativada continuamente - Placa de controle
F25	Problema de exibição	- Painel de controle
Unb	Desequilibrado	- Verificando a carga de roupa

Este modelo não possui um programa de teste passo a passo.

KOD BŁĘDU	OPIS	Weryfikacje
F01	Problem z napełnianiem	- Zawór elektromagnetyczny - Przełącznik ciśnieniowy - Płyta sterująca i złącza
F02	Przelewowy	- Zawór elektromagnetyczny - Przełącznik ciśnieniowy
F03	Problem z drenażem	- Opróżnianie i filtr - Pompa spustowa
F04	Problem z ogrzewaniem	- Sprawdź rezystancję/wartość sondy - Płyty sterującą i złącza
F05	Problem z czujnikiem temperatury	- Sonda temperatury
F06	Problem z silnikiem	- Silnik - Płyta falownika- Tablica sterownicza
F07	Temperatura platyny jest zbyt wysoka	- Tablica sterownicza
F08	Przetężenie silnika	prąd silnika > 8 amperów
F09	Nieprawidłowe napięcie silnika	- Płyta falownika
F10	Brak powrotu fazy silnika	- Silnik - Płyta falownika
F11 / F12	Błąd falownika	- Płyta falownika
F13	Problem z zamkiem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
F14	Problem z odblokowaniem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
F20	Problem z Wi-Fi	- Wymień płytę sterującą, ponieważ Wi-Fi nie jest dostępne dla tego modelu
F21	Błąd komunikacji z płytą wyświetlacza	- Sprawdź okablowanie pomiędzy płytami zasilanie i wyświetlacz
F22	Błąd komunikacji z płytą inwertera	- Sprawdź okablowanie pomiędzy płytami zasilanie i inwerter
F23	Problem z presostatem	- Pressstat - Komora sprzązania
F24	Problem z przepełnieniem	Komora sprzązania / Przełącznik ciśnieniowy - Możliwy nadmiar piany - Zawór elektromagnetyczny aktywowany w sposób ciągły - Płyta sterująca
F25	Problem z wyświetlaczem	- Tablica sterownicza
Unb	Niezrównoważony	- Sprawdzanie ładunku prania

Model ten nie posiada programu testów krok po kroku.

HIBAKÓD	LEÍRÁS	Ellenőrzések
F01	Kitöltési probléma	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló - Vezérlőkártya és csatlakozók
F02	Túlcordulás	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló
F03	Vízelvezetési probléma	- Kiürítés és szűrő - Leeresztő szivattyú
F04	Fűtési probléma	- Ellenőrizzük az ellenállást/szonda értékét. - Vezérlőkártya és csatlakozók
F05	Hőmérséklet érzékelő probléma	- Hőmérséklet szonda
F06	Motor probléma	- Motor - Inverter kártya- Vezérlőtábla
F07	A platina hőmérséklete túl magas	- Vezérlőtábla
F08	Motor túláram	motoráram > 8 amper
F09	Rendellenes motorfeszültség	- Inverter kártya
F10	Motorfázis visszatérés hiánya	- Motor - Inverter kártya
F11 / F12	Inverter hiba	- Inverter kártya
F13	Ajtózár probléma	- Ajtóbiztonság
F14	Ajtó nyitási probléma	- Ajtóbiztonság
F20	Wifi probléma	- Cserélje ki a vezérlőkártyát, mert a Wifi nem érhető el ehhez a modellhez
F21	Kommunikációs hiba a kijelzőpanellel	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek közöttteljesítmény és kijelző
F22	Kommunikációs hiba az inverter kártyával	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek közöttteljesítmény és inverter
F23	Nyomáskapcsoló probléma	- Pressotat - Kompressziós kamra
F24	Túlcordulási probléma	Kompressziós kamra / Nyomáskapcsoló - Lehetséges felesleges hab - Mágnesszelep folyamatosan aktiválva - Vezérlőlap
F25	Kijelző probléma	- Vezérlőtábla
Unb	Kiegynysúlyozatlan	- A ruhanemű mennyiségek ellenőrzése

Ez a modell nem rendelkezik lépésről lépéstre tesztelő programma

COD DE EROARE	DESCRIERE	Verificări
F01	Problemă de umplere	- Ventilă electromagnetică - Presostat - Placă de comandă și conectori
F02	Debordare	- Electrovalva - Presostat
F03	Problema de drenaj	- Evacuare și filtru - Pompa de scurgere
F04	Problema de incalzire	- Verificați rezistența / valoarea sondei - Placă de control și conectori
F05	Problemă la senzorul de temperatură	- Sonda de temperatură
F06	Problema motorului	- Motor - Placa invertor- Placa de control
F07	Temperatura platinei prea mare	- Placa de control
F08	Supracurent motor	current motor > 8 amperi
F09	Tensiune anormală a motorului	- Placa invertor
F10	Absența întoarcerii fazelor motorului	- Motor - Placa invertor
F11 / F12	Defecțiune invertor	- Placa invertor
F13	Problemă cu închuirea ușii	- Securitatea ușii
F14	Problemă cu deblocarea ușii	- Securitatea ușii
F20	Problema Wifi	- Înlocuiți placa de control deoarece Wifi-ul nu este disponibil pentru acest model
F21	Eroare de comunicare cu panoul de afișare	- Verificați cablajul dintre plăcă putere și afișaj
F22	Eroare de comunicare cu placă invertorului	- Verificați cablajul dintre plăcă putere și invertor
F23	Problemă la comutatorul de presiune	- Pressstat - Camera de compresie
F24	Problemă de preaplin	Camera de compresie / Presostat - Posibil exces de spuma - Electrovalva activată continuu - Placa de control
F25	Problemă de afișare	- Placa de control
Unb	Dezechilibrat	- Verificarea încărcăturii de rufe

Acest model nu are un program de testare pas cu pas.

FEHLERCODE	BESCHREIBUNG	Überprüfungen
F01	Füllproblem	- Magnetventil - Druckschalter - Steuerplatine und Anschlüsse
F02	Überlauf	- Magnetventil - Druckschalter
F03	Entwässerungsproblem	- Evakuierung und Filter - Ablaufpumpe
F04	Heizungsproblem	- Widerstands-/Sondenwert prüfen - Steuerplatine und Anschlüsse
F05	Problem mit dem Temperatursensor	- Temperaturfühler
F06	Motorproblem	- Motor - Wechselrichterplatine- Steuerplatine
F07	Platintemperatur zu hoch	- Steuerplatine
F08	Motorüberstrom	Motorstrom > 8 Ampere
F09	Ungewöhnliche Motorspannung	- Wechselrichterplatine
F10	Keine Rückkehr der Motorphase	- Motor - Wechselrichterplatine
F11 / F12	Wechselrichterfehler	- Wechselrichterplatine
F13	Problem mit dem Türschloss	- Türsicherheit
F14	Problem mit der Türentriegelung	- Türsicherheit
F20	WLAN-Problem	- Ersetzen Sie die Steuerplatine, da für dieses Modell kein WLAN verfügbar ist
F21	Kommunikationsfehler mit der Anzeigetafel	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten Leistung und Anzeige
F22	Kommunikationsfehler mit der Wechselrichterplatine	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten Strom und Wechselrichter
F23	Problem mit dem Druckschalter	- Pressotat - Kompressionskammer
F24	Überlaufproblem	Kompressionskammer / Druckschalter - Eventuell überschüssiger Schaum - Magnetventil dauerhaft aktiviert - Steuerplatte
F25	Anzeigeproblem	- Steuerplatine
Unb	Unausgeglichen	- Kontrolle der Wäscheladung

Dieses Modell verfügt nicht über ein schrittweises Testprogramm.