



Liste codes erreurs



CODE ERREUR	DESCRIPTION	Vérifications
F01	Problème remplissage	Électrovanne, pressostat, platine de commande et sa connectique
F02	Débordement	Electrovanne, pressostat
F03	Problème vidange	Évacuation et filtre, pompe de vidange
F04	Problème chauffage	Vérifier valeur de résistance/sonde, platine de commande et sa connectique
F05	Problème sonde de température	Sonde de température
F06	Problème moteur	Moteur, platine inverter, platine de commande
F07	Température platine trop élevée	Platine de commande
F08	Surintensité moteur	Courant moteur > 8 ampères
F09	Tension moteur anormale	Platine inverter
F10	Absence retour phase moteur	Moteur, platine inverter
F11 / F12	Défaut inverter	Platine inverter
F13	Problème verrouillage porte	Sécurité de porte
F14	Problème déverrouillage porte	Sécurité de porte
F20	Problème Wifi	Replacer platine de commande car Wifi non disponible pour ce modèle
F21	Défaut communication avec platine affichage	Vérifier filerie entre platines puissance/affichage
F22	Défaut communication avec platine inverter	Vérifier filerie entre platines puissance/inverter
F23	Problème pressostat	Pressostat, chambre de compression
F24	Problème débordement	Chambre de compression, pressostat, possible excès de mousse, électrovanne activée en continue, platine de commande
F25	Problème affichage	Platine de commande
Unb	Balourd	Vérification charge de linge

T (°C)	R (KΩ)						
0	33,9	30	9,42	50	4,49	70	2,27
10	21,61	35	7,77	55	3,77	80	1,65
20	14,13	40	6,44	60	3,18	90	1,22

Composants	R (Ω)
Pompe de vidange	160-300
Électrovanne	3,82
Résistance 1500W	35
Pressostat	14

*valeurs de composants indicatives +/- 10%