

Liste codes erreurs



Les codes erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage					
Nombre clignotement		Description			
1 fois		Défaut sonde réfrigérateur			
2 fois		Défaut sonde de dégivrage			
3 fois	No.	Delaut solide de degiviage			
4 fois		Défaut potentiomètre			
5 fois	1	Défaut platine de puissance			

	Valeurs sonde de températures								
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)		
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37		
-28	30,01	-16	# 15,15	3	5,59	10	3,97 3,14		
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15			
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50		
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01		
-20	18,90	11	6,18	7	4,59	30	1,62		





Câblage platine





		-0	10/11/100		-	1 1	2 4	10000
	1	N	Neutre		1	C_Yj	101	MILLE
CN1	2	-	-	CN4	2	GND		Potentiomètre
	3	L	Phase		3	+12V		
	1	N	Neutre compresseur		7			
CN2	2	-				9		
CINZ	3	-						
	4	COMP	Compresseur				le l	

La solution assistance