

Liste codes erreurs





CODE ERREUR	DESCRIPTION				
E1	Défaut sonde congélateur				
E2	Défaut sonde évaporateur				
EC	Problème communication afficheur / puissance				
F1	Défaut ventilateur				
dR	Défaut ouverture de porte				
FC	*Fonction super fraicheur (REF uniquement,n'est pas un code erreur)				
FF	*Fonction super congélation (CGL uniquement, n'est pas un code erreur)				

La solution assistance

Valeurs sonde de température								
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	
-30	34.387	-18 🕔	17.052	2	5.875	8	4.370	
-28	30.490	-16	15.242	3	5.588	10	3.969	
-26	27.072	-10	10.968	4	5.317	15	3.135	
-24	24.069	-5	8.410	5	5.060	20	2.494	
-22	21.429	4 0	6.499	6	4.817	25	1.997	
-20	19.103	1	6.178	7	4.587	30	1.610	

La solution assistance