

La grille d'aération arrière est maintenue sur la table droite par 3 vis de fixation



Démonter les 2 vis de fixation maintenant la table et les 4 vis fixant le corps de brûleur wok.



Faire glisser la table vers la droite de quelques centimètres pour la dégager des guides. Puis la soulever légèrement afin de pour accéder à la connectique.



Débrancher les fils d'alimentation du chauffe plat avant de d'enlever complètement le table droite

