



## Liste codes erreurs



CODE ERREUR	Description de la panne et origines possibles
E1: Remplissage trop long	<b>Niveau d'eau non atteint après plus de 8 minutes</b>
	Électrovanne, pressostat
E2: Temps de vidange trop long	<b>Pas de détection de variation du niveau d'eau</b>
	Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande
E3: Pas de verrouillage porte	<b>La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte</b>
	Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E4: Problème niveau d'eau	<b>Recherche d'une fuite / Trop d'eau dans la cuve</b>
E5: Défaut moteur	<b>Le moteur ne tourne pas, trop chaud</b>
	Moteur et sa connectique, platine de commande
E6: Défaut de chauffage	<b>Pas de chauffage après 15 minutes</b>
	Résistance, platine de commande
E7: Défaut sonde de température	<b>Sonde de température anormale (Court-circuit ou coupé)</b>
	Connectique résistance, sonde de température, platine de commande

*La solution assistance*



*La solution assistance*