

Codes erreurs leds clignotantes	Description
 <p> The control panel shows the 'Electronique' section with the AYA logo. The 'Réglage' section has five buttons labeled 1 to 5. Buttons 1 and 2 are highlighted with red boxes, indicating they are flashing. To the right, there are two indicator lights: 'Réglage auto.' and 'Congélation rapide', both currently unlit. </p>	<p> Défaut de la sonde du réfrigérateur : <i>(Led 1 & 2)</i> </p> <p> Etat : Production de froid par cycle : 20 minutes de fonctionnement / 20 minutes d'arrêt. </p>
 <p> The control panel shows the 'Electronique' section with the AYA logo. The 'Réglage' section has five buttons labeled 1 to 5. Buttons 3 and 4 are highlighted with red boxes, indicating they are flashing. To the right, there are two indicator lights: 'Réglage auto.' and 'Congélation rapide', both currently unlit. </p>	<p> Défaut de la sonde de dégivrage : <i>(Led 3 & 4):</i> </p> <p> Etat : Le produit sera géré uniquement par la sonde du réfrigérateur , il n'y aura pas de dégivrage. </p>
 <p> The control panel shows the 'Electronique' section with the AYA logo. The 'Réglage' section has five buttons labeled 1 to 5. To the right, there are two indicator lights: 'Réglage auto.' and 'Congélation rapide', both highlighted with red boxes, indicating they are flashing. </p>	<p> Défaut de la sonde d'ambiance : <i>(Led Réglage auto & Congélation rapide)</i> </p> <p> Etat : Le produit fonctionnera comme si la température ambiante était de 25°C. </p>