



Insérer un couteau type "de plâtrier" en vous aidant d'un tournevis plat pour faire levier.
(Un tissu fin peut être utilisé pour atténuer les risques de rayures)



Une fois le bas de la traverse sorti, tirer légèrement pour dégager les ergots (voir photo 3)



Vu sur les érgots de maintien de la traverse



Une fois la traverse retirée, positionner "la boucle de gaz d'air chaud" vers le bas pour sortir l'ensemble et accéder au carter de ventilation.