



La solution assistance

Four SIGNATURE SFMP65X - SFMC6X - SFMC6X1



Liste des codes erreurs

| Code Erreur | Description | Action corrective |
|-------------|---|--|
| ER-1 | Défaut sonde de température (ouverte). | Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage. |
| ER-2 | Défaut sonde de température (court circuit). | Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage. |
| ER-3 | Défaut sonde de température (court circuit). | Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage. |
| ER-4 | La température du four en au dessus de 300°C lors de la mise en fonctionnement. | Appuyer sur la touche annulation  et laisser refroidir quelques minutes. |
| ER-5 | En fonction Pyrolyse (PYA) durée de chauffe trop longue. | Durée supérieure à 12 min pour passer de 200°C à 270°C |
| ER-6 | Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse. | Appuyer sur la touche annulation  et fermer la porte du four. |
| DOOR | Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse. | Appuyer sur la touche annulation  et fermer la porte du four. |
| COOL | Température à l'intérieure du four > 300° C | Nécessite une période de refroidissement pour abaisser la température. |
| 8888 | En fonction Pyrolyse (PYA) durée de chauffe trop longue. | Durée supérieure à 12 min pour passer de 200°C à 270°C |