







La solution assistance

VALBERG VALCNF295A++XMIC (950302)



Liste codes erreur

Défaut Sonde Réfrigérateur	Défaut Sonde Dégivrage	Défaut Sonde d'Ambiant	Défaut communication
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> °C <u>8</u> 6 <u>4</u> 3 <u>2</u> ← <u>Super</u> ←  Total No Frost </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> °C <u>8</u> 6 <u>4</u> <u>3</u> ← <u>2</u> <u>Super</u> ←  Total No Frost </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> °C <u>8</u> 6 <u>4</u> ← <u>3</u> <u>2</u> <u>Super</u> ←  Total No Frost </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> °C <u>8</u> 6 <u>4</u> ← <u>3</u> <u>2</u> ← <u>Super</u>  Total No Frost </div>
Valeur indicative en fonctionnement: 5 Kohms (5°C)	Valeur indicative en fonctionnement: 19 Kohms (-20°C)	Valeur indicative en fonctionnement: 2,5 Kohms (20°C)	Vérifier câblage entre afficheur / carte puissance

La solution assistance