

La fonction "Easy-Jet" est présente sur les lave-linges BELLAVITA suivants:

- BELLAVITA WF1407A+++WMIC2 (955560)
- BELLAVITA WF1408A+++SMIC (955572)
- BELLAVITA WF1214A+++W566C (957356)

### Identification de la présence la fonction EASY-JET:

Un logo "Easy-Jet" est présent sur le bandeau des modèles.



### Description de la fonction EASY-JET:

La fonction "Easy-Jet" se caractérise par des prises d'eau répétées durant le cycle via l'électrovanne de prélavage, le but étant de nettoyer le hublot et la manchette afin de réduire les résidus de mousse et de salissures.

L'électrovanne de prélavage est activée par séquence de 10 secondes environ à différents moments du cycle:

- Lors des séquences de rinçage : 2 à 3 prises d'eau selon programme
- Pendant l'essorage:

Les prises d'eau au nombre de 3 correspondent à chaque variation de vitesse (répartition de linge) : 400 - 600 trs puis 600 - 800 trs et enfin 800 - 1000 trs.

### Remarques:

La fonction "Easy-Jet" est présente sur tous les cycles et ne peut pas être désactivée. Il est donc inutile de remplacer la platine de commande du lave-linge.