

PROGRAMME TEST		
ACCES AU PROGRAMME TEST		APPUYER SUR LA BOUTON MARCHÉ / ARRÊT PUIS SUCCESSIVEMENT SUR: ESSORAGE, TEMPERATURE, ESSORAGE, TEMPERATURE
T01	Model ID	Nouvelle platine : sélectionner le modèle, puis maintenir enfoncé départ/pause.
T02	Code Erreur	Affiche les erreurs mémorisées. Un appui sur PROGRAMME ou DEPART DIFFERE permet de consulter les différentes erreurs
		Pour effacer les erreurs, maintenir enfoncé PROGRAMME + DEPART DIFFERE 3s.
T03	Programme ID	Vérification des programmes Project , UL , Cod:Control , Inverter .
T04	Test LED	Clignotement des leds, un appui sur une touche provoque un bip.
T05	Test vidange	Affiche " Ppt " et active la pompe de vidange. Si la vidange s'effectue correctement " EP " s'affiche, si il reste de l'eau après 6 minutes, " FP " s'affichera
T06	Test niveau d'eau	Contrôle du pressostat, affichage " LL " pendant le test
T07	Test chauffage	Affiche la température, le chauffage est activé pendant 5 minutes maxi.
T08	Test électrovanne	Affiche " UU ", alimentation en eau: compartiment lavage, pendant 10 min maxi.
		Appui sur MINUTERIE : Affiche " U1 "; alimentation en eau: compartiment prélavage, pendant 5s.
		Appui sur MINUTERIE : Affiche " U2 "; alimentation en eau: compartiment lavage, pendant 5s.
Appui sur MINUTERIE : Alimentation en eau: compartiment lavage et prélavage jusqu'au niveau de remplissage		
T09	Test rotation	Affichage " tUB ", rotation du tambour à 45 trs/min sens anti horaire pendant 15s, arrêt pendant 10s et rotation dans le sens horaire pendant 15s à plusieurs reprises
T10	Test essorage	Essorage à 400 tr, Appui sur MINUTERIE: Augmentation de la vitesse à 1200tr,
T15	AUTO TEST	VOIR DETAIL

La sélection d'un test s'effectue à l'aide des touches **PROGRAMME** ou **DEPART DIFFERE**. La sélection et le déroulement d'un test s'effectue par appui successif sur **DEPART / PAUSE** jusqu'au retour sur le n° du test.

