



La solution assistance

Information Technique Sonde d'humidité & connecteur

Bellavita



| MODELE | REF. CONNECTEUR |
|-----------------|-----------------|
| SL7 CEPACMSC | FMS174382000138 |
| SL8A++ CEPASMSC | FMS174382000189 |
| DC7B WMIC | FMS174382000481 |
| DC8B WMIC | FMS174382000481 |
| DF7CB WMIC | FMS174382000481 |
| DF7CB WMIC2 | FMS174382000481 |
| DF8CB WMIC | FMS174382000481 |
| DF8CB WMIC2 | FMS174382000481 |
| DF8A++HP WMIC | FMS174382000481 |
| D8A++HP WMIC | FMS174382000481 |
| D8A++HP WMIC2 | FMS174382000481 |
| DHP8A++WMIC | FMS174382000481 |

» Attention «

Les sondes étant fixes, il est souvent plus judicieux de remplacer le connecteur avant la sonde.

Un contrôle des cosses et un nettoyage des sondes peut être nécessaire.

NB : Une mauvaise terre peut modifier la valeur de la sonde.

Sonde d'humidité et connecteur intermédiaire
(le connecteur intermédiaire se situe côté gauche lorsque l'on est face au produit)



Connecteur intermédiaire

17438200000481
2017.06.24/G... Ltd