

Liste codes erreurs



CODE ERREUR	VOYANTS (Clignotements)	DESCRIPTION			
E1	Fast cool + 2°C	Défaut sonde réfrigérateur			
E5	Fast cool + 3°C	Défaut sonde dégivrage congélateur			
E 6	Fast cool + 4°C	Problème communication afficheur / platine de puissance			
E7	2°C + 4°C	Défaut sonde ambiant			

	Valeurs sonde de températures										
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)				
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37				
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97				
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14				
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50				
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01				
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62				

Remplacement sonde de température **FMF188348659**: Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.



