


CODE ERREUR	DESCRIPTION
E1	Porte ouverte
	Client: Appareil bippe en permanence Diagnostic: Aucun lancement de cycle possible
E2	Temps de remplissage trop long
	Client: Arrivée d'eau ouverte, niveau d'eau dans le produit Diagnostic: Débitmètre, électrovanne
E3	Problème de vidange
	Client: Reste de l'eau en fond de cuve Diagnostic: Vérifier évacuation, pompe de vidange
E4	Défaut sonde de température (coupée)
	Vérification si sonde coupée // Diagnostic: Mesure de la sonde
E5	Détection d'un débordement, fuite
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diagnostic: Recherche de fuite
E6	Détection d'une fuite
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diagnostic: Recherche de fuite
E7	Temps de chauffage trop long
	Client: Présence de chaleur en fin cycle Diagnostic: Sonde, résistance
E8	Alarme du système de distribution d'eau
	Vérification moteur inverseur



La solution assistance