



# CUISINIÈRE INDUCTION G5

## Procédure de reconfiguration G5



### **ATTENTION**

La configuration doit être réalisée dans un délai de 2 minutes maximum après la mise sous tension. Au-delà de ce temps, la reconfiguration ne sera pas prise en compte. En cas d'échec, couper l'alimentation quelques secondes et recommencer l'initialisation.

Commandes utilisées



**Tourner et maintenir la manette Z4 sur A**  
"A" apparaîtra sur l'afficheur

**Tourner la manette Z5 sur P**  
"P" apparaîtra sur l'afficheur



Lorsque "P" disparaît de l'afficheur  
**Relâcher la manette Z5 sur 9**

**Tourner une deuxième fois la manette Z5 sur P**  
"P" apparaît sur l'afficheur



Lorsque "P" disparaît de l'afficheur  
**Relâcher la manette Z5 sur 9**

**Tourner une troisième fois la manette Z5 sur P**  
"P" apparaît sur l'afficheur



Lorsque "P" disparaît de l'afficheur  
**Relâcher la manette Z4 sur 0**  
Afficheur indiquera "C0"

**Mettre la manette Z5 sur 0**



**Tourner les deux manettes (Z4 + Z5) et maintenir sur A**  
les tirets " - " clignoteront avant d'afficher "8 8 8 8"

