



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch

Seite von

9

und


9

La solution assistance

CODE ERREUR	DESCRIPTION
E0	Défaut de la fabrique de glace
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2	Défaut sonde congélateur
E3	Défaut sonde température dans chambre variable
E4	Défaut sonde dégivrage réfrigérateur
E5	Défaut sonde dégivrage congélateur
E6	Problème communication afficheur / platine de puissance
E7	Défaut sonde ambiant
E8	Défaut dégivrage dans chambre variable
E9	Température anormalement élevée dans le congélateur
EE	Défaut sonde circuit de la fabrique de glace
EH	Défaut sonde humidité

Valeurs sonde de températures							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


Remplacement sonde de température FMF188348659 : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.



ERROR CODE	DESCRIPTION
E0	Ice factory fault
E1	Refrigerator probe fault
E2	Freezer probe fault
E3	Temperature probe fault in variable room
E4	Refrigerator defrost probe fault
E5	Freezer defrost probe fault
E6	Communication problem between display and power board
E7	Ambient probe fault
E8	Defrost fault in variable chamber
E9	Abnormally high temperature in the freezer
EE	Ice maker circuit probe fault
EH	Humidity probe fault

Temperature probe values							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


Temperature probe replacement **FMF188348659** : This probe is generic, you may have to cut the wires from the faulty probe and resolder the new one when replacing it if the connector is different.



CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN
E0	Falla de la fábrica de hielo
E1	Fallo de la sonda del refrigerador
E2	Fallo de la sonda del congelador
E3	Fallo de la sonda de temperatura en la habitación variable
E4	Fallo de la sonda de descongelación del refrigerador
E5	Fallo de la sonda de descongelación del congelador
E6	Problema de comunicación entre la pantalla y la placa de alimentación.
E7	Fallo de la sonda ambiental
E8	Fallo de descongelación en cámara variable
E9	Temperatura anormalmente alta en el congelador
EE	Falla de la sonda del circuito de la máquina de hielo
EH	Fallo de la sonda de humedad

Valores de la sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


Reemplazo de la sonda de temperatura **FMF188348659** :Esta sonda es genérica, es posible que tengas que cortar los cables de la sonda defectuosa y volver a soldar la nueva al reemplazarla si el conector es diferente.



CÓDIGO DE ERRO	DESCRIÇÃO
E0	Falha na fábrica de gelo
E1	Falha na sonda do refrigerador
E2	Falha na sonda do congelador
E3	Falha na sonda de temperatura em ambiente variável
E4	Falha na sonda de degelo do refrigerador
E5	Falha na sonda de degelo do freezer
E6	Problema de comunicação entre o display e a placa de alimentação
E7	Falha na sonda ambiente
E8	Falha de degelo na câmara variável
E9	Temperatura anormalmente alta no congelador
EE	Falha na sonda do circuito da máquina de gelo
EH	Falha na sonda de umidade

Valores da sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


Substituição da sonda de temperatura FMF188348659 :Esta sonda é genérica, talvez seja necessário cortar os fios da sonda defeituosa e soldar a nova ao substituí-la se o conector for diferente.



KOD BŁĘDU	OPIS
E0	Błąd fabryki lodu
E1	Błąd sondy lodówki
E2	Błąd sondy zamrażarki
E3	Błąd sondy temperatury w pomieszczeniu o zmiennej temperaturze
E4	Błąd sondy rozmrażania lodówki
E5	Błąd sondy rozmrażania zamrażarki
E6	Problem z komunikacją między wyświetlaczem a płytą zasilającą
E7	Błąd sondy otoczenia
E8	Błąd rozmrażania w komorze zmiennej
E9	Nienormalnie wysoka temperatura w zamrażarce
EE	Usterka sondy obwodu wytwornicy lodu
EH	Błąd sondy wilgotności

Wartości sondy temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


Wymiana sondy temperatury FMF188348659 :To jest sonda uniwersalna. Jeśli złącze sondy jest inne, podczas wymiany sondy może zająć konieczność przecięcia przewodów i ponownego przylutowania nowej.



HIBAKÓD	LEÍRÁS
E0	Jéggyár hibája
E1	Hűtőszonda hiba
E2	Fagyasztó szonda hiba
E3	Hőmérséklet-szonda hiba a változó helyiségben
E4	A hűtőszekrény leolvasztási szonda hibája
E5	Fagyasztó leolvasztási szonda hibája
E6	Kommunikációs probléma a kijelző és a tápegység között
E7	Környezeti szonda hiba
E8	Leolvasztási hiba a változó kamrában
E9	Szokatlanul magas hőmérséklet a fagyasztóban
EE	A jégkészítő áramkör szonda hibája
EH	A páratartalom szonda hibája

Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


Hőmérséklet szonda csere **FMF188348659** : Ez a szonda általános, előfordulhat, hogy le kell vágnia a vezetékeket a hibás szondáról, és cseréjekor újra kell forrasztania az újat, ha más a csatlakozó.



COD DE EROARE	DESCRIERE
E0	Defecțiunea fabricii de gheață
E1	Defecțiune sonda frigiderului
E2	Eroare sonda congelatorului
E3	Eroare sondă de temperatură în încăpere variabilă
E4	Eroare sonda de dezghețare a frigiderului
E5	Eroare sonda de dezghețare congelator
E6	Problemă de comunicare între afișaj și placa de alimentare
E7	Defecțiune a sondei de mediu
E8	Defecțiune de dezghețare în cameră variabilă
E9	Temperatură anormal de ridicată în congelator
EE	Defecțiune a sondei circuitului producătorului de gheață
EH	Eroare sonda umiditate

Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Înlocuirea sondei de temperatură **FMF188348659** : Această sondă este generică, este posibil să trebuiască să tăiați firele de la sonda defectă și să o resedați pe cea nouă atunci când o înlocuiți dacă conectorul este diferit.



FEHLERCODE	BESCHREIBUNG
E0	Störung in der Eisfabrik
E1	Kühlschrankfühlerfehler
E2	Fehler der Gefriersonde
E3	Fehler des Temperaturfühlers im variablen Raum
E4	Fehler der Abtausonde im Kühlschrank
E5	Fehler der Abtausonde im Gefrierschrank
E6	Kommunikationsproblem zwischen Display und Stromversorgungsplatine
E7	Fehler der Umgebungssonde
E8	Abtaufehler in der variablen Kammer
E9	Ungewöhnlich hohe Temperatur im Gefrierschrank
EE	Fehler im Stromkreisfühler des Eisbereiters
EH	Fehler des Feuchtigkeitsfühlers

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Austausch des Temperaturfühlers FMF188348659 : Diese Sonde ist generisch. Wenn der Anschluss anders ist, müssen Sie beim Austausch möglicherweise die Drähte von der fehlerhaften Sonde abschneiden und die neue anlöten.

