



FR

EN



## Four à micro-ondes SEB-COM31

[www.groupeseb.com](http://www.groupeseb.com)



## TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE DE MICRO-ONDES EXCESSIVE .....	03
ADDENDUM .....	03
AVERTISSEMENTS.....	03
AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE PERSONNES - INSTALLATION DE MISE À LA TERRE.....	05
USTENSILES.....	05
NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR.....	08
INSTALLATION .....	08
MODE D'EMPLOI.....	11
NETTOYAGE .....	17
SPÉCIFICATIONS .....	17
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES .....	18
ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT.....	18



*Séparez les éléments avant de trier*

**BUT INTERNATIONAL**  
**1 Avenue Spinoza**  
**77184 Emerainville, France**

## PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE DE MICRO-ONDES EXCESSIVE

FR

- (a) N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas briser ni altérer les systèmes de sécurité.
- (b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas la saleté ou les résidus de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- (c) **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.

### ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

## CONSIGNES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENTS

#### AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures ou d'exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

1. Veuillez lire et suivre les instructions spécifiques : « PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE DE MICRO-ONDES EXCESSIVE ».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants pour jouer.  
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
5. **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que l'appareil soit éteint avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout risque d'électrocution.
6. **AVERTISSEMENT** : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer tout entretien ou réparation qui implique le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
7. **AVERTISSEMENT** : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils sont susceptibles d'exploser.
8. Lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez toujours le four en raison du risque d'inflammation.

9. N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
10. cas d'émission de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
11. Le chauffage des boissons aux micro-ondes peut entraîner une ébullition retardée, il faut donc faire attention lors de la manipulation du récipient.
12. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être agité ou secoué et la température vérifiée avant toute consommation, afin d'éviter les brûlures.
13. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au four à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.
14. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture enlevé.
15. Le fait de ne pas maintenir le four propre pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
16. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter une surchauffe. (Ceci ne concerne pas les appareils à porte décorative.)
17. Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (pour les fours équipés d'une sonde de détection de la température.)
18. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire à moins qu'il n'ait été testé dans une armoire.
19. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (pour les fours ayant une porte décorative)
20. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
  - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
  - des maisons de ferme ;
  - chambres d'hôtes
21. Le four à micro-ondes est destiné à réchauffer des aliments et des boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements et le chauffage des coussins chauffants, des pantoufles, des éponges, des tissus humides et autres peuvent entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
22. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson aux micro-ondes.
23. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
24. L'appareil doit être utilisé de façon autonome.
25. La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
26. Les appareils ne doivent pas être actionnés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
27. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
28. **AVERTISSEMENT** : Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

**À LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

## AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE PERSONNES - INSTALLATION DE MISE À LA TERRE

FR

### DANGER

Risque de choc électrique

Toucher certains des composants internes peut entraîner des blessures graves ou la mort.  
Ne démontez pas cet appareil.

### AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique.

Ne pas brancher dans une prise tant que l'appareil n'est pas correctement installé et mis à la terre.  
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique grâce à un fil d'échappement du courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon ayant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre.  
La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
2. Si un long cordon ou une rallonge est utilisé :
  - 1) Les caractéristiques électriques marquées du cordon ou de la rallonge doivent être au moins aussi élevées que les caractéristiques électriques de l'appareil.
  - 2) La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
  - 3) Le long cordon doit être placé de sorte qu'il ne pende pas sur le comptoir ou sur la table où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher quelqu'un par inadvertance.

### USTENSILES

#### MISE EN GARDE

##### Risque de blessure corporelle

Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer tout entretien ou réparation qui implique le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

Voir les instructions sur les « Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes et ceux que vous ne devez pas utiliser dans le four à micro-ondes ».

Certains ustensiles non métalliques peuvent ne pas être utilisés en toute sécurité dans le micro-ondes.

En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test des ustensiles :

1. Remplissez un récipient allant au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) avec l'ustensile en question.
2. Faites cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez l'ustensile en faisant preuve de prudence. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de temps de cuisson.

### Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à rissoler	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat de rissoler doit se trouver au moins 3/16 pouces (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut entraîner la rupture de la platine.
Articles pour le dîner	Uniquement pour les Micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. N'utiliser que pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient tout juste chauds. La plupart des bocaux en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	Verrerie de four résistante à la chaleur uniquement. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de garniture métallique. N'utilisez pas de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec une attache métallique. Faites des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et tasses en papier	À utiliser uniquement pour la cuisson/réchauffement à court terme. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	À utiliser pour couvrir les aliments afin de réchauffer et d'absorber les graisses. À utiliser sous surveillance pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier parchemin	Utilisez-le comme couverture pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement pour les Micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Il devrait porter la mention « Réservé aux Micro-ondes ». Certains récipients en plastique se ramollissent, car la nourriture à l'intérieur devient chaude. Les « sacs d'ébullition » et les sacs en plastique hermétiquement fermés doivent être fendus, percés ou ventilés selon les indications de l'emballage.
Pellicule plastique	Uniquement pour les Micro-ondes. Utilisez-le pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver l'humidité. Ne laissez pas la pellicule de plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Uniquement pour les Micro-ondes (thermomètres pour la viande et les bonbons).
Papier ciré	À utiliser comme couverture pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

**Matériaux à éviter d'utiliser dans le four à micro-ondes**


Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Carton alimentaire à poignée en métal	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat allant au micro-ondes.
Ustensiles en métal ou en métal taillé	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Les garnitures métalliques peuvent provoquer des arcs électriques.
Liens torsadés en métal	Peut provoquer des arcs électriques et peut causer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois s'assèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

## NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR


(En cas de différence entre l'appareil et les images de ce manuel, le produit prévaudra.)

Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four.


Votre four est livré avec les accessoires suivants :




Plateau en verre




Assemblage d'un anneau de plateau tournant




Grille supérieure (ne peut pas être utilisé dans un four à micro-ondes et doit être placé sur un plateau en verre)



Grille inférieure (ne peut pas être utilisé dans un four à micro-ondes et doit être placé sur un plateau en verre)



Manuel d'instructions




- A) Panneau de contrôle
- B) Assemblage d'un anneau de plateau tournant
- C) Fenêtre d'observation
- D) Assemblage des portes
- E) Système de verrouillage de sécurité
- F) Capacité du four


Nettoyage du compartiment de cuisson et mise en place du plateau tournant.

Pour les nouvelles installations, assurez-vous que tout le ruban d'emballage et d'expédition ait été retiré.

Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments pour la première fois, vous devez mettre le plateau tournant en place correctement. Vous devez nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.



- 1) Plateau en verre
- 2) Assemblage d'un anneau de plateau tournant



#### REMARQUE :

1. N'utilisez jamais l'appareil sans le plateau tournant. Assurez-vous qu'il soit correctement engagé. Le plateau tournant peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Ne jamais placer le plateau de verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être retenu.
3. Il faut toujours utiliser un plateau en verre et un anneau de table tournante pendant la cuisson.
4. Tous les aliments et les récipients de nourriture sont toujours placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
5. Ne jamais restreindre le mouvement de la platine.
6. Si le plateau en verre ou l'anneau de la table tournante se fissurent ou se cassent, contactez le centre de service agréé le plus proche.

#### Installation sur le plan de travail


Retirez tout le matériel d'emballage et les accessoires.

Examinez le four à la recherche de tout dommage éventuel tel que des bosses ou une porte cassée. Ne pas installer si le four est endommagé.

Armoire : Retirez tout film protecteur trouvé sur la surface de l'armoire du four à micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

## Installation

1. Sélectionnez une surface plane offrant suffisamment d'espace libre pour les orifices d'entrée et/ou de sortie.



- (1) La hauteur minimale d'installation est de 85 cm.
  - (2) La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.  
Laisser un dégagement minimum de 30 cm au dessus du four, un dégagement minimum de 20 cm est également requis entre le four et les murs adjacents.
  - (3) Ne pas retirer les pieds du fond du four.
  - (4) Le fait de bloquer les ouvertures d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four.
  - (5) Placez le four aussi loin que possible des radios et de la télévision. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences à la réception de votre radio ou de votre télévision.
2. Branchez votre four dans une prise domestique standard.  
Assurez-vous que la tension et la fréquence soient identiques à la tension et à la fréquence indiquées sur l'étiquette signalétique.


**AVERTISSEMENT :** N'installez pas le four au-dessus d'une table de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur.

S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.

**La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.**



Panneau de contrôle



## MODE D'EMPLOI

### 1. Réglage de l'horloge

Lorsque le four à micro-ondes est allumé, l'écran affiche « 0:00 » et le buzzer sonne une fois.

- 1) Appuyez une fois sur « Clock/Timer ». « 00:00 » s'affiche.
- 2) Tournez «  » pour ajuster les chiffres de l'heure, les chiffres doivent être compris entre 0 et 23 heures (24 heures).
- 3) Appuyez « Clock/Timer », les chiffres de la minute clignoteront.
- 4) Tournez «  » pour régler les chiffres des minutes, les chiffres doivent être compris entre 0 et 29.
- 5) Appuyez « Clock/Timer » pour terminer le réglage de l'horloge.

#### Remarques:

- (1) L'horloge est un affichage 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsqu'elle sera alimentée.
- (2) Pour réinitialiser l'horloge, veuillez répéter les étapes 1 à 5.

### 2. Réglage de la minuterie de cuisine

- 1) Appuyez une fois sur « Clock/Timer », l'écran affiche « 0:00 ».
- 2) Tournez «  » pour définir l'heure souhaitée. (La durée maximale est de 95 minutes.)
- 3) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour confirmer le réglage.
- 4) Lorsque l'heure de la fin de cuisson est atteinte, le buzzer sonnera 5 fois.

**REMARQUE :** La minuterie de cuisine est différente du système de 24 heures. Minuterie de cuisine est une minuterie.

### 3. Cuisson au Micro-ondes

Appuyez une fois sur « Microwave », l'écran affiche « P100 ». Appuyez plusieurs fois sur « Microwave » pour choisir la puissance souhaitée, et « P100 », « P80 », « P50 », « P30 », « P10 » s'afficheront pour chaque pression supplémentaire. Appuyez ensuite sur « Start/+30Sec. » pour confirmer, et tournez «  » pour régler le temps de cuisson. (Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes). Appuyez à nouveau sur « Start/+30Sec. » pour commencer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser 80 % de la puissance du micro-ondes pour cuire pendant 20 minutes, vous pouvez faire fonctionner le four en procédant comme suit.

- 1) Appuyez une fois sur « Microwave », l'écran affiche « P100 ».
- 2) Appuyez une nouvelle fois sur « Microwave » pour choisir la puissance du micro-ondes de 80 %.
- 3) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour confirmer le réglage, et l'écran affiche « P80 ».
- 4) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 20:00 ».
- 5) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour démarrer la cuisson.

**REMARQUE :** Les étapes pour le temps de réglage du commutateur de codage sont les suivantes :

- 0---1 min : 5 secondes
- 1---5 min : 10 secondes
- 5---10 min : 30 secondes
- 10---30 min : 1 minute
- 30---95 min : 5 minutes

## Tableau de puissance du micro-ondes

Appuyer	Une fois	Deux fois	Trois fois	4 fois	5 fois
Puissance du micro-ondes	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %

### 4. Cuisson sur le grill

- 1) Appuyez une fois sur « Grill/Combi./Convec. », l'écran affichera « G-1 ».
- 2) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour confirmer.
- 3) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson. La valeur de temps maximale est « 95:00 ».
- 4) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour démarrer la cuisson.

**REMARQUE :** Lorsque la moitié du temps s'est écoulée, le signal sonore retentit pour vous rappeler de retourner les aliments. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner. Exemple : Si vous souhaitez utiliser la puissance du gril pour cuire pendant 10 minutes, vous pouvez faire fonctionner le four en procédant comme suit.

- 1) Appuyez une fois sur « Grill/Combi./Convec. », l'écran affiche « G-1 ».
- 2) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour confirmer.
- 3) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 10:00 ».
- 4) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour démarrer la cuisson.

### 5. Cuisine combinée

Appuyez une fois sur « Grill/Combi./Convec. », l'écran affichera « G-1 » et appuyez plusieurs fois sur « Grill/Combi./ Convec. » ou tournez le «  » pour choisir la puissance souhaitée, et les valeurs «G-1», «C-1», «C-2», «C-3», «C-4» s'afficheront à chaque fois que vous appuyez. Appuyez ensuite sur « Start/+30Sec. » pour confirmer, et tournez «  » pour régler le temps de cuisson. (Le temps de réglage maximal est de 95 minutes.) Appuyez à nouveau sur « Start/+30Sec. » pour commencer la cuisson.

**REMARQUE :** Instructions de combinaison

Instructions	Afficher	Micro-ondes	Grill	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

### 6. Cuisson par convection (avec fonction de préchauffage)

- 1) Maintenir la pression sur « Grill/Combi./Convec. » ou tournez «  » pour sélectionner la température de convection.

**REMARQUE :** Les températures disponibles sont 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 °C.

- 2) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour confirmer.
- 3) Appuyez sur « Start/+30Sec. » à nouveau pour commencer le préchauffage. Lorsque la température de préchauffage arrive, la sonnerie retentit deux fois pour vous rappeler de mettre les aliments dans le four. Et la température préchauffée s'affiche et clignote.

4) Mettez les aliments dans le four et fermez la porte.

Tournez «  » pour régler le temps de cuisson. (Le temps de réglage maximal est de 95 minutes.)

5) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour démarrer la cuisson.

### 7. Cuisson par convection (sans fonction de préchauffage)

1) Maintenir la pression sur « Grill/Combi./Convec. » ou tournez «  » pour sélectionner la température de convection.

**REMARQUE** : Les températures disponibles sont 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 °C.

2) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour confirmer.

3) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson. (Le temps de réglage maximal est de 95 minutes.)

4) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour démarrer la cuisson.

### 8. Décongélation selon le poids

1) Appuyez sur « Wgt./Time Def. » une fois, l'écran affichera « d-1 ».

2) Tournez «  » pour sélectionner le poids des aliments. Le poids doit être compris entre 100 et 2 000 g.

3) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour démarrer la décongélation.

**REMARQUE** : Lorsque la moitié du temps s'est écoulée, le signal sonore retentit pour vous rappeler de retourner les aliments. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

### 9. Dégivrage avec le temps

1) Appuyez sur « Wgt./Time Def. » deux fois, l'écran affichera « d-2 ».

2) Tournez «  » pour définir l'heure souhaitée. Le temps de réglage maximal est de 95 minutes.

3) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour démarrer la décongélation.

**REMARQUE** : La puissance de dégivrage est P30 et elle ne peut pas être modifiée.

### 10. La cuisine en plusieurs étapes

Deux étapes peuvent être réglées au maximum. Si vous réglez la fonction de décongélation, elle fonctionnera automatiquement dans la première étape. La sonnerie sonnera une fois après chaque étape et l'étape suivante commencera.

**REMARQUE** : Le menu automatique et le préchauffage ne peuvent pas être réglés comme l'une des étapes multiples.

Exemple : Décongelez les aliments pendant 5 minutes, puis faites cuire avec une puissance micro-ondes de 80 % pendant 7 minutes.

1) Appuyez sur « Wgt./Time Def. » deux fois, l'écran affichera « d-2 ».

2) Tournez «  » pour régler la durée de la décongélation sur 5 minutes.

3) Appuyez une fois sur « Microwave », « P100 » s'affichera.

4) Appuyez à nouveau sur « Microwave » pour choisir une puissance micro-ondes de 80 %, et « P80 » s'affichera.

5) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour confirmer.

6) Tournez «  » pour régler la durée de cuisson sur 7 minutes.

7) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour démarrer la cuisson.

### 11. Cuisine rapide

En mode veille, tournez «  » vers la gauche pour choisir le temps de cuisson avec une puissance de 100 %. Continuez à tourner le bouton pour régler le temps de cuisson. Appuyez ensuite sur « Start/+30Sec. » pour démarrer la cuisson.

Ce programme peut être défini comme le premier de plusieurs étapes.

## 12. Menu Auto

- 1) En mode veille, tournez «  » à droite pour sélectionner la fonction de votre choix, et « A-01 », « A-02 », « A-03 » .... « A-10 » s'affichera.
- 2) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour confirmer le menu dont vous avez besoin.
- 3) Tournez «  » pour choisir le poids du menu.
- 4) Appuyez sur « Start/+30Sec. » pour démarrer la cuisson.

### Remarques:

- (1) Ouvrir la porte du four ou appuyer sur « Stop/Cancel » pendant le fonctionnement interrompra le mode en cours.
- (2) Il est nécessaire de tourner d'abord le «  » vers la droite en mode veille pour sélectionner « Menu Auto ». Tournez d'abord le «  » vers la gauche en mode cuisson rapide pour sélectionner le temps de cuisson.

### Menu auto. Chart

Menu	Poids (g)	Afficher	Puissance
A-01 Réchauffement automatique	150 g	150 g	P100
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A-02 Pomme de terre	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A-03 Viande	150 g	150 g	P80
	300 g	300 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A-04 Légumes	150 g	150 g	P100
	350 g	350 g	
	500 g	500 g	
A-05 Poisson	150 g	150 g	P80
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	650 g	650 g	

A-06 Pâtes	50 (avec de l'eau froide 450 g)	50	P80
	100 (avec de l'eau froide 800 g)	100	
	150 (avec de l'eau froide 1 200 g)	150	
A-07 Soupe	200 ml	200	P100
	400 ml	400	
	600 ml	600	
Gâteau A-08	475 g	475 g	Préchauffer à 180 degrés
A-09 Pizza	200 g	200 g	C-4
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-10 Poulet	500 g	500 g	C-4
	750 g	750 g	
	1000 g	1000 g	
	1200 g	1200 g	

### 13. Fonction de verrouillage pour les enfants

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher les enfants d'allumer accidentellement le four.

Pour activer le verrou :

En mode veille, appuyez et maintenez « Stop/Cancel » pendant trois secondes. Un long bip retentit et l'icône de verrouillage s'affiche.

Pour désactiver le verrou :

En mode verrouillé, appuyez et maintenez « Stop/Cancel » pendant trois secondes. Un long bip retentit.

Veillez à débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la manière habituelle à l'eau savonneuse.
3. L'encadrement et le joint de la porte ainsi que les pièces avoisinantes doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs agressifs ni de grattoirs métalliques pointus pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement de la vitre.
5. Astuce de nettoyage --- Pour un nettoyage plus facile des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100 % de la puissance du micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

## SPÉCIFICATIONS

Modèle :	SEB-COM31
Tension nominale	230 V~50 Hz
Entrée micro-ondes	1550 W
Sortie micro-ondes	1000 W
Grill	1000 W
Convection	2100 W

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Normal	
Four à Micro-ondes interférant avec la réception de la télévision.	La réception de la radio et de la télévision peut être perturbée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Elle est similaire à l'interférence des petits appareils électriques, comme le mixeur, l'aspirateur et le ventilateur électrique. C'est normal.
Diminution de la lumière du four.	Lors de la cuisson aux micro-ondes à faible puissance, l'éclairage du four peut s'atténuer. C'est normal.
La vapeur s'accumule sur la porte, l'air chaud sort par les événements.	En cuisine, la vapeur peut s'échapper des aliments. La plupart d'entre eux sortiront par des bouches d'aération. Mais certains peuvent s'accumuler sur un endroit frais comme la porte du four. C'est normal.
Le four a démarré accidentellement sans qu'il y ait de nourriture à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner l'unité sans nourriture à l'intérieur. C'est très dangereux.

Problèmes	Cause possible	Remède
Le four ne peut pas démarrer.	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Débranchez. Puis rebranchez après 10 secondes.
	(2) Le fusible qui saute ou le disjoncteur fonctionne.	Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur (réparation par le personnel professionnel de notre société)
	(3) Problème de prise de courant.	Testez la prise de courant avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Bien fermer la porte.

## ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



Conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les DEEE doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez ne pas le jeter avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce produit aux points de collecte des DEEE lorsqu'ils existent.

Conformément à l'article L. 217 du Code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans. Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous rendre dans votre magasin BUT, appelez le 09 78 97 97 97, disponible du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 (prix d'un appel local).



FR

EN



## Four à micro-ondes SEB-COM31

[www.groupeseb.com](http://www.groupeseb.com)

## TABLE OF CONTENTS

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY .....	03
ADDENDUM .....	03
WARNINGS .....	03
TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS	
GROUNDING INSTALLATION .....	05
UTENSILS .....	05
NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES .....	08
INSTALLATION .....	08
OPERATION INSTRUCTION .....	11
CLEANING .....	17
SPECIFICATIONS .....	17
TROUBLE SHOOTING .....	18
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT .....	18

## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

EN

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

## ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### WARNINGS

#### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.  
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
17. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
19. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - farm houses;
  - bed and breakfast type environments.
21. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
22. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
23. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
24. The appliance is intended to be used freestanding.
25. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
26. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
28. **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

## TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

EN

### DANGER

#### Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

### WARNING

#### Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
  - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

### UTENSILS

#### CAUTION

#### Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

### Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

### Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

## Materials to be avoided in microwave oven


Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal -trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

EN


## NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.  
Your oven comes with the following accessories:




Glass Tray




Turntable Ring Assembly




High Grill Rack  
( Can not be used in  
microwave function  
and must be placed on  
the glass tray )



Lower Grill Rack  
( Can not be used in  
microwave function  
and must be placed on  
the glass tray )




Instruction Manual




- A) Control panel
- B) Turntable Ring Assembly
- C) Observation window
- D) Door assembly
- E) Safety interlock system
- F) Oven cavity

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place.  
For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed.  
Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.



- 1) Glass Tray
- 2) Turntable Ring Assembly



**Note:**

- 1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- 2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- 3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- 4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- 5. Never restrict the movement of the turntable.
- 6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

**Countertop Installation**

Remove all packing material and accessories.


Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

## Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.



- (1) The minimum installation height is 85cm.
  - (2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.  
Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
  - (3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
  - (4) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
  - (5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet.  
Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

**WARNING:** Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.


**The accessible surface may be hot during operation.**



# OPERATION INSTRUCTION

## Control panel

EN



## OPERATION INSTRUCTION

### 1. Setting the Clock

When the microwave oven is Powered On, the oven will display "0:00", and the buzzer will ring once.

- 1) Press " Clock/Timer " once. "00:00" displays .
- 2) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23(24-hour).
- 3) Press " Clock/Timer ", the minute figures will flash.
- 4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--29.
- 5) Press " Clock/Timer " to finish clock setting.

#### Notes:

- (1) The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it would not work when powered.
- (2) To reset the clock, please repeat step 1 to step 5.

### 2. Setting the Kitchen Timer

- 1) Press " Clock/Timer " twice, the screen will display " 00:00 " .
- 2) Turn "  " to enter the desired time. (The maximum time value is 95 minutes.)
- 3) Press " Start/+30Sec. " to confirm setting.
- 4) When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.

**Note:** The kitchen Timer is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

### 3. Microwave Cooking

Press " Microwave " once, the screen will display "P100". Press "Microwave" repeatedly to choose the power you want, and " P100 " , " P80 " , " P50 " , " P30 " or " P10 " will display for each added press. Then press " Start/+30Sec. " to confirm, and turn "  " to adjust the cooking time.(The maximum cooking time is 95 minutes.)

Press " Start/+30Sec. " again to start cooking.

Example: If you want to use 80 % microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven with the following steps.

- 1) Press " Microwave " once, the screen will display " P100 " .
- 2) Press " Microwave " once again to choose 80 % microwave power .
- 3) Press " Start/+30Sec. " to confirm setting, and the screen displays " P80 " .
- 4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".
- 5) Press " Start/+30Sec. " to start cooking.

**Note:** The step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow :

- 0---1 min : 5 seconds
- 1---5 min : 10 seconds
- 5---10 min : 30 seconds
- 10---30 min : 1 minute
- 30---95 min : 5 minutes

## Microwave Power Chart

Press	Once	Twice	Thrice	4 times	5 times
Microwave Power	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %

### 4. Grill Cooking

- 1) Press " Grill/Combi./Convec." once, the screen will display " G-1 ".
- 2) Press " Start/+30Sec. " to confirm.
- 3) Turn "  " to adjust the cooking time. The maximum time value is " 95:00 ".
- 4) Press " Start/+30Sec. " to start cooking.

**Note:** When half of the time has passed, the buzzer will sound to remind you to turn the food over. If no operation, the oven will continue working.

Example : If you want to use grill power to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press " Grill/Combi./Convec." once, the sreen display " G-1".
- 2) Press " Start/+30Sec. " to confirm.
- 3) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven display " 10:00 ".
- 4) Press " Start/+30Sec. " to start cooking.

### 5. Combination Cooking

Press " Grill/Combi./Convec." once, the screen will display "G-1", and press "Grill/Combi./ Convec." repeatedly or turn the "  " to choose the power you want, and "G-1 ", " C-1 ", " C-2 ", "C-3 ", " C-4 " will display for each added press. Then press " Start/+30Sec. " to confirm, and turn "  " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.) Press " Start/+30Sec. " again to start cooking.

**Note:** Combination instructions

Instructions	Display	Microwave	Grill	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

### 6. Convection Cooking (With preheating function)

- 1) Keep press " Grill/Combi./Convec." or turn "  " to select the convection temperature.  
**Note:** The temperature including 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240°C.
- 2) Press " Start/+30Sec. " to confirm.
- 3) Press " Start/+30Sec. " again to start preheating. When the preheating temperature arrives, the buzzer will sound twice to remind you to put the food into the oven.  
 And the preheated temperature is displayed and flashes.

4) Put the food into the oven and close the door.

Turn "  " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)

5) Press " Start/+30Sec. " to start cooking.

### 7. Convection Cooking ( Without preheating function)

1) Keep press " Grill/Combi./Convec." or turn "  " to select the convection temperature.

**Note:** The temperature including 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240°C.

2) Press " Start/+30Sec. " to confirm.

3) Turn "  " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)

4) Press " Start/+30Sec. " to start cooking.

### 8. Defrost by Weight

1) Press " Wgt./Time Def. " once, the screen will display "d-1".

2) Turn "  " to select the weight of food. The weight should be within 100-2000g.

3) Press " Start/+30Sec. " to start defrosting.

**Note:** When half of the time has passed, the buzzer will sound to remind you to turn the food over. If no operation, the oven will continue working.

### 9. Defrost by Time

1) Press " Wgt./Time Def. " twice, the screen will display "d-2".

2) Turn "  " to set the desired time. The maximum setting time is 95 minutes.

3) Press " Start/+30Sec. " to start defrosting.

**Note:** The defrost power is P30, and it can not be changed.

### 10 . Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximally set. If you set defrost function, it will work automatically in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

**Note:** Auto menu and preheating cannot be set as one of the multi-stage.

Example: Defrost food for 5 minutes and then cook with 80 % microwave power for 7 minutes.

1) Press " Wgt./Time Def. " twice, the screen will display "d-2".

2) Turn "  " to adjust the defrost time of 5 minutes.

3) Press " Microwave " once, "P100" will display.

4) Press " Microwave " again to choose 80 % microwave power then " P80 " displays.

5) Press " Start/+30Sec. " to confirm.

6) Turn "  " to adjust the cooking time of 7 minutes.

7) Press " Start/+30Sec. " to start cooking.

### 11. Speedy Cooking

In standby mode, turn "  " left to choose cooking time with 100 % power. Continue to turn the knob to adjust the cooking time. Then press " Start/+30Sec. " to start cooking.

This program can be set as the first one of multi-stage.

## 12. Auto Menu

- 1) In stand by mode , turn "  " right to choose the function wanted, and "A-01", "A-02", "A-03"... "A-10 " will be d isplayed.
- 2) Press " Start/+30Sec " to confirm the menu you need.
- 3) Turn "  " to choose the weight of menu.
- 4) Press " Start/+30Sec. " to start cooking.

### Notes:

- (1) Opening the oven door or pressing " Stop/Cancel " during operation will interrupt the current mode.
- (2) It is necessary to turn the "  " right first in the standby mode for selecting " Auto Menu ". Turning the "  " left first in the speedy cooking for selecting cooking time.

### Auto menu Chart

Menu	Weight(g)	Display	Power
A-01 Auto Reheat	150g	150g	P100
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-02 Potato	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A-03 Meat	150g	150g	P80
	300g	300g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-04 Vegetable	150g	150g	P100
	350g	350g	
	500g	500g	
A-05 Fish	150g	150g	P80
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	650g	650g	

A-06 Pasta	50(with cold water 450g)	50	P80
	100(with cold water 800g)	100	
	150(with cold water 1200g)	150	
A-07 Soup	200ml	200	P100
	400ml	400	
	600ml	600	
A-08 Cake	475g	475g	Preheat at 180 degrees
A-09 Pizza	200g	200g	C-4
	300g	300g	
	400g	400g	
A-10 Chicken	500g	500g	C-4
	750g	750g	
	1000g	1000g	
	1200g	1200g	

### 13. Lock Function for Children

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold " Stop/Cancel " for three seconds. A long beep sounds and the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In locked state, press and hold " Stop/Cancel " for three seconds. A long beep sounds.

## CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

EN

## SPECIFICATIONS

Model:	SEB-COM31
Rated Voltage	230V~50Hz
Microwave Input	1550W
Microwave Output	1000W
Grill	1000W
Convection	2100W

## TROUBLE SHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception.	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light.	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents.	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	4) Door is not closed well.	Close door well.

## CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years. To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call 09 78 97 97 97, From Monday to Saturday from 8:00 am to 8:00 pm (local call price)."



