



# Lave-vaisselle

## Manuel d'utilisation



**Model : LVAI0063**

**EAN: 3660020060131**

---

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le lave-vaisselle et le garder à portée de main pour vous y référer à tout moment.

## Table des matières

<b>Instructions de sécurité</b>	.....	<b>3</b>
Instructions de sécurité importantes	.....	<b>3</b>
<b>Aperçu du produit</b>	.....	<b>7</b>
Pièces de garniture extérieure	.....	<b>7</b>
Pièces de garniture intérieure	.....	<b>8</b>
Accessoires	.....	<b>8</b>
Dimensions du produit	.....	<b>9</b>
Spécifications du produit	.....	<b>9</b>
<b>Installation</b>	.....	<b>10</b>
Choisir une position appropriée	.....	<b>10</b>
Retirer le couvercle supérieur	.....	<b>11</b>
Mettre à niveau le lave-vaisselle	.....	<b>12</b>
Raccorder le tuyau de vidange	.....	<b>13</b>
Raccordement au tuyau d'alimentation en eau et à l'alimentation électrique	.....	<b>14</b>
Installation et inspection finales	.....	<b>15</b>
<b>Opération</b>	.....	<b>16</b>
Vue d'ensemble	.....	<b>16</b>
Avant utilisation	.....	<b>17</b>
Panneau de commande	.....	<b>21</b>
Tableau des programmes	.....	<b>23</b>
Chargement dans le lave-vaisselle	.....	<b>24</b>
Chargement dans le panier à vaisselle inférieur	.....	<b>24</b>
Chargement dans le panier à couverts	.....	<b>25</b>
Chargement dans le panier à vaisselle supérieur	.....	<b>25</b>
Chargement dans le panier à couvert	.....	<b>27</b>
<b>Maintenance</b>	.....	<b>28</b>
Nettoyage externe	.....	<b>28</b>
Nettoyage interne	.....	<b>28</b>
Nettoyage du filtre	.....	<b>29</b>
Nettoyage du bras de pulvérisation	.....	<b>30</b>
<b>Dépannage</b>	.....	<b>31</b>
FAQS : Frequently Asked Questions	.....	<b>31</b>
Auto-inspection	.....	<b>35</b>

## Instructions de sécurité

### Veillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser.

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons fourni des informations de sécurité importantes dans ce manuel et sur votre lave-vaisselle. Veuillez toujours lire et respecter toutes les consignes de sécurité.



Il s'agit d'un signe d'alerte de sécurité.

Il vous rappelle les dangers potentiels qui peuvent vous tuer ou vous blesser, vous et les autres.

Toutes les informations relatives à la sécurité sont soumises au signe d'avertissement de sécurité et aux mots "Avertissement" ou "Attention". Ces mots signifient :



### **AVERTISSEMENT**

Ce signe indique que le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



### **ATTENTION**

Ce signe indique que le non-respect des instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager le produit. Toutes les informations relatives à la sécurité vous indiquent quel est le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si vous ne suivez pas les instructions.

## Instructions de sécurité importantes



### **AVERTISSEMENT**

**Afin de réduire les risques d'explosion, d'incendie, de mort, de choc électrique, d'ébouillantage ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les précautions de base suivantes .**

### **Installation**

- Cette machine doit être connectée à un circuit électrique nominal, protégé et de taille appropriée pour éviter toute surcharge électrique.
- Veuillez suivre toutes les instructions d'installation afin de réduire le risque de blessure grave ou de décès.
- Cette machine doit être installée et mise à la terre par du personnel d'entretien qualifié, conformément aux réglementations locales.
- Veuillez débrancher le cordon d'alimentation, le fusible interne ou le disjoncteur avant d'installer ou de réparer cette machine.
- Veuillez appeler le personnel d'entretien qualifié pour obtenir de l'aide lorsque vous déplacez ou installez des produits dans des positions différentes.
- Veuillez garder les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent présenter un danger et un risque de suffocation pour les enfants.
- Cette machine ne peut être manipulée que si elle est soutenue en toute sécurité par deux personnes ou plus.
- Cette machine n'est pas adaptée à un usage maritime ou à des équipements mobiles tels que des véhicules de loisirs, des remorques ou des avions.
- Stockez et installez ce produit dans un endroit où il ne sera pas exposé à un environnement en dessous de zéro ou à des conditions climatiques extérieures.
- Ce produit doit être placé à proximité d'une source d'alimentation électrique.
- En aucun cas, la mise à la terre du cordon d'alimentation ne doit être coupée ou retirée.
- Lorsque vous installez ou déplacez ce produit, veillez à ne pas le pincer, le presser ou l'endommager.
- N'installez pas ce produit dans un endroit humide.
- Veuillez détruire les cartons, sacs en plastique et autres matériaux d'emballage après le déballage, car les enfants peuvent les utiliser pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits ou de feuilles de plastique peuvent devenir des espaces hermétiques.

- N'essayez pas d'utiliser cette machine si elle est endommagée, défectueuse ou partiellement démontée, ou si des composants sont manquants ou endommagés, y compris un cordon d'alimentation endommagé.
- Veuillez prendre toutes les mesures de sécurité recommandées dans le secteur, notamment l'utilisation de gants à manches longues et de lunettes de sécurité.
- L'installateur doit s'assurer que le lave-vaisselle est complètement fermé pendant l'installation.
- Que les nouveaux tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et que les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Veuillez vérifier l'étanchéité des raccords de tuyaux après l'installation.
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation de cette machine et ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.

## Opération

- Veuillez réparer ou remplacer immédiatement tout cordon d'alimentation usé ou endommagé. N'utilisez pas de cordon d'alimentation fendu ou usé sur toute sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
- Veuillez débrancher immédiatement le cordon d'alimentation si vous constatez un son étrange, des produits chimiques, une odeur de brûlé ou de la fumée lors du fonctionnement de cette machine.
- Ne débranchez pas cette machine en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de câble d'extension ou d'adaptateur pour cette machine.
- Ne tenez pas le cordon d'alimentation et ne touchez pas les commandes de l'appareil avec vos mains mouillées.
- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le cordon d'alimentation.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cette machine ou de tout autre équipement.
- Maintenez la zone sous et autour de cette machine exempte de matériaux combustibles (peluches, papier et chiffons, etc.), d'essence, de produits chimiques et autres vapeurs et liquides inflammables.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas abuser, s'asseoir ou se tenir debout sur la porte de cette machine.
- Veuillez lire toutes les instructions et les conserver avant d'utiliser cette machine.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas modifier le dispositif de contrôle.
- Ne touchez pas ce produit ou la fiche d'alimentation, et ventilez immédiatement le site en cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.).
- Veuillez fixer le tuyau d'évacuation en place.
- Veuillez utiliser uniquement le détergent recommandé pour le lave-vaisselle et le garder hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants manger du détergent ou du produit de rinçage.
- Lors du chargement des articles à nettoyer...

-Sortez les objets pointus pour éviter d'endommager la bande d'étanchéité de la porte.

AVERTISSEMENT : Les couteaux et autres ustensiles à pointe acérée doivent être chargés dans le panier avec leur pointe vers le bas ou placés en position horizontale.

- Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils ne portent la mention "lavable au lave-vaisselle" ou une mention équivalente. Pour les articles en plastique ne portant pas cette mention, consultez les suggestions du fabricant.

- Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou immédiatement après son utilisation.
- Ne faites pas fonctionner cette machine si tous les panneaux de l'enceinte n'ont pas été correctement mis en place.
- Ne pas abuser, s'asseoir ou se tenir debout sur la porte ou le panier à vaisselle du lave-vaisselle.
- Ne pas installer ou ranger le lave-vaisselle à l'air libre.
- Veuillez fermer le robinet après avoir lavé la vaisselle, puis rouvrir le robinet et vérifier le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau avant le lavage.
- N'ouvrez pas la porte de la machine pendant le fonctionnement. Pour des raisons de sécurité, le programme s'arrête en cas d'ouverture de la porte, ce qui allonge la durée du programme.
- Veuillez à ne pas vous pincer les mains en fermant la porte de la machine.
- N'insérez pas la fiche du lave-vaisselle dans une prise endommagée.
- N'installez pas et ne rangez pas le lave-vaisselle à proximité de composants électriques ou de flammes nues.
- Ne pas laver la vaisselle exposée à l'essence, aux solvants ou à d'autres matières inflammables.
- Ne pas pulvériser d'eau directement sur ce produit lors du nettoyage.
- N'appuyez pas sur les boutons avec un objet pointu tel qu'une alène ou une épingle.
- N'utilisez pas de détergent à base de solvant.
- La porte ne doit pas être laissée en position ouverte, car cela pourrait présenter un risque de trébuchement.
- Toute petite pièce retirée du lave-vaisselle doit être placée hors de portée des enfants car elle peut entraîner un risque de suffocation pour les jeunes enfants.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart du lave-vaisselle, sauf s'ils sont constamment surveillés.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus ne peuvent utiliser le lave-vaisselle sans surveillance que si on leur a montré comment l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être capables de comprendre et de reconnaître les dangers possibles causés par une utilisation incorrecte.

## Maintenance

- Une installation, un entretien et des réparations non autorisés peuvent entraîner un danger considérable pour l'utilisateur et la garantie est annulée. L'installation, l'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien qualifié.
- Ne démontez pas et ne réparez pas cette machine par vous-même.
- Veuillez retirer la poussière ou les corps étrangers du cordon d'alimentation.
- Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer cette machine. Le fait de mettre la touche sur "OFF" ne débranche pas l'alimentation de cette machine.
- Veuillez retirer la porte avant que cette machine ne soit hors service ou mise au rebut afin d'éviter que des enfants ou de petits animaux ne se retrouvent coincés à l'intérieur.
- Veuillez débrancher la fiche électrique avant le nettoyage pour éviter tout choc électrique.
- Veuillez couper le cordon d'alimentation et détruire le panneau de commande de cette machine avant de la mettre au rebut.
- Ne débranchez pas la fiche électrique en tirant sur le cordon d'alimentation. Veuillez tenir la fiche et la retirer directement de la prise de courant.
- Veuillez insérer la fiche dans la prise de courant en toute sécurité après avoir complètement essuyé l'eau et la poussière.
- Ne pulvérisiez pas d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de la machine lorsque vous la nettoyez.

Tous les matériaux d'emballage (par exemple, les sacs en plastique et la mousse) doivent être jetés hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.

## Mise à la terre

- Pour un lave-vaisselle qui reste sous tension pendant une longue période: il doit être relié au conducteur de mise à la terre et au système de câblage permanent, ou s'assurer que le conducteur du circuit est équipé du conducteur de mise à la terre de l'équipement et relié à la borne de mise à la terre de l'équipement ou de cette machine.

## Risque de basculement

- N'utilisez pas le lave-vaisselle avant qu'il ne soit correctement installé.
- Ne laissez pas la porte de la machine ouverte.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des coupures.



## ATTENTION

### **Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les précautions de base suivantes**

- Veuillez installer ce produit sur un sol horizontal solide.
- Ne placez pas le tuyau de vidange sous le lave-vaisselle pendant l'installation.
- Ne placez jamais le produit sur un sol recouvert de tapis; sinon, le manque de circulation d'air sous le produit entraînera une surchauffe des pièces électriques. Cela entraînera des problèmes avec votre produit.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de transport.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que: - Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
- La pression de raccordement à l'eau doit être comprise entre 0,03 et 1,0 MPa.

## Opération

- Ne placez aucun objet sur le dessus de cette machine.
- Si cette machine doit rester inutilisée pendant une période prolongée, par exemple pendant les vacances, veuillez fermer le robinet et débrancher la machine.
- N'utilisez pas de détergent liquide ou d'agent de blanchiment (par exemple, de l'eau de Javel ou de l'eau oxygénée) pour essuyer ou salir la surface de l'appareil. Sinon, la surface de cette machine pourrait être corrodée, décolorée ou endommagée.
- Ne touchez pas l'eau qui s'écoule du lave-vaisselle car elle peut être chaude.

Si les tuyaux d'évacuation et d'admission sont gelés en hiver, veuillez les dégeler avant de les utiliser.

Ne mettez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques sous ou derrière cette machine.

Ne placez pas le tuyau de vidange sous le lave-vaisselle pendant l'installation.

Il n'est pas nécessaire de pré-rincer les articles sous l'eau courante, ce qui augmente inutilement la consommation d'eau et d'énergie.


Le lavage dans un lave-vaisselle consomme généralement moins d'eau et d'énergie que le lavage à la main.

## Maintenance

- Toute projection d'huile alimentaire sur la surface externe de ce produit doit être immédiatement essuyée. N'utilisez pas de nettoyeurs pouvant contenir de l'alcool, un diluant, un agent de blanchiment, du benzène, des liquides inflammables ou des abrasifs pour nettoyer la surface externe de ce produit afin d'éviter toute décoloration ou tout dommage.

## Aperçu du produit

Partie extérieure (l'apparence de l'article que vous recevez peut varier)




- 1 Panneau de commande
- 2 Porte
- 3 Plaque anti-basculement
- 4 Couvercle supérieur
- 5 Plaque latérale
- 6 Pieds

### Conseils:

- Chaque la ve-vaisselle a été soumis à un contrôle de qualité approfondi avant de quitter l'usine afin de garantir sa fiabilité.
- Il se peut que vous trouviez dans votre nouveau lave-vaisselle des gouttelettes d'eau ou des taches d'eau générées par notre contrôle de qualité.


## Pièces de garniture intérieure



- ① Bras de pulvérisation central  
( certains modèles uniquement )
- ② Bras de pulvérisation centrale
- ③ Bras de pulvérisation inférieur
- ④ Assemblage du filtre
- ⑤ Distributeur de détergent et de produit de rinçage
- ⑥ Panier a couvert supérieur ( certains modèles  
uniquement)
- ⑦ Panier intermédiaire (l'aspect de l'article que vous  
recevez peut varier).
- ⑧ Panier à couverts (l'aspect de l'article que vous  
recevez peut varier)
- ⑨ Panier inférieur (l'aspect de l'article que vous  
recevez peut varier)

### Conseils:

- Placez le panier à couverts dans le panier à  
vaisselle inférieur. Pour une meilleure performance,  
veuillez l'installer le long du milieu, comme indiqué  
sur la photo des pièces de garniture intérieure.
- Veuillez retirer tous les matériaux d'emballage de  
l'extérieur et de l'intérieur du lave-vaisselle avant  
de l'installer.



## Accessoires

### Accessoires inclus



Manuel  
d'utilisation




Tuyau d'arrivée d'eau



Entonnoir à sel

## Dimensions du produit (l'apparence de l'article que vous recevez peut varier)



## Spécifications des produits

L'apparence et les spécifications fournies dans ce manuel peuvent varier en raison de l'évolution constante du produit.

Modèle de lave-vaisselle	LVAI0063
Capacité	15 couverts
Alimentation électrique	220-240V, 50 Hz AC
Pression de l'eau	0,03-1,0 MPa
Dimension	60cm(L)x60cm(P)x85cm(H)
Poids net	50 kg
Consommation électrique en	0.49W
Consommation électrique en	0.49W
Consommation électrique en	1.50W


### Conseils:

- Si vous vous trouvez dans la région de l'UE, vous pouvez obtenir des informations sur le produit en scannant le code QR figurant sur l'étiquette énergétique


## Installation

Sélectionnez un emplacement adapté.


### Mode 1 : Pose libre



- Installez le lave-vaisselle sur un sol plat et stable.
- Si le lave-vaisselle est installé dans un coin, gardez une distance d'au moins 50mm entre le lave-vaisselle et le mur adjacent afin de pouvoir ouvrir et fermer la porte. Renforcez les coins avec des cales en bois.



### Mode 2 : Installation sous plan.



- Positionnez le lave-vaisselle sur une surface plate et stable.
- Préparez les encoches des deux côtés pour la tuyau et le câble. (environ 100mm x 75mm)
- L'encoche doit être proche de l'évacuation afin de faciliter la connexion.
- Afin d'assurer un évacuation le lave-vaisselle doit être positionné à moins d'un mètre de l'arrivée d'eau.
- Ajustez la hauteur des pieds avant de pousser la lave vaisselle dans la niche.

### ⚠ ATTENTION


- Le bois utilise dans l'encastrement doit être imperméable afin d'éviter un éventuel gonflement du bois.
- Poussez le lave-vaisselle dans la niche en vous assurant que le tuyau d'évacuation ne soit pas plié ou pincé
- Installez le lave-vaisselle sur un sol plat. Ne placez rien entre le sol et les pieds de l'appareil.

### ⚠ ATTENTION

Positionnez le lave-vaisselle sur une surface dure et plate. N'installez pas le lave-vaisselle sur une surface en hauteur.

**Conseils:**

- Ouvrez la porte et saisissez l'ouverture avant sur le dessus du cadre principal et de la doublure pour déplacer ou soulever : le lave-vaisselle.

**ATTENTION**

- Ne pas utiliser la poignée pour tirer ou soulever le lave-vaisselle, afin de ne pas endommager la porte et la charnière.


**ATTENTION**

- Ne poussez pas le lave-vaisselle avec vos genoux.

**Retirer le couvercle supérieur**

Si la hauteur de l'ouverture est inférieure à 850 mm, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Utilisez des outils pour appuyer sur les deux goupilles de positionnement du couvercle supérieur.



2. Soulevez le couvercle supérieur et retirez-le.

## Mettez le lave-vaisselle à niveau

Veillez mettre le lave-vaisselle à niveau pour éviter les fuites inutiles et un mauvais effet de lavage. Vérifiez si le lave-vaisselle a été correctement mis à niveau après l'installation. Si le lave-vaisselle tremble lorsque la diagonale appuie sur le couvercle supérieur de lave-vaisselle, le pied doit être réglé à nouveau.


### **⚠ AVERTISSEMENT**

- Si le lave-vaisselle n'est pas correctement mis à niveau, cela peut entraîner des fuites d'eau, des difficultés à fermer la porte ou des bruits.
- Si l'ouverture du meuble est plus étroite que la taille recommandée, le lave-vaisselle doit être soigneusement mis à niveau et aligné; sinon cela entraînera une fuite d'eau à l'avant du lave-vaisselle, une difficulté à fermer la porte ou une impossibilité de fonctionnement.
- Tout bruit de frottement ou toute sensation de coincement à l'ouverture de la porte indique que le lave-vaisselle n'est pas correctement mis à niveau.

## Ajuster les pieds


Les pieds doivent être ajustés si nécessaire jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit complètement plat.

> Les pieds sont réglés dans le sens des aiguilles d'une montre pour les relever et dans le sens inverse pour les abaisser. Cela s'applique aux réglages d'avant en arrière, d'un côté à l'autre et en diagonale.




### Cas I: La porte s'incline vers la droite.

1. Dévissez (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) le pied arrière gauche et mettez-le à niveau.
2. Vérifiez l'ouverture de la porte et répétez l'opération si nécessaire jusqu'à ce que la porte puisse être ouverte et fermée normalement.



### Cas II: La porte s'incline vers la gauche.

1. Dévissez (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) le pied arrière droit et mettez-le à niveau.
2. Vérifiez l'ouverture de la porte et répétez l'opération si nécessaire jusqu'à ce que la porte puisse être ouverte et fermée normalement.



## Raccorder le tuyau de vidange

Si l'extrémité du tuyau d'évacuation ne correspond pas au tuyau d'évacuation de la cuisine, veuillez utiliser une rallonge d'évacuation résistante à la chaleur et aux détergents (non fournie). Vous pouvez vous en procurer auprès des fournisseurs locaux de canalisations.

## Raccorder le tuyau d'égout

Veuillez vérifier la canalisation d'égout lors de la première installation. Si le tuyau d'égout sous l'évier ne peut pas évacuer l'eau normalement, l'erreur E2 peut se produire.


## ⚠ CAUTION

- Passez délicatement le tuyau de vidange dans le trou de l'armoire. Le trou de l'armoire peut avoir des bords tranchants, ce qui endommagera le tuyau. Les bords tranchants doivent être limés pour s'assurer qu'ils n'endommagent pas le tuyau de vidange ou d'entrée.

L'une des méthodes suivantes peut être utilisée pour empêcher l'effet de siphon:

### Méthode 1


Lorsque le tuyau d'évacuation est raccordé au tuyau d'égout, il doit être arqué vers le haut et fixé sur la surface inférieure de la table de cuisine.



### Méthode 2

Lorsque le tuyau de vidange est raccordé à une colonne montante séparée 1, il faut s'assurer que le connecteur 2 est étanche à l'air. Sinon, cela peut provoquer des fuites d'odeurs.

- Le diamètre de la colonne montante doit être d'au moins 40 mm.



## Raccordement au tuyau d'alimentation en eau et à l'alimentation électrique

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet

Le joint doit être raccordé à l'entrée d'eau. Veuillez utiliser le nouveau tuyau d'entrée joint. Afin de garantir la qualité, tous les lavevaisselle ont été injectés d'eau pour être testés avant de quitter l'usine. Par conséquent, il peut y avoir de l'eau dans le lave-vaisselle, ce qui est un phénomène normal.


### Raccordement d'entrée

1. La pression d'alimentation en eau doit être comprise entre 30kPa et 1 000kPa.
2. Ne pas user le filetage lors du raccordement du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne.
3. Si la pression d'alimentation en eau dépasse 1 000 kPa, veuillez installer un réducteur de pression.
4. Ouvrez le robinet et vérifiez que le connecteur ne fuit pas.
5. Inspectez régulièrement les tuyaux et changez-les si nécessaire.
6. Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas endommagés ou entrelacés.

### Connexion entre le tuyau d'arrivée d'eau et le robinet


1. Vérifiez le joint en caoutchouc des deux côtés du tuyau. Insérez le joint en caoutchouc dans le joint fileté de chaque tuyau pour éviter les fuites.

Joint en caoutchouc



Tuyau d'eau


2. Raccordez le tuyau d'alimentation en eau au robinet à la main, puis serrez-le de 2/3 de tour avec une pince.



3. Ouvrez le robinet pour évacuer les corps étrangers (saleté, sable ou sciure) présents dans le tuyau d'eau après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau au robinet. Vidangez l'eau dans un seau et vérifiez.



4. Raccordez fermement le tuyau à la valve d'arrivée d'eau à la main, puis serrez-le de 2/3 de tour avec une pince.



5. Ouvrez le robinet pour vérifier les fuites. En cas de fuite d'eau, veuillez vérifier les étapes 1 à 4.

## Connecter l'alimentation électrique

- Veuillez connecter cette machine à une prise de terre conformément aux spécifications du câblage électrique actuel et la protéger avec un disjoncteur ou un fusible à retardement d'au moins 15 ampères.
- Le système à deux fils avec mise à la terre doit être adopté pour le câblage.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation derrière cette machine, mais branchez la fiche à moins de 1,2 m du côté.


## **⚠** AVERTISSEMENT

- Pour la sécurité des personnes, veuillez retirer le fusible, débrancher le disjoncteur ou éteindre la prise électrique avant l'installation.
- N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur duplex.
  - La fiche doit être insérée dans une prise appropriée, qui doit être correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les règles et réglementations locales.
  - Cette machine ne peut être entretenue que par du personnel de maintenance qualifié. Une réparation effectuée par un personnel sans expérience appropriée peut entraîner des blessures ou une panne grave.
- Veuillez le connecter à un circuit électrique nominal, protégé et de taille appropriée pour éviter toute surcharge électrique.

## Installation finale et inspection

Veuillez vérifier si le lave-vaisselle est installé correctement.

1. Mettez l'alimentation électrique sous tension.
  2. Ouvrez l'alimentation en eau.
  3. Assurez-vous que la porte de la machine peut être ouverte et fermée en douceur.
- Veuillez remettre le lave-vaisselle à niveau, si nécessaire.
  - Veuillez à ce que le porte-vaisselle soit mis à niveau si la porte ne peut être fermée.
- L'image ci-dessous montre le porte-vaisselle incliné.



- Veuillez vous assurer que tous les matériaux d'emballage ont été retirés.
4. Mettez le lave-vaisselle en marche et lancez le programme "Intensif" pour vérifier son bon fonctionnement.
  5. Vérifiez l'absence de fuites dans les tuyaux de vidange et d'admission.

# Opération

## Vue d'ensemble

### Mode d'emploi

- Veuillez lire les instructions de sécurité importantes.
- Veuillez suivre les instructions lorsque vous chargez les articles à nettoyer dans le lave-vaisselle afin de garantir un nettoyage efficace.
- Veuillez retirer les substances insolubles telles que les os, les cure-dents et les morceaux de papier lorsque vous chargez les articles à nettoyer dans le lave-vaisselle.

### Chargement

- Ne chargez que des articles adaptés au lave-vaisselle.
- Retirez les débris solides et carbonisés de la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle.
- Placez les articles dans un plateau profond en angle pour favoriser la perte d'eau et accélérer le processus de séchage.

#### Conseils:

- Ne chargez pas d'articles thermolabiles ou décorés de métal dans le lave-vaisselle.

### Démarrage rapide

1. Chargez la vaisselle dans le lave-vaisselle  
Grattez l'excès de nourriture, les os et tout autre résidu dur et insoluble des plats. Sortez chaque porte-vaisselle et chargez la vaisselle en suivant les instructions de ce manuel.
2. Vérifiez le détergent  
Ajoutez la quantité recommandée de détergent dans le distributeur et fermez le couvercle en suivant les instructions de ce manuel. Si vous avez besoin d'un pré-lavage, la rainure située sur le dessus du couvercle doit également être remplie de détergent.
3. Fermez la porte de la machine
4. Allumez le lave-vaisselle  
Appuyez sur le bouton "On/Off" pour allumer le panneau d'affichage.
5. Vérifiez le produit de rinçage  
Si le niveau de produit de rinçage dans le lave-vaisselle est faible, l'icône de produit de rinçage clignote. Veuillez ajouter du produit de rinçage pour améliorer les performances de séchage.

6. Sélectionnez le programme et l'option  
Choisir le programme et l'option les plus appropriés  
Veuillez consulter le guide des programmes dans ce manuel. L'écran affiche la durée estimée du programme et l'option sélectionnée.
7. Faire fonctionner le lave-vaisselle  
- Fermez d'abord la porte de la machine, puis appuyez sur le bouton de démarrage pour faire fonctionner le lave-vaisselle. Si la porte est ouverte pendant le déroulement du programme, le lave-vaisselle s'arrête. Dans ce cas, vous pouvez fermer la porte pour rétablir le programme.
8. Finition  
Une fois le programme terminé, une tonalité d'invite est émise et la machine s'éteint automatiquement après quelques minutes.



### ATTENTION

N'ouvrez pas la porte pendant le fonctionnement ou immédiatement après le programme de lavage car l'accumulation de vapeur peut provoquer des brûlures à l'ouverture de la porte.

#### Conseils:

- Vous pouvez d'abord prendre la vaisselle du porte-vaisselle inférieur, puis celle du porte-vaisselle supérieur. Cet ordre permet d'éviter que l'eau ne s'écoule du panier supérieur vers la vaisselle du panier inférieur.
- Pour un lavage de la vaisselle le plus économique, utilisez pleinement la capacité du panier sans surcharger le lave-vaisselle. Vous obtiendrez ainsi le lavage de la vaisselle le plus économique en termes de consommation d'énergie et d'eau.

## Avant l'utilisation

### Système d'eau douce

Cette machine est équipée d'un système d'adoucissement de l'eau, qui permet de réduire la dureté de l'eau d'arrivée. Ce système adoucit l'eau d'arrivée dans une certaine mesure, de sorte que la vaisselle peut être lavée conformément aux exigences de qualité.

### Conseils

- Si le système d'eau douce n'est pas nécessaire, cette machine peut être utilisée sans sel de vaisselle, mais le niveau de dureté doit être réglé sur HO pour que l'icône correspondante ne soit pas allumée en permanence.
- Pour obtenir un effet de lavage satisfaisant, cette machine a besoin d'eau douce, sinon des taches d'eau resteront sur la vaisselle et à l'intérieur du lave-vaisselle.
- Si la dureté de l'eau du robinet dépasse un certain niveau, il faut l'adoucir, c'est-à-dire la détartre, en ajoutant du sel de vaisselle dans l'adoucisseur d'eau situé dans le lave-vaisselle. La quantité de sel nécessaire est définie en fonction de la dureté de l'eau du robinet.

### Vérifiez la dureté de l'eau

1. Vérifiez la dureté de l'eau locale. La compagnie des eaux peut vous aider à la vérifier.
2. Réglez le niveau du système d'adoucissement du lave-vaisselle en fonction du niveau de dureté de l'eau.

### Régler le système d'eau douce

Ajustez les réglages en fonction du niveau de dureté de l'eau utilisée dans l'alimentation en eau. L'adoucisseur d'eau comporte 9 niveaux de réglage, et le lave-vaisselle a été réglé sur le niveau de dureté de l'eau H5 au départ de l'usine.

- 1) Assurez-vous que le lave-vaisselle a été éteint, et appuyez sur les touches "Dual Wash" et "Entretien de l'appareil" pendant 3s pour régler le programme.
- 2) Appuyez sur le bouton "Dual Wash". Affichez le réglage actuel.
- 3) Appuyez sur le bouton "Entretien de l'appareil" et réglez la valeur attendue. La plage des valeurs réglées est H0-H8.


- 4) Après avoir effectué les réglages requis de l'adoucisseur d'eau, appuyez sur le bouton "On/Off" pour arrêter et enregistrer les réglages.

## ATTENTION

Le compartiment à sel du lave-vaisselle doit être rempli avant de lancer le programme de lavage. En cas de manque de sel, l'icône de sel s'allume sur l'écran, sauf si le niveau de dureté est réglé sur HO.

- Après avoir chargé le sel de vaisselle, le programme de lavage doit être lancé immédiatement pour éliminer le sel et l'eau salée autour du cylindre intérieur et éviter la corrosion.

1. Retirez la grille inférieure du plat et ajoutez le sel adoucissant.
2. Tournez le couvercle de l'adoucisseur d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.




3. Si vous avez l'intention d'utiliser le système d'adoucisseur d'eau dure avant d'utiliser cette machine pour la première fois, vous devez utiliser l'entonnoir à sel pour ajouter un maximum de 650 g de sel dans la chambre à sel de cette machine.



4. Remplissez la chambre à sel de cette machine avec de l'eau uniquement avant la première utilisation.
5. Resserrez le couvercle.
6. Exécutez le programme de rinçage sans vaisselle.

## ⚠ ATTENTION

- Ne pas verser de détergent dans l'adoucisseur d'eau pour éviter toute défaillance.
- Nettoyez les particules de sel autour du couvercle de l'adoucisseur d'eau. Sinon, la solution saline risque de corroder le lave-vaisselle et la vaisselle.
- Aligner le couvercle à l'horizontale et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour assurer une bonne étanchéité. Si le couvercle est desserré, la solution saline risque de s'échapper de l'adoucisseur, de retourner dans le réservoir intérieur et de provoquer de la corrosion.
- Après avoir ajouté du sel de vaisselle, le programme de lavage doit se dérouler sans vaisselle. Si ce n'est pas le cas, tout sel renversé peut provoquer de la rouille ou endommager le lave-vaisselle.




## ⚠ CAUTION

- Le sel pour lave-vaisselle peut être acheté auprès des fournisseurs de sel.

### Ajoutez le détergent dans le distributeur

La quantité de détergent nécessaire dépend de la taille et du degré de saleté de la vaisselle. Veuillez mettre le détergent dans le compartiment à détergent avant de lancer un programme.



1. Appuyez sur le bouton du couvercle du distributeur pour l'ouvrir.




2. Ajoutez du détergent pour vaisselle dans le compartiment de lavage principal jusqu'à ce que le niveau de liquide soit compris entre le repère 15 et le repère 25.

Remplir au-delà de la marque 25 en cas d'eau dure ou de vaisselle très sale.


Remplir jusqu'à la marque 15 en cas d'eau douce ou de vaisselle légèrement sale.



3. Appuyez sur le couvercle du détergent et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



4. Si vous avez besoin d'un prélavage, veuillez remplir le formulaire de compartiment de prélavage sur le couvercle avec détergent.



## **!** AVERTISSEMENT

Les détergents pour lave-vaisselle et les produits de rinçage contiennent les mêmes produits chimiques que tous les autres détergents ménagers. Ils doivent donc être tenus hors de portée des enfants.

## **!** ATTENTION

- N'utilisez que du détergent pour lave-vaisselle. Un détergent inadéquat peut faire en sorte que le lave-vaisselle se remplisse de mousse pendant son fonctionnement. Une trop grande quantité de mousse peut atténuer les performances de lavage et provoquer une fuite du lave-vaisselle.
- Ne tirez pas sur le distributeur pour fermer la porte du lave-vaisselle afin d'éviter d'endommager le distributeur.


### Conseils:

- Vous pouvez vérifier si le détergent est complètement éliminé à la fin du programme de lavage.
- Certaines tablettes de détergent pour lave-vaisselle peuvent rester coincées dans le distributeur en raison de leur grande taille. Avant de lancer le programme, vous pouvez placer les tablettes au fond du seau de lavage, à côté du filtre.
- Trop de détergent laisse une pellicule sur la vaisselle et dans le lave-vaisselle, d'où un mauvais effet de lavage.
- En cas d'utilisation d'un produit de rinçage liquide, l'eau peut être évacuée de la vaisselle après le rinçage final, afin d'améliorer les performances de séchage.
- N'utilisez pas de tablettes de détergent pour raccourcir le cycle de lavage. Les tablettes risquent de ne pas être dissoutes complètement, ce qui entraîne des résidus de détergent sur la vaisselle et une mauvaise efficacité du nettoyage.
- Le produit de rinçage peut aider à éliminer les taches, les résidus et les films blancs causés par l'eau dure. Mais il ne peut pas aider à éliminer les résidus de détergent en excès.


## Ajouter le produit de rinçage dans le distributeur

Lorsqu'une quantité supplémentaire de produit de rinçage est nécessaire, l'indicateur de produit de rinçage s'affiche à l'écran. Il est conseillé d'utiliser un produit de rinçage pour éliminer les taches d'eau sur la vaisselle et améliorer les performances de séchage.


1. Soulevez le couvercle de type clapet et ouvrez le couvercle de la boîte de produits de rinçage.



2. Ajoutez le produit de rinçage liquide jusqu'au niveau de remplissage maximal. Le produit de rinçage doit être précipité dans le distributeur pendant le remplissage, sinon les bulles peuvent entraîner une mauvaise performance de séchage. Ne remplissez pas trop le distributeur.



3. Fermez le couvercle pour verrouiller le distributeur. Au cours du dernier cycle de rinçage, le produit de rinçage sera distribué automatiquement.



**Conseils:**

- Si vous utilisez de l'eau dure et que vous constatez une accumulation de calcium sur la vaisselle, réglez le niveau sur élevé.
- Un niveau trop bas du distributeur de produit de rinçage entraînera des taches et des rayures sur la vaisselle et une mauvaise performance de séchage.
- Un niveau trop élevé entraînera la formation de mousse, d'où un mauvais effet de lavage.

**Remplacer le produit de rinçage**

La fréquence de remplissage du distributeur dépend de la fréquence du lavage de la vaisselle et du réglage du produit de rinçage.

- Lorsqu'une quantité supplémentaire de produit de rinçage est nécessaire, l'icône de produit de rinçage clignote, sauf si le distributeur de produit de rinçage est réglé sur le niveau d0.

**Conseils:**


- N'utilisez pas de produit de rinçage liquide dans le lave-vaisselle.
- Ne remplissez pas trop le distributeur de produit de rinçage.
- Essayez le produit de rinçage renversé autour du distributeur.

**Régler le distributeur de produit de rinçage**

Le distributeur a 9 niveaux de réglage. Le distributeur de produit de rinçage a été réglé au niveau d3 lorsqu'il quitte l'usine. Vous pouvez vérifier et modifier ce réglage à l'aide des boutons du panneau de commande.

1. Assurez-vous que le lave-vaisselle a été éteint.
2. Appuyez simultanément sur "Dual Wash" et "Entretien de l'appareil" pour entrer dans la procédure de réglage de l'opération, et appuyez sur "Dual Wash" pour vérifier les réglages actuels.
3. Appuyez sur "Entretien de l'appareil" pour modifier les réglages du distributeur de produit de rinçage. Les niveaux d0 à d8 peuvent être réglés progressivement en appuyant sur cette touche.
4. Après avoir effectué les réglages nécessaires du distributeur de produit de rinçage, appuyez sur le bouton "On/Off" pour arrêter et enregistrer les réglages.

## Panneau de contrôle



### 1) On/Off

- Allumez/éteignez l'alimentation électrique.
- Appuyez sur ce bouton pour couper l'alimentation électrique une fois le programme terminé.

### 2) Démarrage/Pause

- Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'opération.
- Appuyez sur ce bouton pour faire une pause pendant l'opération, et appuyez à nouveau sur ce bouton pour continuer l'opération.

### 3) Touche programme

- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le programme que vous souhaitez

### Touche départ différé

- Cette fonction permet de retarder l'heure de démarrage du programme sélectionné. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la durée du délai augmente d'une heure. La plage de réglage du délai est de 1 à 24 heures, et la plage de réglage unique est de 1 heure. Vous pouvez appuyer sur cette touche pour annuler le délai après 24 heures.
- Pendant le délai, vous pouvez l'annuler en ouvrant la porte et en appuyant longuement sur le bouton "Départ différé". A ce moment-là, l'appareil reviendra à l'état où aucun retardateur n'a été sélectionné. Le temps de retard indiqué sur le panneau est l'heure à laquelle le programme se termine.

### Programme intensif

- Cette fonction optionnelle est utilisée pour ajuster la

température et le temps afin d'obtenir un meilleur effet de lavage

### Programme entretien

- Cette fonction permet de nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle et d'éliminer les résidus, les odeurs, les taches blanches et autres saletés. Vous n'êtes pas obligé de placer la vaisselle dans la machine lorsque vous utilisez cette fonction.

### Fonction Dual Wash

- Cette fonction est utilisée lorsque vous utilisez le lave-vaisselle pas totalement rempli. Cette fonction vous permet d'économiser en eau et énergie en utilisant uniquement le panier inférieur et intermédiaire.

### 4) Affichage



: Indicateur d'aide au rinçage

- Cette icône LED s'allume lorsque le niveau de liquide du produit de rinçage est faible. Elle s'éteint automatiquement lorsque le produit de rinçage est réapprovisionné ou que le niveau de liquide est réglé sur 0.



: Affichage numérique

L'affichage numérique du panneau de commande indique la durée estimée du programme. Lorsque le programme et l'option sont sélectionnés, l'affichage indique la durée totale estimée du programme en cours. Pendant le fonctionnement, l'affichage indique le temps de fonctionnement estimé restant.

**Conseils**

- La durée du programme peut être ajustée en fonction du degré de saleté de la vaisselle.



: indicateur de la fonction dual wash L'icône va clignoter dans la fonction est utilisée.

**Indicateur de sécurité enfant**

-Le verrouillage des enfants peut empêcher la modification des paramètres pendant le fonctionnement. Tous les boutons du panneau de commande, à l'exception du bouton On/Off, sont verrouillés par la sélection de cette fonction. Cette fonction ne verrouille pas la porte.

-Pendant que le programme est en cours, vous pouvez appuyer sur la minuterie de programme et de retardement pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la sécurité enfant.

-Veuillez désactiver la fonction de sécurité enfant afin de démarrer un nouveau programme.

**Indicateur de débit d'eau intensif**

-Cette icône clignote lorsque la fonction "Intensive" est sélectionnée.

**Indicateur de départ différé**

-L'écran affiche le temps de retard en unité d'heure si vous sélectionnez le retardateur.

**Indicateur d'entrée d'eau anormale**

-Cette icône continue de clignoter lorsque l'arrivée d'eau est anormale (par exemple, un robinet fermé ou une panne d'eau).

**Indicateur de sel**

-Cette icône LED clignote lorsque le sel est insuffisant elle s'éteint automatiquement lorsque le sel est réapprovisionné.

-Comme les différentes marques de sel sur le marché ont des particules de tailles différentes et que la dureté de l'eau peut varier, la dissolution du sel dans l'eau peut prendre quelques heures. Par conséquent, l'indicateur de sel reste allumé pendant un certain temps après avoir ajouté du sel dans la machine.

## Tableau des programmes

Pro-gramme	Niveau de saleté		*Consommation d'eau	**Temps (min)	Tempé-rature (°C)	*Consommation d'énergie (kWh)
			15 couverts			15 couverts
***ECO 50°C	Le pro-gramme de lavage le plus économique pour nettoyer la vaisselle quotidienne modérément sale.	Mo-déré	10	255	50	0.860
Intensif 65°C	Convient aux plats, casse-roles et poêles très tachés.	Sévère	14.2	120	65	1.08
Verre 40°C	Programme spécial pour le nettoyage en douceur de la verrerie délicate.	Léger	10.7	135	40	0.96
Hybride 60°C	Convient au nettoyage des résidus alimentaires courants, collants, carbonisés, séchés, contenant de l'amidon ou des protéines.	Tous	14.2	105	60	1.04
Prélavage 45°C	Convient pour éliminer les résidus de la vaisselle sale qui attend dans la machine pendant plusieurs jours, afin d'éviter l'accumulation d'odeurs.	—	3.7	20	45	0.28
Vitess 55°C	Convient pour le nettoyage des résidus d'aliments frais légèrement collants.	Léger	7.2	60	55	0.67
Super 60°C	Convient pour nettoyer les résidus d'aliments frais légèrement collants à la vitesse la plus rapide.	Léger	7.2	29	60	0.66
Hygiène 70°C	Programme spécial pour le nettoyage de certains résidus alimentaires communs secs et solides et d'articles résistants à l'usure à nettoyer.	Léger	10.7	90	70	1.07

## Chargement dans le lave-vaisselle

Veillez toujours suivre les instructions suivantes afin d'obtenir un effet de lavage efficace.

- Retirez les grosses particules d'aliments, y compris les os, des plats avant de les charger.
- Faites tremper les plats contenant des aliments brûlés avant de les mettre dans le lave-vaisselle.
- Mettez les pots ou les assiettes profondes à l'envers.
- Veillez à ce que tous les articles ne se touchent pas.
- La vaisselle trop large doit être placée en biais pour que l'eau puisse s'écouler librement.
- La vaisselle ne peut pas être placée avec la bouche vers le haut.
- La vaisselle d'une hauteur excessive ne peut pas être placée dans le coin du porte-vaisselle,
- Veillez à ce que les petits objets ne tombent pas de l'étagère. Les petits objets, comme le couvercle, doivent être placés dans le panier à couverts.
- L'intérieur de la petite vaisselle n'est pas facile à vaporiser et à nettoyer, ce qui donne un mauvais effet de lavage. Il n'est pas conseillé de nettoyer la petite vaisselle au lave-vaisselle.



## Articles ne convenant pas au lave-vaisselle

La combinaison de la température élevée de l'eau et du détergent pour lave-vaisselle peut endommager certains articles. Ne lavez pas les articles suivants dans le lave-vaisselle.

- Cuivre ou alumine anodisée
- Poterie peinte à la main à la feuille d'argent ou à la feuille d'or
- Ustensiles en bois ou en os traités
- Ustensiles en fer ou antirouille
- Articles en plastique ne convenant pas au lave-vaisselle
- Des ustensiles coûteux, tels que l'argenterie et les assiettes avec des anneaux en or.
- Articles fragiles tels que les verres en cristal


### ATTENTION

- Ne mettez pas de casseroles ou de poêles avec des poignées en plastique dans le lave-vaisselle car les poignées peuvent se détériorer à cause de la chaleur et du détergent.
- Les taches de rouge à lèvres imperméables ou durables sur les lunettes ne peuvent pas être éliminées lors du lavage.

- Certains aliments peuvent contenir des colorants naturels, comme les carottes, les tomates et le ketchup. Si une grande quantité de ces aliments entre en contact avec la poterie dans le lave-vaisselle, ces colorants décoloreront les articles en plastique dans le lave-vaisselle. Toutefois, cette décoloration n'affectera pas la stabilité des articles en plastique. Le nettoyage de la vaisselle en argent peut également entraîner une décoloration des articles en plastique.

## Chargement dans le panier à vaisselle inférieur

### Schéma de principe




## Instructions pour le chargement dans le panier à vaisselle inférieur


- L'assiette doit être verticale et faire face au centre de la grille, et la casserole, la poêle et la grande assiette doivent être inversées.
- Chargez les plats, assiettes, bols à soupe et autres entre les dents de la fourchette.
- Veillez à ce que la poignée de la casserole et les autres éléments de grande taille n'interfèrent pas avec la rotation du bras de pulvérisation.
- Les petits objets tels que les tasses, les verres à vin ou les petites assiettes ne peuvent pas être placés sur la grille inférieure, mais sur la grille supérieure.
- Veillez à ce que les objets volumineux ne gênent pas la rotation du bras de pulvérisation et n'empêchent pas l'ouverture du distributeur de détergent.
- La vaisselle très sale (casseroles et poêles) doit être placée sur le panier inférieur pour un meilleur effet de lavage en raison de la forte puissance de pulvérisation de l'eau.

**Conseils**


- Pour obtenir les meilleures performances, le panier à couverts est installé au milieu de la grille inférieure, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

**Chargement dans le panier à couverts**

Le panier à couverts est équipé d'un séparateur pour éviter de rayer et de ternir l'argenterie exquise.

**Schéma de principe**


Le couvercle du haut du panier à couverts peut être rangé pour être utilisé.

**Instructions pour charger le couteau et la fourchette :**

- Pour de meilleurs résultats de nettoyage, veuillez utiliser le séparateur supérieur du panier lors du chargement de l'argenterie.
- Chargez les objets pointus (tels que les couteaux) vers le bas.
- Lorsque vous sortez la vaisselle du lave-vaisselle, commencez par le panier à couverts pour éviter que des gouttes d'eau ne tombent du panier supérieur sur votre couteau et votre fourchette.

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Faites attention lorsque vous chargez et prenez des objets tranchants. Chargez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut pour réduire le risque de blessure.
- Empêchez les objets pointus de rayer le joint de la porte.

**Chargement dans le panier à vaisselle supérieur****Schéma de principe**

## Instructions pour le chargement dans le panier à vaisselle supérieur


- Placez la tasse et le verre dans la rangée entre les dents de la crémaillère. En les plaçant sur la crémaillère, vous risquez de les endommager et de provoquer des taches d'eau.
- Ne laissez pas le gobelet toucher d'autres objets pour éviter la fragmentation.
- Placez la vaisselle avec l'extrémité ouverte vers le bas pour faciliter le nettoyage et le séchage.
- N'empilez pas la vaisselle.
- Les tasses, les verres et les bols doivent être renversés.

Des tasses supplémentaires ou de la vaisselle peuvent être placées sur le porte-gobelet pliable (sur certains modèles).


- Veillez à ce que la vaisselle ne gêne pas la rotation du bras d'aspersion au-dessus et au-dessous de la grille supérieure.
- Lorsque vous chargez des articles plus grands dans le support supérieur, comme des verres à vin ou des tasses plus hautes, il peut être nécessaire de retirer le support d'assiettes, le cas échéant.

### Chargement dans le porte-plaque (selon le modèle)

Certains modèles sont équipés de supports d'assiettes pour supporter les tasses.



Le porte-assiettes peut être replié pour accueillir des tasses hautes.




### Porte-vaisselle supérieur à hauteur réglable

Le mécanisme de réglage de la hauteur du casier à vaisselle supérieur est spécialement conçu pour vous. En réglant la hauteur, vous pouvez créer un grand espace dans la partie inférieure ou supérieure de la machine selon vos besoins, ou abaisser la hauteur lorsque votre casier est vide ou chargé.


### Abaisser le panier à vaisselle

Tirez le panier à vaisselle supérieur hors du rail de guidage, puis clipsez le rail de guidage entre les deuxième et troisième rangées de rouleaux du panier à vaisselle.



### Soulevez le panier à vaisselle

Tirez le panier à vaisselle supérieur hors du rail de guidage, puis clipsez le rail de guidage entre la première et la deuxième rangée de rouleaux du panier à vaisselle.



### ⚠ AVERTISSEMENT

- Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de vaisselle sur le porte-vaisselle avant de le régler. Sinon, la vaisselle pourrait être endommagée ou vous pourriez vous blesser.

### Conseils:

- Veuillez vous assurer que les deux côtés du panier supérieur sont à la même hauteur avant de pousser le panier dans le lave-vaisselle. Si la hauteur des deux côtés est différente, la porte du lave-vaisselle ne se fermera pas et le bras d'aspersion central ne pourra pas être raccordé à l'arrivée d'eau.
- Après avoir réglé la hauteur, veuillez vérifier si le bras de pulvérisation peut tourner librement.
- Veuillez vérifier si le bras de pulvérisation ne interfère avec les articles situés sur le panier à vaisselle inférieur.




## Chargement du panier a couverts

Le panier a couverts est le mieux adapté pour les couverts et la plupart des ustensiles de cuisine. Les séparateurs sur les étagères à couverts aident à garder les couverts séparés pour éviter les dommages et améliorer le nettoyage.

### Conseils:

Pour des performance de nettoyage optimum. Positionnez les couverts dans le panier a couverts. Pour les ustensiles très sales il est préférable d'utiliser le panier intermédiaire.


### Schéma du panier a couverts



## Retrait du panier a couverts

Le panier a couverts peut être entièrement retiré si vous avez besoin d'espace supplémentaire pour laver des plats plus volumineux.

Tirez le panier a couverts jusqu'à la fin des rails. Ensuite tirez vers le haut l'avant du panier afin que les roulettes sortent du rail. Le panier peut alors ensuite être retiré des rails.



## ⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de benzène ou de diluant pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur du lave-vaisselle afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
- Veuillez porter des gants et/ou des vêtements de protection pour éviter de vous blesser pendant l'entretien et la maintenance de la machine ou le nettoyage.

## Maintenance

Afin de maintenir les performances et d'éviter les pannes, il est important de contrôler régulièrement l'extérieur et l'intérieur du lave-vaisselle (y compris le filtre et le bras d'aspersion).

## Nettoyage externe

Dans la plupart des cas, la surface extérieure du lave-vaisselle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux humide ou d'une éponge, puis essuyée avec un chiffon doux. Si le lave-vaisselle est équipé d'un boîtier en acier inoxydable, vous pouvez utiliser un nettoyant pour acier inoxydable.

### Conseils:

- Si le lave-vaisselle reste inutilisé pendant une longue période, veuillez lancer le programme "Entretien de la machine" sans détergent pour rafraîchir l'intérieur. Une fois le programme terminé, vous pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur du lave-vaisselle en suivant les instructions d'entretien.
- En cas d'absence prolongée pendant la saison chaude, veuillez fermer le robinet d'eau et débrancher le cordon d'alimentation, ou éteindre le disjoncteur, et nettoyer le filtre, le réservoir intérieur et le distributeur pour éviter les odeurs.
- Si vous vous absentez longtemps pendant la saison froide et qu'il y a une possibilité de gel, veuillez prendre des mesures antigel pour le tuyau d'arrivée d'eau et le lave-vaisselle lui-même. Ces mesures doivent être prises par un personnel d'entretien qualifié.

## Nettoyage interne

- Veuillez nettoyer régulièrement la surface interne du lave-vaisselle à l'aide d'un chiffon doux et humide ou d'une éponge pour éliminer les particules de nourriture et de saleté.
- Pour éliminer les taches blanches et les odeurs à l'intérieur du lave-vaisselle, veuillez lancer un programme vide sans détergent, verser une tasse de vinaigre blanc dans le verre de sécurité ou la cuve du lave-vaisselle et le placer sur le panier supérieur. (Le vinaigre est un acide qui peut endommager les appareils électriques s'il est utilisé fréquemment).


### ATTENTION

Toute projection d'huile alimentaire sur la surface externe de ce produit doit être immédiatement essuyée. N'utilisez pas de nettoyeurs pouvant contenir de l'alcool, un diluant, un agent de blanchiment, du benzène, des liquides inflammables ou des abrasifs pour nettoyer la surface externe de ce produit afin d'éviter toute décoloration ou tout dommage.


## Nettoyage des filtres

1. Retirez le panier à vaisselle inférieur et fixez le bras d'aspersion inférieur.
2. Faites tourner la coupelle du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez l'ensemble du filtre composé de la coupelle du filtre 1, du tamis métallique 2 et du microfiltre 3.


Après avoir retiré l'ensemble du filtre, vérifiez et retirez tous les corps étrangers (si nécessaire).



3. Nettoyez chaque filtre à l'eau courante et avec une brosse douce. Remontez l'ensemble des filtres avant de les réinstaller.



4. Réinstallez l'ensemble des filtres et fixez-les dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant tourner la coupelle du filtre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



### ⚠ AVERTISSEMENT

Prenez garde aux bords tranchants lorsque vous nettoyez des filtres métalliques.

### ⚠ ATTENTION

Retirez les résidus alimentaires du filtre pour éviter les bactéries odorantes et les éventuels problèmes de drainage.

### Conseils

- Veuillez nettoyer le filtre après chaque charge pour obtenir les meilleurs résultats de lavage. Si des résidus alimentaires restent dans le filtre, ils peuvent produire une odeur particulière.
- Nettoyez le filtre avec une brosse douce au moins une fois par mois.
- Nettoyez le filtre avec des matériaux non abrasifs et de l'eau chaude.
- Assurez-vous que le filtre est correctement assemblé avant de démarrer le programme. Tournez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic pendant l'assemblage.


## Nettoyage des bras de pulvérisation

Si l'orifice du bras d'aspersion est bloqué par des résidus alimentaires, la vaisselle risque de ne pas être bien nettoyée en raison d'une mauvaise pulvérisation de l'eau.

Il est conseillé de nettoyer le bras de pulvérisation toutes les deux semaines.


### Nettoyage du bras de pulvérisation inférieur

1. Veillez à ce que les trous de pulvérisation ne soient pas obstrués par des particules alimentaires.
2. Retirez les résidus alimentaires qui bloquent l'orifice du bras d'aspersion à l'aide d'une épingle ou d'un outil pointu.




### Nettoyage du bras de pulvérisation central

1. Tirez le panier à vaisselle supérieur vers l'avant et assurez-vous que les trous de pulvérisation ne sont pas bloqués par des particules alimentaires.
2. Avant le nettoyage, tournez l'écrou situé au bas du bras d'aspersion dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez-le vers le bas pour retirer le bras d'aspersion central.




3. Éliminez les particules alimentaires en rinçant ou en secouant le bras d'aspersion.
4. Retirez les résidus alimentaires qui bloquent l'orifice du bras d'aspersion à l'aide d'une épingle ou d'un outil pointu.



5. Nettoyez le trou du bras d'aspersion à l'eau courante après avoir enlevé les résidus alimentaires.

6. Réinstallez le bras d'aspersion central en place après le nettoyage. Tournez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer que l'écrou bloque le bras d'aspersion dans sa position initiale.



7. Après le montage, vérifiez si le bras de pulvérisation tourne librement.

# Dépannage

## FAQS: Frequently Asked Questions (Questions fréquentes)

Q : Ce lave-vaisselle a-t-il besoin d'un produit de rinçage ?

A : Il est fortement suggéré d'utiliser un produit de rinçage pour améliorer les performances de séchage du lave-vaisselle. Dans le cas contraire, de l'eau peut rester sur la vaisselle et le revêtement de la machine. Le produit de rinçage permet de s'assurer que la majeure partie de l'eau est éliminée de la vaisselle à la fin du rinçage, et que la charge est prête pour le cycle de séchage.

Q : Pourquoi y a-t-il un film blanc boueux sur ma vaisselle après le lavage ?

A : Elle est généralement causée par la réaction des minéraux présents dans l'eau avec le détergent du lave-vaisselle. N'utilisez pas une trop grande quantité de détergent. Pour connaître la quantité de détergent recommandée, reportez-vous à la section "Ajout de détergent dans le distributeur". Cette machine consomme moins d'eau qu'un lave-vaisselle traditionnel, donc l'ajout d'un produit de rinçage aidera à laver le film.

Q : Comment puis-je enlever le film blanc sur le revêtement de la machine ?

A : Mettez 3 cuillères à soupe (40 g) d'acide citrique en poudre dans le compartiment principal du détergent. Exécutez une fois le programme "Entretien de la machine" sans détergent.

Q : Pourquoi est-ce que j'entends le lave-vaisselle siffler ?

A : Il est important de déterminer la durée du bruit et le moment où il se produit (quelle partie du cycle). Vous pouvez entendre un sifflement lorsque l'eau est aspirée dans le lave-vaisselle. Ce phénomène est normal. Si la pression de l'eau est trop élevée, le bruit sera plus fort. Par conséquent, si le bruit est trop fort, vous devez peut-être régler la vanne d'eau pour réduire la pression.

Q : Cette machine peut-elle effectuer un cycle de "vidange seulement" ?

A : Pour vidanger l'eau accumulée, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton Start/Pause pendant 3s, et le programme se réinitialisera pour la vidange. Une fois le lave-vaisselle vidangé, l'alimentation électrique s'éteindra.

Q : Qu'est-ce que la sécurité enfant ? Comment est-elle activée ?

A : La sécurité enfant est une fonction qui empêche la modification de la commande pendant le déroulement du programme. Elle n'empêche pas l'ouverture de la porte ou l'arrêt de la machine. Pour l'activer ou la désactiver, vous pouvez appuyer sur les deux boutons "Programme" et "Minuterie" pendant 3s.

Q : Dois-je laver la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle ?

A : Non. Le lave-vaisselle peut nettoyer la vaisselle sans pré-lavage.

## Auto-inspection

Cet appareil est équipé d'un système de contrôle automatique des erreurs permettant de détecter et de diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, veuillez le vérifier en suivant les instructions suivantes avant de faire appel à un service après-vente.

Défauts	Raison et solution possibles
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas.	Le bouton de démarrage n'est pas enfoncé. - Appuyez sur le bouton de démarrage.
	La porte n'est pas complètement fermée. - Assurez-vous que la porte est complètement fermée et verrouillée.
	L'alimentation ou le cordon d'alimentation n'est pas connecté. - Connectez correctement l'alimentation ou le cordon d'alimentation.
	Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. - Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
	La sécurité enfant est activée. - Désactiver la sécurité enfant.
Odeur	Le programme précédent est arrêté avant d'être terminé et l'eau résiduelle reste dans le lave-vaisselle. - Assurez-vous qu'il n'y a pas de vaisselle dans le lave-vaisselle, mettez-le sous tension, sélectionnez l'option d'annulation du programme pour éliminer l'eau résiduelle, puis lancez le programme "Intensif" avec du détergent.
	Il y a des aliments au fond du lave-vaisselle ou dans le filtre. - Nettoyez le filtre et l'intérieur du lave-vaisselle conformément à la section "Entretien" de ce manuel d'utilisation.
	La vaisselle non lavée reste longtemps dans le lave-vaisselle. - Mettez une tasse de vinaigre blanc dans un verre ou un bol placé en toute sécurité sur le porte-vaisselle supérieur. (Le vinaigre est un acide qui peut endommager les appareils électriques s'il est utilisé fréquemment).
De l'eau reste sur le revêtement de la machine après le lavage	Le tuyau de vidange est noué ou bloqué. - Ajustez le tuyau ou éliminez l'obstruction.
Des résidus d'aliments restent sur la vaisselle.	Un programme inapproprié a été sélectionné. - Sélectionnez le programme approprié en fonction du niveau de saleté et du type de vaisselle à nettoyer.
	Aucun détergent n'est utilisé. - Utilisez le détergent recommandé.
	Faible pression d'entrée d'eau. -La pression de l'eau doit être de 0,03 - IMPa.
	L'orifice de pulvérisation du bras de pulvérisation est bloqué. - Nettoyez le bras d'aspersion.
	Chargement incorrect de la vaisselle. - Veillez à ce que la vaisselle ne gêne pas la rotation du bras de pulvérisation et n'interfère pas avec le distributeur.
	Le filtre est bloqué. - Nettoyez le filtre.

Défauts	Raison et solution possibles
Turbidité sur la verrerie.	Trop de détergent est mélangé à de l'eau dure. - Utilisez moins de détergent et de produit de rinçage.
Marques noires ou grises sur la vaisselle.	Les produits en aluminium frottent la vaisselle pendant le lavage. - Réajustez la disposition de la vaisselle.
Film jaune ou brun sur la surface intérieure du lave-vaisselle.	Taches de café ou de thé. - Utilisez un décontaminant pour enlever les taches.
Des taches sur la vaisselle.	Surcharge - Ne surchargez pas votre lave-vaisselle.
	Mauvaise disposition de la vaisselle. - Veuillez vous reporter à la section "Utilisation".
	Faible pression d'eau. - La pression de l'eau doit être de 0,03 -1,0 MPa.
	Détergent insuffisant. - Ajoutez la quantité recommandée de détergent. Veuillez vous reporter à la section "Utilisation".
	Le distributeur de produit de rinçage est vide. - Remplissez le distributeur de produit de rinçage.
	De l'eau dure s'est accumulée dans le revêtement. - Retirez toute la vaisselle et le panier à couverts du lave-vaisselle. Seuls les paniers à vaisselle restent dans le lave-vaisselle. Pour obtenir les meilleurs résultats, prenez 3 cuillères à soupe (40 g) d'acide citrique en poudre (disponible dans la plupart des épiceries ou sur les sites de vente en ligne) et mettez le courant dans le compartiment de lavage principal. Si la poudre d'acide citrique n'est pas disponible, vous pouvez verser environ 1 tasse (200-300 ml) de vinaigre blanc dans un bol peu profond et placer ce bol sur le panier à vaisselle supérieur, puis lancer le programme "Entretien de la machine" sans détergent.
Bruit	Un certain niveau de bruit pendant le fonctionnement est normal. - Ouvrez le couvercle du détergent. - La pompe de drainage fonctionne lors de la vidange.
	Le lave-vaisselle n'est pas nivelé. - Réglez le pied.
	Le bras de pulvérisation frappe la vaisselle. - Réajustez la disposition des plats.
La vaisselle n'est pas sèche.	Videz le distributeur. - Vérifiez et remplissez le distributeur (s'il est vide).
La lumière est éteinte.	L'alimentation électrique n'est pas connectée. - Connectez l'alimentation électrique.
Le bras de pulvérisation ne tourne pas en douceur.	L'orifice de pulvérisation du bras de pulvérisation est bloqué par des particules alimentaires. - Nettoyez le bras d'aspersion.
Le porte-vaisselle supérieur est plié	Mauvais réglage du porte-vaisselle. - Veuillez vous reporter à la section "Porte-vaisselle supérieur à hauteur réglable".

Défauts	Raison et solutions possibles
La porte ne peut pas être fermée complètement.	<b>Installation inadéquate du porte-vaisselle.</b> - Poussez la poignée de la porte pour la fermer correctement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Fuite d'eau à l'avant.	Le lave-vaisselle n'est pas correctement mis à niveau. - Vérifiez si la machine est mise à niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. Veuillez vous reporter aux instructions de mise à niveau dans la section "Installation".
	Le mauvais détergent est utilisé. - Si une mousse excessive entraîne une fuite d'eau, laissez la mousse s'estomper pendant 24 heures, puis nettoyez l'intérieur du lave-vaisselle avec du lait.
d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, ou d8 sur l'écran.	Sélectionnez le mode de réglage du niveau de produit de rinçage. - Il ne s'agit pas d'un code d'erreur. Ce code indique le niveau actuel du produit de rinçage. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "Ajout de produit de rinçage".

Défauts	Raison et solution possibles
E 1	<p>Problèmes d'arrivée d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau est bloqué, noué ou gelé.</li> <li>- Vérifiez l'alimentation en eau.</li> </ul>
E 2	<p>Problèmes de drainage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez si le tuyau de vidange est bloqué, noué ou gelé.</li> </ul>
	<p>L'espace d'air est bloqué.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyez l'entrefer ou jetez-le.</li> </ul> <p>Le filtre est bloqué.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyez le filtre.</li> </ul>
E 3	<p>Alarme de chauffage anormal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veuillez débrancher et faire appel au service après-vente.</li> </ul>
E 4	<p>Fuite d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coupez l'alimentation en eau du lave-vaisselle et faites appel au service après-vente.</li> <li>- Le lave-vaisselle ne fonctionne plus, une alarme retentit et la pompe de vidange fonctionne par intermittence.</li> </ul>
E 5	<p>Défaillance du circuit de chauffage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veuillez débrancher et faire appel au service après-vente.</li> </ul>
E 6	<p>Défaillance du circuit de communication.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veuillez débrancher et faire appel au service après-vente.</li> </ul>
E 7	<p>Défaut d'arrivée en eau excessif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veuillez débrancher et faire appel au service après-vente.</li> </ul>
E 9	<p>Défaut de valeur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veuillez débrancher et faire appel au service après-vente.</li> </ul>
E 11	<p>Alarme de faible puissance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veuillez débrancher et faire appel au service après-vente.</li> </ul>
E 12	<p>Alarme de forte puissance</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veuillez débrancher et faire appel au service après-vente.</li> </ul>

**Paramètres généraux du produit :**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (a) (ps)	15	Dimensions en cm	Hauteur	85
			Largeur	60
			Profondeur	60
EEI(a)	49.9	Classe d'efficacité énergétique(a)	D(c)	
Indice de performances de nettoyage(a)	1.121	Indice de performances de séchage	1.061	
Consommation d'énergie en kWh [par cycle], sur la base du programme Eco à l'eau froide. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0.860	Consommation d'eau en litres [par cycle], sur la base du programme Eco. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	10.0	
Émissions acoustiques aériennes (a) (dB(A) re 1pW)	42	Classe d'émissions acoustiques aériennes (a)	B	
Mode arrêt (W)	0.49	Mode veille (W)	0.49	
Départ différé (W) (le cas échéant)	1.50	Veille en réseau (W) (le cas échéant)	-	
Durée minimale de la garantie proposée par le fournisseur (b) : -				
Informations complémentaires :-				
Lien Web vers le site Web du fournisseur, où se trouvent les informations du point 6 de l'Annexe II au règlement de la Commission (UE) 2019/2022 (1) (b) : <a href="http://www.cobal.fr">www.cobal.fr</a>				

## ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



la directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les

appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.



Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Séparez les éléments avant de trier

**MBE COBAL**

4 BD des Bretonnières


49124 St-Barthélemy-d'Anjou

FRANCE



# Dishwasher

## User Manual



**Model : LVAI0063**  
**EAN: 3660020060131**

---

Please read this user manual carefully before operating the dishwasher and keep it at hand for reference at any time.

---

## Table of Contents

<b>Safety Instructions</b> .....	3
Important Safety Instructions .....	3
<b>Product Overview</b> .....	11
Exterior Trim Parts .....	11
Interior Trim Parts .....	12
Accessories .....	12
Product Dimensions .....	13
Product Specifications .....	13
<b>Installation</b> .....	14
Select a Proper Position .....	14
Remove the Top Cover .....	15
Level the Dishwasher .....	16
Connect the Drain Hose .....	17
Connect to Water Supply Pipe and Power Supply .....	18
Final Installation & Inspection .....	19
<b>Operation</b> .....	20
Overview .....	20
Before Use .....	21
Control Panel .....	25
Program Table .....	27
Loading into the Dishwasher .....	28
Loading into the Lower Dish Rack .....	28
Loading into Cutlery Basket .....	29
Loading into the Upper Dish Rack .....	29
Loading into the Cutlery Rack .....	31
<b>Maintenance</b> .....	32
External Cleaning .....	32
Internal Cleaning .....	32
Filter Cleaning .....	33
Spray Arm Cleaning .....	34
<b>Troubleshooting</b> .....	35
FAQS:Frequently Asked Questions .....	35
Self-inspection .....	36

## Safety Instructions

Please read all instructions herein before use

**The safety of you and others is very important**

We have provided important safety information in this manual and on your dishwasher. Please always read and observe all safety information.

This is a safety alert sign.



It reminds you of potential dangers that may kill or injure you and others.

All safety information is subject to the safety warning sign and the words "Warning" or "Caution".

These words mean:



### **WARNING**

This sign indicates that failure to follow the instructions may result in serious injury or death.



### **CAUTION**

This sign indicates that failure to follow the instructions may result in minor injury or product damage.

All safety information will tell you what the potential danger is, how to reduce the chance of injury, and what may happen if you do not follow the instructions.

## Important Safety Instructions

### **WARNING**

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, scald or personal injury when using this product, please observe the following basic precautions:

#### **Installation**

- This machine must be connected to a rated, protected and appropriately sized power circuit to avoid electrical overload.

- This sign indicates that failure to follow the instructions may result in serious injury or death.
- This machine must be installed and electrically grounded by qualified maintenance personnel in accordance with local regulations.
- Please disconnect the power cord, internal fuse or circuit breaker before installing or repairing this machine.
- Please call qualified maintenance personnel for help when moving or installing products in different positions.
- Please keep packaging materials out of the reach of children. Packaging materials may pose a danger and risk of suffocation to children.
- This machine can only be handled when it is safely supported by two or more people.
- This machine is not suitable for maritime use or for such mobile equipment as recreational vehicles, trailers or aircraft.
- Store and install this product in a place where it will not be exposed to environment below freezing or outdoor weather conditions.
- This product must be placed close to an electric power supply.
- Under no circumstances should the grounding of the power cord be cut off or removed.
- When installing or moving this product, please be careful to avoid pinching, squeezing or damaging the power cord.
- Do not install this product in a wet place.
- Please destroy cartons, plastic bags and other packaging materials after unpacking as children may use them to play. Cartons covered with carpets, bedspreads or plastic sheets can become airtight space.

- Do not attempt to operate this machine if it is damaged, faulty or partially disassembled, or has missing or damaged components, including a damaged power cord.
- Please take all the recommended safety measures in the industry, including the use of long sleeved gloves and safety glasses.
- The installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed during installation.
- That the new hose-set supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Please check the hose connections for leaks after installation.
- Do not damage the power cord of this machine or place any heavy objects on the power cord.

## Operation

- Please repair or immediately replace any worn or damaged power cord. Do not use any power cord that is cracked or worn along their length or at either end.
- Please unplug the power cord immediately if you find that there is any strange sound, chemicals or burning smell or smoke in the operation of this machine.
- Do not unplug this machine by pulling the power cord.
- Do not use any extension cable or adapter for this machine.
- Do not hold the power cord or touch the equipment controls with your wet hands.
- Do not modify or extend the power cord.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this machine or any other equipment.
- Keep the area under and around this machine free of combustible materials (lint, paper and rags, etc.), gasoline, chemicals and other flammable vapors and liquids.

- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not abuse, sit or stand on the door of this machine.
- Please read all instructions and save them before using this machine.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not modify the control device.
- Do not touch this product or power plug, and please ventilate the site immediately in case of any gas leakage (isobutane, propane, and natural gas, etc.).
- Please fix the drain pipe in place.
- Please use the detergent recommended for dishwasher only and keep it out of the reach of children.
- Do not allow children to eat detergent or rinse aid.
- When loading items to be cleaned:
  - Pull out sharp objects to avoid damage to the door sealing strip.
  - WARNING:Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- Do not wash plastic items unless they are labeled with "safe for dishwasher" or the equivalent. For plastic items without such a mark, please check the manufacturer's suggestions.
- Do not touch the heating element during use or immediately after use.

- Do not operate this machine unless all enclosure panels have been properly installed in place.
- Do not abuse, sit or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not install or store the dishwasher in the open air.
- Please turn off the faucet after washing the dishes, and turn on the faucet again and check the connection of the water inlet pipe before washing.
- Do not open the machine door during operation. For the sake of safety, the program stops running if the door is opened, resulting in longer program time.
- Please be careful to avoid pinching your hands when closing the machine door.
- Do not insert the dishwasher plug into a damaged socket.
- Do not install or store the dishwasher near electrical components or open flames.
- Do not wash tableware exposed to gasoline, solvents or other flammable materials.
- Do not spray water directly on this product when cleaning.
- Do not press buttons with a sharp object such as an awl or a pin.
- Do not use solvent-based detergent.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
- Any small part removed from the dishwasher should be placed out of the reach of children as it may cause the risk of suffocation to young children.
- Children under 8 years of age must be kept away from the dishwasher unless they are constantly supervised.
- Children aged 8 and older may only use the dishwasher without supervision if they have been shown how to use it in a safe manner. Children must be able to understand and recognise the possible dangers caused by incorrect operation.

## Maintenance

- Unauthorized installation, maintenance and repairs can cause considerable danger for the user and the warranty is invalidated. Installation, maintenance and repairs must only be carried out by a qualified technician.
- Do not disassemble or repair this machine by yourself.
- Please remove dust or foreign matters from the power cord.
- Please disconnect the power supply before cleaning this machine. Setting the key to "OFF" will not disconnect the power supply of this machine.
- Please remove the door before this machine is out of service or discarded to avoid children or small animals getting trapped inside.
- Please unplug the electrical plug before cleaning to avoid electric shock.
- Please cut off the power cord and destroy the control panel of this machine before discarding.
- Do not unplug the electrical plug by pulling the power cord. Please hold the plug and pull it directly out of the power socket.
- Please insert the plug into the power socket safely after completely wiping off the water and dust.
- Do not spray water inside or outside this machine when cleaning it.
- All packaging materials (e.g. plastic bags and foam) should be disposed of away from children. Packaging materials may cause suffocation.

## Grounding

- For a dishwasher that remains powered on for a long time: it must be connected to the grounding conductor and permanent wiring system, or ensure that the circuit conductor is equipped with the equipment grounding

conductor and connected to the equipment grounding terminal or this machine.

### **Tip Over Hazard**

- Do not use the dishwasher until it is properly installed.
- Do not keep the machine door open.
- Failure to follow these instructions may result in serious injury or cuts.

### **CAUTION**

To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury when using this product, please observe the following basic precautions:

#### **Installation**

- Please install this product on a solid horizontal floor.
- Do not place the drain hose under the dishwasher during installation.
- Never place the product on a carpet-covered floor; otherwise, lack of airflow beneath the product will cause electrical parts to overheat. This will cause problems with your product.
- The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- The water-connection pressure needs to be between 0.03 and 1.0 MPa.

#### **Operation**

- Do not place any objects on the top of this machine.


- If this machine will be idle for an extended period of time, such as during holidays, please turn off the faucet and unplug this machine.
- Do not use liquid detergent or bleach (e.g. chlorine bleach or oxygen bleach) to wipe or smear the surface of this machine. Otherwise, the surface of this machine may be corroded, discolored or damaged.
- Do not touch the water discharged from the dishwasher as it may be hot.
- If the drain and inlet pipes are frozen in winter, please thaw them before use.
- Do not put your hands, feet or metal objects under or behind this machine.
- Do not place the drain hose under the dishwasher during installation.
- There is no need to pre-rinse items under running water, and this unnecessarily increases water and energy consumption.
- Washing in a dishwasher generally uses less water and energy than washing by hand.

## **Maintenance**

- Any edible oil splashed on the external surface of this product should be wiped out immediately. Do not use cleaners that may contain alcohol, thinner, bleach, benzene, flammable liquids or abrasives to clean the external surface of this product to avoid discoloration or damage.

## Product Overview

Exterior Trim Parts (the appearance of the item you receive may vary)




① Control panel   ② Door   ③ Kick-proof plate   ④ Top cover   ⑤ Side plate   ⑥ Feet

### Tips:

- Each dishwasher has been subject to thorough quality control before leaving the factory in order to ensure reliability.
- You may find water droplets or water stains generated from our quality control in your new dishwasher.


## Interior Trim Parts



- ① Top Wash Impeller (some models)
- ② Middle Spray Arm
- ③ Lower Spray Arm
- ④ Filter Assembly
- ⑤ Detergent and Rinse Aid Dispenser
- ⑥ Cutlery Rack (some models)
- ⑦ Upper Dish Rack (the appearance of the item you receive may vary)
- ⑧ Cutlery Basket (some models)
- ⑨ Lower Dish Rack (the appearance of the item you receive may vary)

### Tips:

- Place the cutlery basket in the lower dish rack. For best performance, please install along the middle, as shown in the picture of interior trim parts.
- Please remove all packaging materials from the outside and inside of the dishwasher before installing.



## Accessories

### Accessories included



User Manual




Water inlet pipe



Salt funnel

## Product Dimensions (the appearance of the item you receive may vary)



## Product Specifications

The appearance and specifications provided in this manual may vary due to continuous product enhancement.

Dishwasher model	LVAI0063
Capacity	15 place settings
Power supply	220-240V, 50 Hz AC
Water pressure	0.03 - 1.0 MPa
Dimension	60cm(W)x60cm(D)x85cm(H)
Net weight	50kg
Power consumption in off mode	0.49W
Power consumption in standby mode	0.49W
Power consumption in delay start	1.50W


### Tips:

- If you are in the EU region, you can obtain product information by scanning the QR code on the energy label.


## Installation

### Select a Proper Position

#### Mode 1: Freestanding installation mode




- Please install the dishwasher on a flat and stable ground.
- If the dishwasher is installed in a corner, at least 50mm between the dishwasher and the adjacent wall shall be reserved to ensure that there is enough space for the dishwasher to open and close, and reinforce it with wooden strips.



#### **CAUTION**

- Please place the dishwasher on a firm and flat ground.
- Do not install the dishwasher on an elevated surface.

#### Mode 2: Embedded installation mode




- Please install the dishwasher on a flat and stable ground.
- Prepare notches on both sides for hoses and cables. (approx. 100 mm x 75 mm).
- The notch should be as close to the sink as possible in order to facilitate the connection of the water inlet pipe and drain pipe.
- In order to ensure smooth drainage, the installation position of the dishwasher shall not be more than 1m away from the water tank.
- Please make necessary height adjustments before pushing the dishwasher into the installation position.

#### **CAUTION**

- The bare wood around this machine shall be sealed with waterproof paint or sealant to prevent it from expanding in case of water.
- Push the dishwasher into the cabinet of open space and make sure that the drain hose at the rear of the dishwasher and in the cabinet are not knotted or stretched.
- Install the dishwasher in a flat place. Do not place anything between the ground and the machine foot.

**Tips:**


- Open the door and grasp the front opening on the top of the main frame and liner to move or lift the dishwasher.

**CAUTION**

- Do not push the dishwasher door with your knees.


**CAUTION**

- Do not use the handle to pull or lift the dishwasher, so as not to damage the door and hinge.

**Remove the Top Cover**

If the opening height is less than 850mm, please follow the instructions below.

1. Use tools to press the two locating pins of the top cover.



2. Lift the top cover and remove it.

## Level the Dishwasher

Please level the dishwasher to avoid unnecessary leakage and poor washing effect. Check whether the dishwasher has been leveled properly after installation.

If the dishwasher shakes when the diagonal presses the top cover of the dishwasher, the foot should be adjusted again.


### WARNING

- Failure to level the dishwasher properly may result in water leaks, difficulty in door closing or noise.
- If the cabinet opening is narrower than the recommended size, the dishwasher must be carefully leveled and aligned; otherwise it will lead to water leak in the front of the dishwasher, difficult to close the door or impossible to operate.
- Any friction sound or jamming feeling when opening the door indicates that the dishwasher is not leveled properly.

### Adjust the feet


The feet should be adjusted as needed until the dishwasher is completely flat.

- The feet are adjusted clockwise to raise and counterclockwise to lower. This applies to fore-and-aft, side to side, and diagonal adjustments.




### Case I: The door tilts to the right

1. Unscrew (counterclockwise) the left rear foot and level it.
2. Check the opening action of the door and repeat it if necessary until the door can be opened and closed normally.



### Case II: The door tilts to the left

1. Unscrew (counterclockwise) the right rear foot and level it.
2. Check the opening action of the door and repeat it if necessary until the door can be opened and closed normally.



## Connect the Drain Hose

If the end of the drain hose does not match the kitchen drain pipe, please use a heat-resistant and detergent-resistant drain extension (not provided). These are available from local pipeline suppliers.

## Connect the sewer pipe

Please check the sewer pipe during the first installation. If the sewer pipe under the sink cannot discharge water normally, E2 error may occur.


### **⚠ CAUTION**

- Carefully pass the drain hose through the hole on the cabinet. The hole on the cabinet may have sharp edges, which will damage the hose. Sharp edges should be filed down to ensure that they do not damage the drain or inlet pipe.

One of the following methods can be used to prevent siphon effect:

### Method 1


When the drain hose is connected to the sewer pipe, it must be arched upward and fixed on the lower surface of the kitchen table.



### Method 2

When the drain hose is connected to a separate riser 1, it must be ensured that the connector 2 is air tight. Otherwise, it may cause odor leakage.

- The riser diameter shall be at least 40mm.



## Connect to Water Supply Pipe and Power Supply

### Connect the water inlet pipe to the faucet


The gasket shall be connected to the water inlet. Please use the new inlet pipe attached. In order to ensure the quality, all dishwashers have been injected with water for testing before leaving the factory. Therefore, there may be water in the dishwasher, which is a normal phenomenon.

### Inlet connection

1. The water supply pressure shall be between 30kPa and 1,000kPa.
2. Do not wear the thread when connecting the water inlet pipe with the valve.
3. If the water supply pressure exceeds 1,000kPa, please install a pressure reducing device.
4. Turn on the faucet and check the connector for leakage.
5. Inspect pipes regularly, and change them if necessary.
6. Ensure that the pipes are not damaged or intertwined.

### Connection between water inlet pipe and faucet


1. Check the rubber seal on both sides of the hose. Insert the rubber seal into the threaded joint of each hose to prevent leakage.
3. Connect the water supply hose to the faucet by hand, and then tighten it for 2/3 turn with pliers.



3. Turn on the faucet to flush the foreign matters (dirt, sand or sawdust) in the water pipe after connecting the water inlet hose to the faucet. Drain the water into a bucket and check the water temperature.



4. Connect the hose to the water inlet valve tightly by hand, and then tighten it for 2/3 turn with pliers.



5. Turn on the faucet to check leakage. In case of water leakage, please check steps 1-4.

### Connect the power supply

- Please connect this machine to a grounding socket according to the current electrical wiring specifications and protect it with a circuit breaker or time-delay fuse of at least 15 Amps.
- The two-wire system with grounding must be adopted for wiring.
- Do not put the power cord behind this machine, but connect the plug within 1.2m of the side.

### WARNING


- For the sake of personal safety, please remove the fuse, disconnect the circuit breaker or turn off the power plug before installation.
- Do not use extension cords or duplex adapter.
- The plug must be inserted into a suitable socket, which should be properly installed and grounded in accordance with all local rules and regulations.
- This machine can only be maintained by qualified maintenance personnel. Repair by personnel without relevant experience may cause personal injury or serious failure.
- Please connect it to a rated, protected and appropriately sized power circuit to avoid electrical overload.

### Final Installation & Inspection

Please check whether the dishwasher is installed properly.

1. Turn on the power supply.
2. Turn on the water supply.
3. Ensure that the machine door can be opened and closed smoothly.
  - Please level the dishwasher again, if necessary.
  - Please ensure that the dish rack is leveled if the door cannot be closed.

The picture below shows the inclined dish rack.



- Please ensure that all packaging materials have been removed.
4. Turn on the dishwasher and run the "Intensive" program to verify proper operation.
  5. Check the drain and inlet pipes for leaks.

# Operation

## Overview

### How to use

- Please read important safety instructions.
- Please follow the instructions when loading the items to be cleaned into the dishwasher to ensure effective cleaning.
- Please remove insoluble substances such as bones, toothpicks and pieces of paper when loading the items to be cleaned into the dishwasher.

### Loading

- Load only items suitable for the dishwasher.
- Remove solid, charred debris from the dishes before loading them into the dishwasher.
- Place items with deep tray at an angle to help water loss and speed up the drying process.

### Tips:

- Do not load any thermolabile or metal decorated items into the dishwasher.

### Quick start

#### 1. Load the dishes into the dishwasher

Scrape off excess food, bones, and any other hard and insoluble residues from the dishes. Pull out each dish rack and load the dishes according to the instructions in this manual.

#### 2. Check the detergent

Add the recommended amount of detergent to the dispenser and close the cover according to the instructions in this manual. If you need prewash, the groove on the top of the cover should also be filled with detergent.

#### 3. Close the machine door

#### 4. Turn on the dishwasher

Press the "On/Off" button to turn on the display panel.

#### 5. Check the rinse aid

If the rinse aid level in the dishwasher is low, the rinse aid icon will flash. Please add rinse aid to improve drying performance.

#### 6. Select the program and option

Select the most appropriate program and option

Please refer to the program guide in this manual. The display will show the estimated time of the program and the selected option.

#### 7. Operate the dishwasher

● Close the machine door first, and then press the start button to operate the dishwasher. If the door is opened during the program running, the dishwasher will stop. In such case, you may close the door to restore the program.

#### 8. Finish

After the program is completed, a prompt tone will be played, and the machine will turn off automatically after a few minutes.

### CAUTION

- Do not open the door during operation or immediately after the washing program as steam accumulation may cause burns when the door is opened.

### Tips:

- You may take the dishes from the lower dish rack first, and then from the upper dish rack. Such sequence can prevent water from dripping from the upper rack to the dishes on the lower rack.
- For the most economical dishwashing, make full use of the basket capacity without overloading the dishwasher. This results in the most economical dishwashing in terms of energy and water consumption.

## Before Use

### Soft water system

This machine is equipped with a soft water system, which can lower the hardness of inlet water. This system softens the water supply to a certain extent, so that tableware can be washed as per quality requirements.

- If the soft water system is not required, this machine can be used without dishwashing salt, but the hardness level needs to be set to H0 so that the corresponding icon will not be on all the time.
- In order to achieve a satisfactory washing effect, this machine needs soft water, otherwise water stains will remain on the tableware and inside the dishwasher.
- If the hardness of tap water exceeds a certain level, it must be softened, i.e. decalcified, by adding dishwashing salt to the water softener inside the dishwasher. The amount of salt required is set according to the hardness of the tap water.

### Check the water hardness

1. Check the local water hardness. The water company can help you check it.
2. Set the softening system level of the dishwasher according to the hardness level of water.

### Set the soft water system

Adjust the settings according to the hardness level of the water used in the water supply. The water softener has 9 adjustment levels, and the dishwasher has been set to the water hardness level of H5 when leaving the factory.

- 1) Ensure that the dishwasher has been turned off, and press the "Intensive" and "Machine Care" buttons for 3s to set the program.
- 2) Press the "Intensive" button. Display the current setting.
- 3) Press the "Machine Care" button and set the expected value. The set value range is H0-H8.

- 4) After completing the required water softener settings, press the "On/Off" button to shut down and save the settings.

#### Tips:

There is no "Intensive" button in 15 place settings, please use the "Dual Wash" button instead.


#### Add salt

#### CAUTION

The dishwasher's salt chamber must be filled before starting the washing program. In case of insufficient salt, the salt icon on the display will light up unless the hardness level is set to H0.

- After loading the dishwashing salt, the washing program must be started immediately to remove the salt and salt water around the inner cylinder and prevent corrosion.

1. Take out the lower dish rack and add softening salt.
2. Turn the cover of the water softener counterclockwise to open it.




3. If you intend to use the hard water softener system before using this machine for the first time, you must use the salt funnel to add not more than 650g of salt to the salt chamber of this machine.



4. Fill the salt chamber of this machine with water only before the first use.
5. Tighten the cover again.
6. Run the rinse program without tableware.

**⚠ CAUTION**

- Do not pour any detergent into the water softener to avoid failure.
- Clean the salt particles around the water softener cover. Otherwise, the salt solution may corrode the dishwasher and dishes.
- Align the cover horizontally and rotate it clockwise for sealing properly. Loosened cover may cause the salt solution to leak from the softener, return to the inner tank and cause corrosion.
- After adding dishwashing salt, the washing program should run without tableware. If not, any spilled salt may cause rust or damage to the dishwasher.




**⚠ CAUTION**

- Dishwashing salt can be purchased from salt suppliers.



**Add detergent to the dispenser**

- The amount of detergent required depends on the size and dirt level of the tableware.
- Please put the detergent into the detergent compartment before starting any program.


1. Press the button on the dispenser cover to open it.




2. Add tableware detergent to the main washing compartment until the liquid level is between the tick mark 15 and tick mark 25.
  - Fill to more than tick mark 25 in case of hard water or heavily soiled tableware.
  - Fill to tick mark 15 in case of soft water or slightly soiled tableware.



3. Push on the detergent cover and slide it in until you hear the click sound.



4. If you need pre-wash, please fill the recessed pre-wash compartment on the cover with detergent.



## **⚠ WARNING**

● Dishwasher detergents and rinse aid contain the same chemicals as all other household detergents. Therefore, they must be kept out of the reach of children.

## **⚠ CAUTION**

● Use dishwasher detergent only. Improper detergent may cause the dishwasher to fill with foam during operation. Too much foam may mitigate the washing performance and may cause the dishwasher to leak.

● Do not pull up the dispenser to close the dishwasher door to avoid damaging the dispenser.

### **Tips:**

● You may check whether the detergent is completely washed off after the washing program is completed.

● Some dishwasher detergent tablets may get stuck in the dispenser due to their large size. Before starting the program, you may place the tablets at the bottom of the washing bucket next to the filter.

● Too much detergent will leave a film on the tableware and in the dishwasher, resulting in poor washing effect.

● If the liquid rinse aid is used, the water can be drained from the dishes after final rinsing, so as to improve drying performance.

● Do not use detergent tablets to shorten the washing cycle. Tablets may not be dissolved completely, resulting in residual detergent on tableware and poor cleaning efficiency.


● The rinse aid can help remove spots, residues and white films caused by hard water. But it cannot help remove excess detergent residues.

## **Add rinse aid in the dispenser**


When more rinse aid is required, the rinse aid indicator will appear on the display.

It is suggested to use rinse aid to remove water stains on the dishes and improve drying performance.


1. Lift the clamshell-style cover and open the rinse aid box cover.



2. Add liquid rinse aid to the maximum filling level. The rinse aid should be precipitated in the dispenser during filling; otherwise bubbles may lead to poor drying performance. Do not overfill the dispenser.



3. Close the cover to lock the dispenser. In the final rinsing cycle, the rinse aid will be dispensed automatically.



#### Tips:

- Only use liquid rinse aid in the dishwasher.
- Do not overfill the rinse aid dispenser.
- Wipe off the spilled rinse aid around the dispenser.

#### Adjust the rinse aid dispenser

The dispenser has 9 adjustment levels. The rinse aid dispenser has been set to level d3 when it leaves factory. You may check and change this setting using the buttons on the control panel.

1. Ensure that the dishwasher has been turned off.
2. Press "Intensive" and "Machine Care" simultaneously to enter the operation setting procedure, and press "Intensive" to check the current settings.
3. Press "Machine Care" to change the settings of rinse aid dispenser. Level d0 to d8 can be gradually set by pressing this button.
4. After completing the required rinse aid dispenser settings, press the "On/Off" button to shut down and save the settings.

#### Tips:

There is no "Intensive" button in 15 place settings, please use the "Dual Wash" button instead.

#### Tips:


- If you use hard water and find calcium accumulation on the tableware, please set the level to high.
- Too low level of the rinse aid dispenser will lead to spots and stripes on the dishes and poor drying performance.
- Too high level will lead to foaming, resulting in poor washing effect.

#### Replenish the rinse aid

The refilling frequency of the dispenser depends on the frequency of dishwashing and the rinse aid setting.

- When more rinse aid is required, the rinse aid icon will flash, unless the rinse aid dispenser is set to level d0.

## Control Panel



### 1 On/Off Button

- Turn on/off the power supply.
- Press this button to cut off the power supply after the program is completed.

### 2 Start/Pause Button

- Press this button to start the operation.
- Press this button to pause during operation, and press it again to continue the operation.

### 3 Program Button

- Press this button to select the program you want.

#### Delay Timer Button

- Press this button to set the delay time. This function can delay the start time of the program selected. Each time you press this button, the delay time will increase by one hour. The setting range of delay time is 1 - 24 hours, and the single adjustment range is 1 hour. You may press it to cancel after 24 hours.
- During the delay time, you may cancel the delay time by opening the door and long pressing the "Delay timer" button. At this time, it will return to the state of no delay timer selected. The delay time shown on the panel is the time when the program finishes.

### Intensive Button

- This optional function is used to adjust the temperature and time to achieve better washing effect.

### Machine Care Button

- This function is used to clean the inside of the dishwasher and eliminate residual dirt, odor, white spots and other dirt. You are not required to place tableware in the machine when using this function.

### Dual Wash Button

- It is used to operate the machine without loading it completely. With the Dual Wash function you can save both water and power while using the lower and upper baskets of the machine. Special cleaning for selected areas (upper dish rack area or lower dish rack area).

## 4 Display

### : Rinse Aid Indicator

-This LED icon will light up when the liquid level of rinse aid is low, it will turn off automatically when the rinse aid is replenished or the liquid level is set to 0.

### : Digital Display

- The digital display on the control panel shows the estimated program time. When the program and the option are selected, the display will show the estimated total time to be consumed by the program running. During operation, the display shows the remaining estimated running time.

#### Tips:

- The program running time may be adjusted according to the dirt level of tableware.

### : Child Lock Indicator

-Child lock can prevent settings from being changed during operation. All buttons on the control panel except for the On/Off button will be locked by selecting this function. This function does not lock the door.

-While the program is running, you may press and hold the Program and Delay Timer for 3s to activate or deactivate the child lock.

-Please disable the child lock function in order to start a new program.

### : Abnormal Water Inlet Indicator

-This icon will light up when the water inlet is abnormal (e.g. closed faucet or water outage).

### : Salt Indicator

-This LED icon will light up when salt is insufficient, it will turn off automatically when the salt is replenished.

-Since different salt brands in the market have different particle sizes and since the water hardness may vary, dissolution of the salt in water may take a couple of hours. Therefore, Salt Indicator remains on for a while after adding salt into the machine.

### : Intensive Water Flow Indicator

-This icon will flash when the "Intensive" function is selected.

### : Delay Timer Indicator

-The display will show the delay time in the unit of hour if you select the delay timer.

### : Dual Wash Indicator

-The icon will flash when the "Dual Wash" function is selected.

## Program Table

All the optional programs are listed in the program table below.

Program	Dirt level		*Water consumption(l)	**Time (min)	Tempe- rature (°C)	*Energy consumption (kWh)
			15 place settings			15 place settings
<b>***ECO 50°C</b>	The most economical washing program for cleaning moderately dirty daily tableware.	Moderate	10.0	295	50	0.860
<b>Intensive 65°C</b>	Suitable for dishes, pots and pans with heavy stains.	Severe	14.2	120	65	1.08
<b>Glass 40°C</b>	Special program for gently cleaning delicate glassware.	Slight	10.7	135	40	0.96
<b>Hybrid 60°C</b>	Suitable for cleaning common sticky, charred, dried food residues containing starch or protein.	All	14.2	105	60	1.04
<b>Prewash 45°C</b>	Suitable for removing residues from dirty dishes waiting in the machine for several days, so as to prevent odor accumulation.	—	3.7	20	45	0.28
<b>Speed 55°C</b>	Suitable for cleaning the slightly sticky fresh food residues.	Slight	7.2	60	55	0.67
<b>Super 60°C</b>	Suitable for cleaning the slightly sticky fresh food residues at the fastest speed.	Slight	7.2	29	60	0.66
<b>Hygiene 70°C</b>	Special program for cleaning some dry and solid common food residues and wear-resistant articles to be cleaned.	Slight	10.7	90	70	1.07

\*The actual water consumption and energy consumption may vary with the dirt level and water hardness.

\*\*The actual running time and program time displayed may vary with the options selected for the program, dirt level, water temperature and water hardness. Therefore, the display time and the actual running time may be different.

\*\*\*Select the ECO programme for energy-saving dishwashing. This programme is the most efficient in terms of its combined energy and water consumption for cleaning dishes with a normal level of soiling.

## Loading into the Dishwasher

Please always follow the following instructions in order to achieve effective washing effect.

- Remove large food particles, including bones, from dishes before loading.
- Soak the dishes containing burnt food before putting them into the dishwasher.
- Put deep pots or plates upside down.
- Ensure that all items do not touch each other.
- Tableware with excessive width should be placed at an angle so that the water can flow out freely.
- The tableware cannot be placed with the mouth upward.
- Tableware with excessive height cannot be placed in the corner of dish rack.
- Ensure that small items will not fall off the rack, so small items such as the lid should be placed in the cutlery basket.
- The interior of small tableware is not easy to be sprayed and cleaned, resulting in poor washing effect. It is not suggested to clean small tableware in the dishwasher.



### Items unsuitable for dishwasher

The combination of high water temperature and dishwasher detergent may damage some items. Do not wash the following items in the dishwasher.

- Copper or anodized alumina
- Hand-painted silver leaf or gold leaf pottery
- Wood or bone treated utensils
- Iron or non rust proof utensils
- Plastic items unsuitable for the dishwasher
- Expensive utensils, such as silverware and plates with gold rings
- Fragile items such as crystal glasses


### **CAUTION**

- Do not put pots or pans with plastic handles into the dishwasher as the handles may deteriorate due to heat and detergent.

- Waterproof or durable lipstick stains on eyeglasses may not be removed during washing.
- Some foods may contain natural dyes, such as carrots, tomatoes and ketchup. If a large amount of these foods come into contact with the pottery in the dishwasher, these dyes will discolor the plastic items in the dishwasher. However, such discoloration will not affect the stability of plastic items. Cleaning silver tableware may also cause discoloration of plastic items.

## Loading into the Lower Dish Rack

### Schematic diagram




### Instructions for loading into the lower dish rack:


- The plate should be upright and face the center of the rack, and the pot, pan and large plate must be inverted.
- Load dishes, plates, soup bowls and the like between the fork teeth.
- Ensure that the pan handle and other large items do not interfere with the rotation of the spray arm.
- Small items such as cups, wine glasses or small plates cannot be placed on the lower rack, but on the upper rack.
- Ensure that large items do not interfere with the rotation of the spray arm and do not prevent the detergent dispenser from opening.
- Very dirty tableware (pots and pans) should be placed on the lower rack for a better washing effect because of strong spraying water power.

**Tips:**


- For the best performance, the silverware basket is installed in the middle of the bottom rack, as shown in the figure below.

**Loading into Cutlery Basket**

The cutlery basket is equipped with a separator to avoid scratching and tarnishing the exquisite silverware.

**Schematic diagram**



The cover on the top of the cutlery basket can be put away for use.

**Instructions for loading knife and fork:**

- For best cleaning results, please use the top separator in the basket when loading silver.
- Load sharp objects (such as knives) downward.
- When taking tableware from the dishwasher, please start with the cutlery basket to prevent water droplets from falling from the upper rack onto your knife and fork.

**⚠ WARNING**

- Be careful when loading and taking sharp objects. Load sharp knives with the handle up to reduce the risk of personal injury.
- Prevent sharp objects from scratching the door seal.


**Loading into the Upper Dish Rack****Schematic diagram 1 (loading 13 place settings)****Schematic diagram 2 (loading 14 place settings and above)**

### Instructions for loading into the upper dish rack:


- Place the cup and glass in the row between the rack teeth. Placing them on the rack will cause damage and water stains.
- Do not let the goblet touch other items to avoid fragmentation.
- Place the tableware with the open end facing down for easy cleaning and drying.
- Do not stack tableware together.
- Cups, glasses and bowls must be upside down.
- Additional cups or tableware can be placed on the folding cup holder (for some models).
- Ensure that the tableware will not interfere with the rotation of the spray arm above and below the upper rack.
- When loading larger items into the upper rack, such as wine glasses or higher cups, the plate rack, if any, may need to be removed.

### Loading into the plate rack (depends on the model)

Some models are equipped with plate racks to support cups.



The plate rack can be folded to accommodate high cups.




### Upper dish rack with adjustable height

The height adjustment mechanism of the upper dish rack is specially designed for you. By adjusting the height, you can create a large space in the lower or upper part of the machine according to your needs, or lower the height when your rack is empty or loaded.


#### Lower the dish rack:

Pull the upper dish rack out of the guide rail, and then clip the guide rail between the second and third rows of rollers of the dish rack.



#### Lift the dish rack:

Pull the upper dish rack out of the guide rail, and then clip the guide rail between the first and second rows of rollers of the dish rack.



### **!** WARNING

- Please ensure that there is no tableware on the dish rack before adjustment. Otherwise, the tableware may be damaged or you may be injured.

#### Tips:

- Please ensure that both sides of the upper rack are at the same height before pushing the rack into the dishwasher. If the height of both sides is different, the dishwasher door will not close and the middle spray arm cannot be connected to the water inlet.
- After adjusting the height, please check whether the spray arm can rotate freely.
- Please check whether the spray arm does not

interfere with the items on the lower dish rack.




## Loading into Cutlery Rack (depends on the model)

The cutlery rack is best suited for flatware and most cooking or serving utensils. The separators on the cutlery racks help keep flatware separated to avoid damage and improve cleaning.

### Tips:


- For best cleaning performance, place flatware in the silverware baskets. Heavily soiled utensils or items with baked on foods should be placed in the middle rack or spoon basket for best performance.

### Schematic diagram



## Remove the Cutlery Rack

- The entire cutlery rack can be removed if more space is needed on the upper rack for larger items.
- The entire cutlery rack can be removed if more space is needed on the upper rack for larger items.
- Pull the rack out to the end of the rails. Then, lift the front of the rack so that the rollers clear the stop on the end of the rail. The rack can now be slid forward and removed from the rails.



### ⚠ WARNING

- Be careful when loading and unloading items with sharp edges. Load sharp knives with the blade down to reduce the risk of injury.

## Maintenance

In order to maintain performance and prevent failures, it is important to regularly check the outside and inside of the dishwasher (including the filter and spray arm).

### WARNING

- Do not use benzene or thinner when cleaning the outside and inside of the dishwasher to prevent fire or explosion.
- Please wear gloves and/or protective clothing to prevent injury during machine care and maintenance or cleaning.

#### Tips:

- If the dishwasher is idle for a long time, please run the "Machine Care" program without detergent to refresh the interior. After the program finishes, you may clean the inside and outside of the dishwasher according to the maintenance instructions.
- If you are absent for a long time in warm season, please close the water valve and disconnect the power cord, or turn off the circuit breaker, and clean the filter, inner tank and dispenser to prevent odor.
- If you are absent for a long time in cold season and there is a possibility of freezing temperature, please take anti-freezing measures for the water inlet pipe and the dishwasher itself. These measures must be taken by qualified maintenance personnel.

## External Cleaning

In most cases, the external surface of the dishwasher can be cleaned with a soft wet cloth or sponge and then wiped dry with a soft cloth. If the dishwasher is provided with the stainless steel housing, you may use stainless steel cleaner.

### CAUTION

- Any edible oil splashed on the external surface of this product should be wiped out immediately. Do not use cleaners that may contain alcohol, thinner, bleach, benzene, flammable liquids or abrasives to clean the external surface of this product to avoid discoloration or damage.


## Internal Cleaning

- Please regularly clean the internal surface of the dishwasher with a soft wet cloth or sponge to remove food and dirt particles.
- To remove white spots and odors inside the dishwasher, please run an empty program without detergent, pour a cup of white vinegar in the safety glass or bowl of the dishwasher and put it on the upper rack. (Vinegar is an acid that may damage electrical appliances if used frequently.)


## Filter Cleaning

1. Remove the lower dish rack and fix the bottom spray arm.
2. Rotate the filter cup counterclockwise and take out the filter assembly consisting of the filter cup 1, metal filter screen 2 and micro filter 3.


After removing the filter assembly, check and remove all foreign matter (if necessary).



3. Clean each filter with running water and a soft brush. Reassemble the filter assembly before reinstallation.



4. Reinstall the filter assembly and fix them clockwise by rotating the filter cup until it clicks into place.



### **⚠ WARNING**

- Beware of sharp edges when cleaning metal filters.

### **⚠ CAUTION**

- Remove food residues from the filter to prevent odorous bacteria and possible drainage problems.

### Tips:

- Please clean the filter after each load for the best washing results. If food residues remain in the filter, they may produce peculiar smell.
- Clean the filter with a soft brush at least once a month.
- Clean the filter with non-abrasive materials and warm water.
- Ensure that the filter is assembled properly before starting the program. Rotate firmly until there is a click sound during assembly.


## Spray Arm Cleaning

If the spray arm hole is blocked by any food residue, the tableware may not be cleaned well due to improper water spray.

It is suggested that the spray arm be cleaned every two weeks.


### Lower spray arm cleaning

1. Ensure that spray holes are not blocked by food particles.
2. Remove the food residue blocking the spray arm hole with a pin or any sharp tool.




### Middle spray arm cleaning


1. Pull the upper dish rack forward and ensure that spray holes are not blocked by food particles.
2. Before cleaning, rotate the nut at the bottom of the spray arm counterclockwise and pull it down to remove the middle spray arm.



3. Remove food particles by flushing or shaking the spray arm.
4. Remove the food residue blocking the spray arm hole with a pin or any sharp tool.



5. Clean the spray arm hole with running water after removing the food residue.
6. Reinstall the middle spray arm in place after cleaning. Turn the nut clockwise to ensure that the nut locks the spray arm to its original position.



7. After assembly, check whether the spray arm rotates freely.

---

## Troubleshooting

### FAQS:Frequently Asked Questions

**Q: Does this dishwasher need rinse aid?**

A: It is strongly suggested that rinse aid be used to enhance the drying performance of the dishwasher. If not, water may remain on the dishes and machine liner. Rinse aid helps ensure that most of the water is removed from the dishes at the end of rinsing, and the load is ready for the drying cycle.

**Q: Why is there a muddy white film on my tableware after washing?**

A: It is usually caused by the reaction of minerals in the water with dishwasher detergent. Do not use too much detergent. For the recommended amount of detergent, please refer to "Add detergent to the dispenser" section. This machine consumes less water than a traditional dishwasher, so adding rinse aid will help wash off the film.

**Q: How do I remove the white film on the machine liner?**

A: Put 3 tablespoons (40 g) of citric acid powder in the main detergent compartment. Run the "Machine Care" program once without detergent.

**Q: Why do I hear the dishwasher whistling?**

A: It is important to determine the duration of noise and the time when it occurs (which part of the cycle). You can hear whistle when water is sucked into the dishwasher. This is normal. If the water pressure is too high, the sound will be louder. Therefore, if the noise is too loud, you may need to adjust the water valve to reduce the pressure.

**Q: Can this machine perform a "drain only" cycle?**

A: To drain the accumulated water, you may press and hold the Start/Pause button for 3s, and the program will reset for drainage. Once the dishwasher is drained, the power supply will turn off.

**Q: What is child lock? How is it activated?**

A: Child lock is a function that prevents the control from being changed during the program running. It will not prevent the door from being opened or the machine from being turned off. To enable or disable it, you may press and hold both "Program" and "Delay timer" buttons for 3s.

**Q: Should I wash the dishes before loading them into the dishwasher?**

A: No. The dishwasher can clean the dishes without pre-washing.

## Self-inspection

This machine is equipped with an automatic error monitoring system to detect and diagnose problems in the early stage. If your dishwasher does not work properly or does not work at all, please check it according to the following instructions before seeking service.

Fault	Possible reason and solution
<b>The dishwasher does not work.</b>	<b>The start button is not pressed.</b> ● Press the start button.
	<b>The door is not fully closed.</b> ● Ensure the door is fully closed and locked.
	<b>The power supply or power cord is not connected.</b> ● Connect the power supply or power cord correctly.
	<b>Fuse blown or circuit breaker tripped.</b> ● Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	<b>The child lock is activated.</b> ● Disable the child lock.
<b>Odor</b>	<b>The previous program is stopped before finishing and the residual water remains in the dishwasher.</b> ● Ensure there is no tableware in the dishwasher, turn on the power, select the program cancellation option to remove residual water, and then run "Intensive" program with detergent.
	<b>There is food at the bottom of the dishwasher or in the filter.</b> ● Clean the filter and interior of dishwasher according to the "Maintenance" section of this user manual.
	<b>Unwashed dishes remain in the dishwasher for a long time.</b> ● Put a cup of white vinegar into a glass or bowl safely placed on the upper dish rack. (Vinegar is an acid that may damage electrical appliances if used frequently.)
<b>Water remains on the machine liner after washing</b>	<b>The drain hose is knotted or blocked.</b> ● Adjust the hose or remove the blockage.
<b>Food residue remains on the dishes.</b>	<b>Improper program selected.</b> ● Select the correct program according to the dirt level and the type of tableware to be cleaned.
	<b>No detergent is used.</b> ● Use the recommended detergent.
	<b>Low water inlet pressure.</b> ● The water pressure should be 0.03 - 1MPa.
	<b>The spray hole on the spray arm is blocked.</b> ● Clean the spray arm.
	<b>Improper loading of tableware.</b> ● Ensure that the tableware does not hinder the rotation of the spray arm or interfere with the dispenser.
	<b>The filter is blocked.</b> ● Clean the filter.

Fault	Possible reason and solution
Turbidity on glassware.	<p><b>Too much detergent is mixed with hard water.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Use less detergent and rinse aid.</li> </ul>
Black or gray marks on the dishes.	<p><b>Aluminum products rub the dishes during washing.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Readjust the arrangement of dishes.</li> </ul>
Yellow or brown film on the inner surface of the dishwasher.	<p><b>Coffee or tea stains.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Use decontaminant to remove stains.</li> </ul>
Spots on the dishes.	<p><b>Overload</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Do not overload your dishwasher.</li> </ul>
	<p><b>Improper placement of tableware.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please refer to the "Operation" section.</li> </ul>
	<p><b>Low water pressure.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● The water pressure should be 0.03 - 1.0 MPa.</li> </ul>
	<p><b>Insufficient detergent.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Add the recommended amount of detergent. Please refer to the "Operation" section.</li> </ul>
	<p><b>The rinse aid dispenser is empty.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Refill the rinse aid dispenser.</li> </ul>
	<p><b>Hard water is accumulated in the liner.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Remove all tableware and cutlery basket from the dishwasher. Only dish racks are left in the dishwasher. For the best results, please take 3 tablespoons (40g) of citric acid powder (available from most grocery stores or online shops) and put the powder in the main washing compartment. If citric acid powder is unavailable, you may pour about 1 cup (200-300 ml) of white vinegar into a shallow bowl and put this bowl on the upper dish rack, and then run the "Machine Care" program without detergent.</li> </ul>
Noise	<p><b>A certain level of noise during operation is normal.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Open the detergent cover.</li> <li>● The drainage pump works when draining.</li> </ul>
	<p><b>The dishwasher is not leveled.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjust the foot.</li> </ul>
	<p><b>The spray arm hits the dishes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Readjust the arrangement of dishes.</li> </ul>
The dishes are not dry.	<p><b>Empty the dispenser.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Check and refill the dispenser (if it is empty).</li> </ul>
The light is off.	<p><b>The power supply is not connected.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Connect the power supply.</li> </ul>
The spray arm does not rotate smoothly.	<p><b>The spray hole on the spray arm is blocked by food particles.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clean the spray arm.</li> </ul>
The upper dish rack is bent.	<p><b>Improper adjustment of dish rack.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please refer to the "Upper dish rack with adjustable height" section.</li> </ul>

Fault	Possible reason and solution
<b>The door cannot be closed fully.</b>	<b>Improper installation of dish rack.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Push the door handle to close the door properly until you hear a click sound.</li></ul>
<b>Water leakage at front side.</b>	<b>The dishwasher is not leveled properly.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Check whether the machine is leveled from side to side and from front to back. Please refer to the leveling instructions in the "Installation" section.</li></ul>
	<b>The wrong detergent is used.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● If excessive foaming leads to water leakage, let the foam fade away for 24 hours, and then clean the interior of dishwasher with milk.</li></ul>
<b>d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, or d8 on the display</b>	<b>Select the rinse aid level setting mode.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● This is not an error code. This code indicates the current rinse aid level. For more information, please refer to the "Add rinse aid" section.</li></ul>

Error Code	Possible reason and solution
E 1	<b>Problems in water inlet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Check whether the water inlet hose is blocked, knotted or frozen.</li> <li>● Check the water supply.</li> </ul>
E 2	<b>Drainage problems.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Check whether the drain hose is blocked, knotted or frozen.</li> </ul>
	<b>The air gap is blocked.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clean the air gap or dispose of it.</li> </ul>
	<b>The filter is blocked.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clean the filter.</li> </ul>
E 3	<b>Abnormal heating alarm.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please unplug and seek after-sales service.</li> </ul>
E 4	<b>Water leakage.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Turn off the water supply of the dishwasher and seek after-sales service.</li> <li>● The dishwasher stops running, an alarm sounds and the drain pump works intermittently.</li> </ul>
E 5	<b>Heater circuit failure.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please unplug and seek after-sales service.</li> </ul>
E 6	<b>Communication circuit failure.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please unplug and seek after-sales service.</li> </ul>
E 7	<b>Excessive water supply failure.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please unplug and seek after-sales service.</li> </ul>
E 9	<b>Shout value failure.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please unplug and seek after-sales service.</li> </ul>
E 11	<b>Low power alarm.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please unplug and seek after-sales service.</li> </ul>
E 12	<b>High power alarm.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Please unplug and seek after-sales service.</li> </ul>

**General product parameters:**

Parameter	Value	Parameter	Value	
Rated capacity (ps)	15	Dimensions in cm	Height	85
			Width	60
			Depth	60
EEl	49.9	Energy efficiency class	D	
Cleaning performance index	1.121	Drying performance index	1.061	
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.860	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	10.0	
Programme duration (h:min)	4:55	Type	free-standing	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	42	Airborne acoustical noise emission class	B	
Off-mode (W)	0.49	Standby mode (W)	0.49	
Delay start (W) (if applicable)	1.50	Networked standby (W) (if applicable)	-	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: -				
Additional information:-				
Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found: <a href="http://www.cobal.fr">www.cobal.fr</a>				

## Disposal of Old Electrical Appliances



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



**MBE COBAL**

4 BD des Bretonnières

49124 St-Barthélemy-d'Anjou

FRANCE